

Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (auf dem beigegeführten Informationsblatt).
Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Eigenschaften

- Dieses Pedal gehört zur WAZA CRAFT-Serie und besitzt einen hochwertigen analogen Schaltkreis.
- Der „Dimension“-Effekt erzeugt einen natürlichen Raumeffekt und fügt dem Sound eine zusätzliche Tiefe hinzu.
- Dieses Pedal reproduziert auch den Sound des „SDD-320 Dimension D“, welches in vielen Aufnahmestudios verwendet wurde bzw. wird.

Beschreibung der Bedienoberfläche

DC IN-Buchse

Das Gerät kann außer mit einer 9-Volt-Batterie auch mit einem 9-Volt AC-Adapter mit Strom versorgt werden (BOSS PSA-Serie, zusätzliches Zubehör).

* Verwenden Sie nur den empfohlenen AC-Adapter (PSA-Serie) und schließen Sie den AC-Adapter nur an eine Stromversorgung an, welche der Norm entspricht und eine stabile Spannung liefert.

* Wenn ein AC-Adapter angeschlossen wird und Batterien im Gerät installiert sind, wird das Gerät ab diesem Zeitpunkt über den AC-Adapter mit Strom versorgt.

AC-Adapter
(PSA-Serie: zusätzliches Zubehör)

MODE SELECTOR [1]–[4]-Taster

bestimmt den Klangcharakter. Höhere Werte bewirken einen stärkeren Effekt. Wenn Sie zwei Taster gleichzeitig drücken, werden zwei Klangfarben übereinandergelegt und können gleichzeitig gespielt werden.

OUTPUT A (MONO)-Buchse

gibt das Effektsignal in mono aus.

OUTPUT B-Buchse

Verkabeln Sie diese Buchse zusätzlich zur OUTPUT A (MONO)-Buchse, wenn Sie das Signal in stereo ausgeben möchten.

–

Pedal

zum Ein- bzw. Ausschalten des Effekts.

CHECK-Anzeige

Diese Anzeige zeigt an, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist und dient gleichzeitig als Anzeige für die Batteriespannung. Die Anzeige leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist.

* Die Helligkeit der CHECK-Anzeige (LED) wird reduziert, wenn die Spannung der Batterie nachlässt. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue, wenn die LED nur noch schwach leuchtet oder erloschen ist. Lesen Sie zu diesem Thema den Abschnitt „Austauschen der Batterie“.

* Die CHECK-Anzeige zeigt an, ob der Effekt ein- oder ausgeschaltet ist. Sie zeigt nicht an, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

S/SDD-320-Schalter

schaltet die Klang-Variation um.

S

SDD-320

erzeugt den Sound des originalen DC-2.

S

SDD-320

erzeugt den Sound des SDD-320.

INPUT-Buchse

zum Anschluss einer E-Gitarre, eines elektronischen Instruments oder weiteren Effektgeräts.

* Die INPUT A (MONO)-Buchse dient auch als Ein- und Ausschalter. Wenn Sie ein Kabel mit der INPUT A (MONO)-Buchse verbinden, wird das Gerät eingeschaltet. Wenn Sie das Kabel abziehen, wird das Gerät wieder ausgeschaltet. Um ein unnötiges Entladen der Batterie zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel aus der INPUT A (MONO)-Buchse ziehen, wenn Sie das Pedal nicht verwenden.

Dimension C

DC-2w

BOSS

技 WAZA CRAFT

AC-Adapter

9 V-Batterie

INPUT A (MONO)

INPUT B

OUTPUT A (MONO)

OUTPUT B

MODE SELECTOR

CHECK

S/SDD-320

Rändelschraube

Gitarrenverstärker

Gitarrenverstärker

elektronisches Musikinstrument (z.B. Synthesizer)

Rändelschraube

Nach Lösen dieser Schraube lässt sich das Pedalgehäuse öffnen, um die Batterie austauschen zu können.

* Lesen Sie zu diesem Thema den Abschnitt „Austauschen der Batterie“.

OUTPUT-Buchsen

Ausgabe in mono

Ausgabe in stereo

HINWEIS

Der Audioausgang dieses Geräts unterstützt nicht die Mono Mix-Funktionalität (Stereo Input / Mono Output).
Um den optimalen Dimension-Effekt zu erzielen, wird empfohlen, den Stereoausgang des Geräts zu nutzen.

Hinweise zum Anschließen externer Geräte

- * Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.
- * Schalten Sie die Geräte immer in der angegebenen Reihenfolge ein, um eventuellen Fehlfunktionen vorzubeugen. Schalten Sie die Instrumente bzw. Geräte immer in der vorgeschriebenen Reihenfolge ein, um Fehlfunktionen vorzubeugen.

Beim Einschalten:

Schalten Sie den Verstärker zuletzt ein.

Beim Ausschalten:

Schalten Sie den Verstärker zuerst aus.
- * Regeln Sie vor dem Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

Verwendung von Batterien

- * Die Betriebsdauer der beigegeführten Batterie ist eingeschränkt, da diese für den Test des Produkts verwendet wurde.
- * Die unsachgemäße Behandlung von Batterien kann dazu führen, dass diese explodieren oder auslaufen. Beachten Sie daher immer alle Sicherheitshinweise bezüglich der Batterien. Lesen Sie dazu die Abschnitte „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (siehe separates Informationsblatt).
- * Wenn Sie das Gerät ausschließlich mit einer Batterie betreiben, leuchtet die Anzeige nur noch schwach, wenn die Batteriespannung nachlässt. Ersetzen Sie in diesem Fall die alten Batterien durch aufgeladene Batterien.
- * Batterien sollten nur dann eingesetzt bzw. ausgetauscht werden, bevor das Gerät mit anderen Geräten verbunden wird. Damit beugen Sie eventuellen Fehlfunktionen oder Beschädigungen vor.
- * Wenn Sie Batterien verwenden möchten, benutzen Sie Alkaline-Batterien.

Austauschen der Batterie

- Drücken Sie das Pedal nach unten und lösen Sie die Schraube. Klappen Sie dann den Pedaldeckel nach oben.

Rändelschraube

Batterieanschluss

9 V-Batterie

Batteriefach

Aussparung für die Schraube

Federhalterung

Feder

Pedal

Batterie
- Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ziehen Sie den Batterieanschluss ab.
- Verbinden Sie den Batterieanschluss mit der neuen Batterie und setzen Sie diese in das Gehäuse ein.

Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung (Polarität +/-).
- Führen Sie die Feder in die Federhalterung und schließen Sie das Pedalgehäuse wieder.

Achten Sie darauf, dass das Batterieanschlusskabel (auch im Gehäuse) nicht eingeklemmt wird.
- Drücken Sie das Pedal herunter, während Sie die Rändelschraube wieder festdrehen.

Technische Daten

BOSS DC-2W: Dimension C	
Nominaler Eingangspegel	–20 dBu
Eingangsimpedanz	2,2 MΩ
Nominaler Ausgangspegel	–20 dBu
Ausgangsimpedanz	1 kΩ
Empfohlener Lastwiderstand	10 kΩ oder mehr
Stromversorgung	DC 9 V: Alkaline-Batterie (9 V, 6LR61), AC-Adapter (zusätzliches Zubehör)
	65 mA
Stromverbrauch	65 mA
	* Lebensdauer der Batterien bei Dauerbetrieb Alkaline-Batterie: ca. 6 Stunden Diese Angaben sind variabel und abhängig von den tatsächlichen Umgebungsbedingungen.
Abmessungen	73 (W) x 129 (D) x 59 (H) mm
Gewicht (inklusive Batterie)	450 g
Beigegeführtes Zubehör	Bedienungsanleitung, Informationsblatt („USING THE UNIT SAFELY“, „IMPORTANT NOTES“ und „Information“), Alkaline-Batterie (9 V, 6LR61)
Zusätzliches Zubehör	AC-Adapter (PSA-Serie)

* 0 dBu = 0.775 Vrms

Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen

- * Dieses Dokument beschreibt die technischen Daten des Produkts bei Veröffentlichung dieses Dokuments. Ggf. aktualisierte Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Roland-Internetseite.
- * Roland, BOSS und 技 WAZA CRAFT sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© 2018 Roland Corporation