




# DJ STAND

PORTABLE DJ BOOTH SYSTEM  
DJTV-I




AUFBAUANLEITUNG  
SETUP INSTRUCTIONS



[www.omnitronic.de](http://www.omnitronic.de)



LIEFERUMFANG  
PACKAGE CONTENTS




White stretch cover



Black stretch cover



**AUFBAU** | Bitte befolge die hier gezeigten Schritte, um das Pult korrekt aufzustellen.  
**SETUP** | Please follow the steps shown here to set up the stand correctly.



**D****PORTABLER DJ-TISCH**

Omnitronic liefert dir mit diesem portablen Pult einen professionellen Look für deine DJ-Gigs. Der stabile Klapprahmen bietet dir zwei Arbeitsflächen mit einer Breite von ca. 110 cm und eine Halterung für Flachbildschirme. Die Arbeitshöhe beträgt 90 cm. Der Auf- und Abbau ist in wenigen Minuten erledigt. Der Lieferumfang enthält zwei praktische Transporttaschen und abnehmbare Stretch-Cover in Weiß und Schwarz.

**BESONDERE MERKMALE**

- Handliches Klappgestell mit schwarzem Finish
- TV-Halterung für Flachbildschirme, max. VESA 600 x 400 mm
- Klappbar und leicht zu transportieren
- Schneller und einfacher Aufbau
- Perforierte Ablagen für eine optimale Luftzirkulation

**AUFBAU**

1. Den Rahmen (A) zu einem „U“ aufklappen.
2. Die beiden Stützfüße (F) an der Unterseite festschrauben.
3. Die TV-Halterung (D) am Rahmen festschrauben.
4. Die Montageschienen (E) am Flachbildfernseher (nicht im Lieferumfang) befestigen. Darauf achten, dass die Haken an den Montageschienen richtig auf die TV-Halterung (D) ausgerichtet sind.
5. Die Fixierschrauben an den Montageschienen (E) fest anziehen, um das TV-Gerät zu sichern.
6. Das Stretch-Cover befestigen.
7. Die untere Arbeitsfläche (B) im Rahmen (A) einhängen und festschrauben.
8. Die obere Arbeitsfläche (C) im Rahmen (A) einhängen.

**SICHERHEITSHINWEISE**

 Bitte lies vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung. Sie enthält wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb. Bewahre diese Anleitung für weiteren Gebrauch auf.

- Dieses Produkt dient als Arbeitspult für DJ-Auftritte. Die Ablagefläche kann mit maximal 50 kg zentrisch belastet werden. Die TV-Halterung ist für eine Belastung von bis zu 20 kg ausgelegt.
- **BRANDGEFAHR!** Die Textilcover sind normal entflammbar. Wird am Einsatzort B1 gefordert, muss der Stoff mit Brandschutzmittel behandelt werden.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Das Pult auf eine ebene, stabile Fläche stellen und gemäß umseitigem Diagramm aufbauen. Dabei darauf achten, dass keine Finger oder andere Körperteile eingeklemmt werden.
- Das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben nutzen. Ein falscher Aufbau kann zu einer zusätzlichen Belastung des Rahmens und der Komponenten führen.
- Das Pult nicht überladen und nicht darauf stehen oder sitzen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halte es vor Kindern und Tieren fern. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen.
- Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zur Reinigung eignet sich ein angefeuchtetes Tuch.

**SPEZIFIKATIONEN**

Modell:	Mobile DJ Stand DJTV-1 inkl. Cover
Bestellnummer:	32000003
Arbeitsfläche:	A: 110 x 54 cm, B: 110 x 26 cm
Maximale Belastung:	Verteilt 75 kg Punktuell 50 kg
Arbeitshöhe:	90 cm
Material:	Stahl, lackiert
Textilcover:	Handwäsche nur bei 30 Grad Nicht im Trockner trocknen Normal entflammbar, muss für B1 imprägniert werden Zubehör: No. 83301305 Brandschutzspray B1
TV-Halterung:	Max. Belastung 20 kg
Transportmaß:	116 x 13 x 58 cm
Gewicht:	21 kg

Änderungen vorbehalten.

**EN****PORTABLE DJ STAND**

This portable Omnitronic stand creates a professional look for your DJ gigs. The foldable frame provides two work tables with a width of approx. 110 cm and a TV bracket. The working height is 90 cm. Setup only takes a few minutes. Delivery includes two practical transport bags and removable stretch covers in black and white.

**SPECIAL FEATURES**

- Folding frame with black finish
- TV bracket for flat panel TV's, max. VESA 600 x 400 mm
- Foldable and easy to carry
- Fast and easy setup
- Open design provides optimal air circulation

**SETUP**

1. Unfold the frame (A) to make a "U" form.
2. Attach both stabilizers (F) at the bottom.
3. Attach the TV bracket (D) to the frame.
4. Attach the mounting rails (E) to your flat screen TV (not included). Make sure the hooks on the mounting rails line up correctly with the TV bracket (D).
5. Secure the TV by tightening the locking screws on the mounting rails (E) firmly.
6. Attach the stretch cover.
7. Attach the lower shelf (B) to the frame (A) and screw it in place.
8. Attach the upper shelf (C) to the frame (A).

**SAFETY INSTRUCTIONS**

 Please read these operating instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of your product. Please keep them for future reference.

- This product serves as a work desk for DJ performances. The shelf can be loaded with a maximum of 50 kg (evenly distributed). The TV bracket be loaded with a maximum of 20 kg.
- **DANGER OF BURNING!** The textile covers are normally flammable. If B1 is required at the installation place, the textile covers must be treated with an appropriate fire retardant.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.
- Place the stand on a flat, stable surface and set it up according to the diagram overleaf. Make sure that no fingers or other body parts become trapped.
- The product should only be used in accordance with the instructions given here. Incorrect setup may lead to additional stress on the frame and components.
- Do not overload the stand and do not stand or sit on it.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This product is maintenance-free, except for occasional cleaning. Please use a slightly dampened cloth for cleaning. Clean the textile cover as specified.

**SPECIFICATIONS**

Model:	Mobile DJ Stand DJTV-1 inCl. Cover
Order code:	32000003
Shelf dimensions:	A: 110 x 54 cm, B: 110 x 26 cm
Maximum load:	Distributed 75 kg Punctual 50 kg
Shelf height:	90 cm
Material:	Steel, laquered
Textile cover:	Hand wash only at 30 degrees Do not tumble dry Normally flammable, impregnate if B1 is required Accessory: No. 83301305 Fire Protection Spray B1
TV bracket:	Max. load 20 kg
Transport dim.:	116 x 13 x 58 cm
Weight:	21 kg

Subject to change.

Publ. 05/25