

FLEISCHMANN

Anschlussklemme, 2-polig


Double track feed clip

Borne de raccordement

6430




4 005575064309




D A C H ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen, Verschluckungsgefahr. **GB WARNING!**

Not suitable for children under 3 years of age due to the functional sharp edges and points required in this model. Danger of swallowing **F AVERTISSEMENT** Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. Danger d'apsorption. **NL WAARSCHUWING** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege funktionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten. Verslikkingsgevaar. **I AVVERTENZA** Non adatto ai bambini di età minore di 3 anni a causa degli spigli e delle parti sporgenti. Pericolo di soffocamento. **E ADVERTENCIA** No apropiado para niños de menos de 3 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. Peligro de que sea ingerido. **DK ADVARSEL** Er ikke egnet til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbetegnede skarpe kanter og spidser, - kan slugos. **P AVISO** Não conveniente para crianças sob 3 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir. **GR ΠΡΟΣΟΧΗ.** Τά πεγκύδια, αύτά δέν επηρέπονται σε παιδιά κάτω τών 3 χρόνων διότι είναι κορφέρα και ξυπνά και κύνονταν να τά καταπιουν. **SF VAROITUS** Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaalle lapsille. Sisältää toimivuuden ja muotoilun kannalta oleellisia teräviä reunuja ja piilkkejä. **S WARNING** Inte ägnat för barn under 3 år därför att där finns spetsor och vassa kanter och fara för sväljning. **CZ VAROVÁNÍ** Nevhodné pro děti do 3 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spolknutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. **PL OSTREZEŽENIE** Zabawka ze wzgledu na cechy dzialania, budowe modelu z ostrymi krawedziami oraz mozliwoscia polkniecia mniejszych czesci nie jest przystosowana dla dzieci ponizej 3 lat. **SLO OPOZORILO** Ni primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti pozrtja.




Markierungsspitzen der Klemmen am Schienenstoß anlegen. Auf Gleis drücken bis Klemmen einrasten.

1



Fit the track feed clips onto the ends of each rail between two rail joints. Place the feed clips in position and then push down the tracks until the clips firmly snap into place.

2



Posez les bornes avec les repères aux joints de rails. Appuyez sur la voie jusqu'à encliquetage.

3