

Stückliste 1017 800

Beutel 1			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
1	Fahrwerkrahmen	1017 050 310	1
2	Abdeckplatte	1017 003 310	1
40	Umlenkstange	1017 003 500	1
16	Achshalter	1017 004 500	2
17	Deichselansatz	1017 001 500	2
20	U- Scheibe MS	1017 002 500	4
44	Kuppelstange rechts	1017 001 510	2
45	Kuppelstange links	1017 002 510	2
49	Treibstange rechts	1017 003 510	1
50	Treibstange links	1017 004 510	1
51	Gleitbahn rechts	1017 005 510	1
52	Gleitbahn links	1017 006 510	1
56	Schwingenstange rechts	1017 007 510	1
57	Schwingenstange links	1017 008 510	1
60	Steuerstange rechts	1017 009 510	1
61	Steuerstange links	1017 010 510	1
53	U- Scheibe	1017 011 510	2
47	Kreuzkopf rechts	1017 000 030	1
48	Kreuzkopf links	"	1
64	Steuerungsträger rechts	"	1
65	Steuerungsträger links	"	1
58	Schwinge rechts	"	1
59	Schwinge links	"	1
62	Lenkerhebel	"	2
63	Voreilhebel	"	2

Beutel 2			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
42	Motor	1017 000 330	1
43	Kabel	089 9000 050	4
7	Schleiffederhalter 2,7	1006 004 000	1
8	Schleiffederhalter 1,6	1006 005 000	1
6	Schleiffeder	1006 001 027	2
9	Schraube 2,2 x 4,9	5069 000 000	5
21	Schraube 2,2 x 13	1006 750 000	2
27	Kupplung	1017 000 429	2
208	Leiterplatte	1006 021 000	1
209	Trägerplatte	1017 000 027	1
210	Senkschraube M 1,6 x 3	1093 055 000	1

Beutel 3			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
14	Treibradsatz	1017 810 431	1
13	Kuppelradsatz	1017 800 431	4
12	Achse z13	1006 000 015	4
3	Achse 1,5 x 6	1005 010 000	2
4	Zahnrad z20	1006 015 000	1
5	Schneckenrad z28/z8	1006 016 000	1
46	Kurbelbolzen	1004 011 000	8
54	Gegenkurbel	1004 012 000	2
55	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	2
18	Achse 1 x11,8	5002 001 000	2
19	Vorlaufgrad	1008 001 431	2
28	Zylinderblock	1017 000 017	1

Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
66	Kessel	1017 000 001	1
67	Kesselgewicht	1017 000 002	1
69	Seitenwand rechts	1017 000 003	1
73	Seitenwand links	1017 000 004	1
70	Einsatz rechts	1017 000 005	1
74	Einsatz links	1017 000 006	1
84	Stirnwand	1017 000 007	1
71	Tenderseitenwand rechts	1017 000 008	1
75	Tenderseitenwand links	1017 000 009	1
72	Werkzeugkasten rechts	1017 000 010	1
76	Werkzeugkasten links	1017 000 011	1
79	Rückwand	1017 000 012	1
77	Tenderrückwand	1017 000 013	1
78	Tender	1017 000 014	1
80	Winkel	1017 000 015	1
81	Dach	1017 000 016	1
23	Kesselstütze	1017 000 017	1
24	Füllstück	1017 000 019	1
22	Vorbau	1017 000 020	1
25	Pufferbohle	1017 000 021	1
139	Schneeschieber vorn	1008 000 033	1
129	Schneeschieber hinten	1008 000 025	1
	Draht d.0,4	1006 004 150	2
	Draht d.0,5	1006 005 150	2

Zusätzlich in Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
300	Seitenfenster	1017 200 000	2
301	Türfenster	1017 201 000	2
302	Stirnfenster	1017 204 000	4
303	Kastenfenster	1017 205 000	2
304	Mittelfenster	1017 206 000	2

Beutel 5			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
34	Gleitbahnträger	1017 000 031	1
26	Einsatz Kupplung	"	2
15	Deichsel	"	2
35	Kessel klein	"	1
38	Umlenkhebel rechts	"	1
39	Umlenkhebel links	"	1
36	Dose rechts	"	1
37	Dose links	"	1
138	Kupplunshalter vorn	"	1
131	Führerhaustreppe rechts	1017 000 041	1
132	Führerhaustreppe links	"	1
135	Rohr rechts	"	1
134	Rohr links	"	1
30	Deckel	"	1
29	Steuerungseingang	"	2
102	Trittbloch	"	2
32	Kolbenschutzrohr rechts	"	1
33	Kolbenschutzrohr links	"	1
124	Leiter rechts	1017 000 042	1
125	Leiter links	"	1
140	Auftritt	"	1
68	Rauchkammertür	1017 000 034	1
98	Schornstein	"	1
107	Luftpumpe	"	1
99	Generator groß	"	1
200	Generator klein	"	1
109	Glocke	"	1
92	Ackermannventile	"	1

Beutel 6			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
91	Sandfallrohr rechts	1017 000 035	2
90	Sandfallrohr links	"	2
85	Dampfverteiler	"	1
93	Ventil für Pfeife	"	1
122	Pfeife	"	1
96	Speiseventil rechts	1017 000 036	1
97	Speiseventil links	"	1
100	Kranhaken rund	"	8
101	Kranhaken offen	"	4
31	Schmiergefäß	"	2
136	Steuerventil	"	1
108	Rohr Luftpumpe	"	1
86	Sicherheitsventil mit Rohr	"	1
133	Verrohrung	1017 000 037	1
137	Dampfventil mit Leitung	"	1
110	Führerhauskasten rechts	1017 000 043	1
111	Führerhauskasten links	"	1
10	Bremsbacke rechts	"	4
11	Bremsbacke links	"	4
41	Zwischenstück für Motor	"	1
128	Kupplungshalter hinten	1017 000 044	1
104	Umlauf rechts	"	1
105	Umlauf links	"	1
113	Trittbrett	"	1
106	Fettbehälter	"	1
202	Rauchkammerschürze Rügen	"	1

Beutel 7			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
	Schiebebild	1017 800 190	1
126	Dampfschlauch	1017 000 045	2
127	Bremsschlauch	"	4
121	Winkel für Pfeife	"	1
141	Armaturenhalter	"	1
114	Elt- Kupplung	"	1
130	Bremszylinder	"	1
203	Dampfanschluß Rügen	"	1
83	Dachaufsatz	1017 000 046	1
82	Schiebefenster	"	1
94	Pfeifenhalter vorn	"	1
201	Fettbehälter Rügen	"	1
206	Spurkranzschmierung groß	"	1
207	Spurkranzschmierung klein	"	1
142	Lampe vorn	"	2
115	Lampe hinten	"	3
123	Lampe vorn oben	"	1

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.
REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!