

Stückliste 1004 820

Beutel 1			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
11	Rahmenhälfte, rechts	1004 001 000	2
12	Rahmenhälfte, links	1004 002 000	2
16	Schneckenrad z 18 / z 14	1004 003 000	2
15	Zwischenrad z 26 / z 10	1004 004 000	2
14	Zahnrad z 12	1009 031 000	4
17	Achse D 1,5 x 16	1055 052 000	2
32	Kuppelradsatz	1004 000 431	1
33	Treibradsatz	1004 000 432	1
26	Radsatz, hinten	1004 000 433	2
91	Kurbel 0,25 mit Loch	1003 125 000	2
92	Kurbel 0,25 mit Langloch	1004 014 000	2
13	Radschleifer	1001 014 000	4

Beutel 2			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
6	Motor	1004 810 330	1
24	Kabel 60 lang	089 9000 060	2
25	Kabel 40 lang	089 9000 040	2
7	Einsatz Motor	1004 810 023	1
300	Kohlekasten	1004 820 400	1
220	Mittelfenster, groß	1004 200 000	1
221	Mittelfenster, klein	1004 201 000	1
222	Seitenfenster	1004 202 000	4

Beutel 3			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
1	Hauptrahmen	1004 000 001	1
2	Lager mit Langloch	1004 000 030	2
3	Lager mit Loch	"	2
36	Blechschraube 2,2 x 9	1062 000 000	1
119	Senkschraube M2 x 4	1004 050 000	8
120	Senkschraube M2,3 x 8	1004 055 000	2
37	Kupplungshaken	1050 040 009	2
37	Kupplungsbügel	1050 059 000	2

Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
57	Abdeckung, rechts	1004 061 000	1
58	Abdeckung, links	1004 062 000	1
59	Abdeckung, vorn, rechts	1004 063 000	1
60	Abdeckung, vorn, links	1004 064 000	1
93	Kurbelzapfen	1004 011 000	4
94	Gegenkurbel	1004 012 000	4
95	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	4
96	Kuppelstange, rechts	1004 040 000	2
97	Kuppelstange, links	1004 041 000	2
98	Treibstange, rechts	1004 042 000	2
99	Treibstange, links	1004 043 000	2
101	Steuerstange	1004 044 000	4
102	U - Scheibe	1004 045 000	4
107	Kreuzkopf, rechts	1004 820 031	2
108	Kreuzkopf, links	"	2
213	Gleitbahn, rechts	"	2
214	Gleitbahn, links	"	2
113	Schwingenstange, rechts	"	2
114	Schwingenstange, links	"	2
115	Schwinge, rechts	"	2
116	Schwinge, links	"	2
111	Voreilhebel	"	4
112	Lenkerhebel	"	4
109	Umlenkhebel, rechts	"	2
110	Umlenkhebel, links	"	2
314	Generator, 99 637	1004 820 032	1
315	Kranhaken, rund	"	4
316	Wasserkastendeckel, längs	"	2
103	Gleitbahnträger, vorn, re.	"	1
104	Gleitbahnträger, vorn, li.	"	1
105	Gleitbahnträger, hinten, re.	"	1
106	Gleitbahnträger, hinten, li.	"	1
	Schiebebild	1004 820 190	1

Beutel 5			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
31	Zylinderblock, vorn	1004 000 002	1
23	Zylinderblock, hinten	1004 000 003	1
27	Pufferbohle	1004 000 004	1
200	Pufferbohle, Länderbahn	1004 810 200	1
28	Vorbau	1004 000 005	1
29	Vorbau, Unterteil	1004 000 006	1
51	Kessel, klein	1004 000 007	1
38	Langkessel	1004 000 008	1
49	Kesselgewicht	1004 000 009	1
40	Seitenwand, rechts	1004 820 010	1
41	Seitenwand, links	1004 820 011	1
42	Einsatz, rechts	1004 000 012	1
43	Einsatz, links	1004 000 013	1
39	Stirnwand	1004 000 014	1
201	Stirnwand, Länderbahn	1004 810 201	1
45	Rückwand	1004 000 015	1
46	Jalousie	1004 000 016	1
44	Bodenplatte	1004 000 017	1
48	Führerhauskessel	1004 000 018	1
47	Dach	1004 000 019	1
202	Werkzeugkasten, rechts	1004 810 024	1
203	Werkzeugkasten, links	1004 810 025	1
18	Zwischenstück, vorn	1004 000 021	1
19	Zwischenstück, hinten	1004 000 022	1
301	Fenstereinsatz, rechts	1004 810 401	1
302	Fenstereinsatz, links	1004 810 402	1
303	Türeinsatz, rechts	1004 820 403	1
304	Türeinsatz, links	1004 820 404	1
	Draht 0,4 weich	1006 004 150	1
	Draht 0,4 hart	1016 004 150	1

Beutel 6			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
20	Außenrahmen, rechts	1004 000 029	1
21	Außenrahmen, links	"	1
61	Schornstein	1004 820 025	1
62	Luftpumpe, neu	"	1
63	Rauchkammertür	"	1
212	Vorreiber	"	4
22	Bodenplatte	1004 000 028/031	2
117	Brücke, rechts	"	2
118	Brücke, links	"	2
4	Längsträger, rechts	1004 000 028	1
5	Längsträger, links	"	1

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.

REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!

Beutel 7			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
87	Bremsschlauch	1004 000 023	4
74	Lampe, vorn	"	2
73	Lampe, vorn, oben	"	1
75	Lampe, hinten	"	2
76	Lampe, hinten, oben	"	1
89	Glocke	"	1
69	Führerhaustreppe, rechts	1004 000 024	1
70	Führerhaustreppe, links	"	1
81	Trittblech	"	4
82	Ablaßventil, Wasserkasten	"	2
86	Kranhaken	"	12
83	Griffstange	"	2
90	Pfeife	"	1
88	Bremsleitung	"	1
80	Griffstangenhalter	"	7
85	Wasserkastendeckel	1004 000 026	2
66	Ventil	"	1
65	Generator, klein	"	1
30	Bahnräumer	"	1
64	Rauchkammerverschluß	1004 000 027	1
71	Injektor, rechts	"	1
72	Injektor, links	"	1
68	Armatur, Dampfdom	"	1
55	Dreiwegehahn	"	1
52	Armaturenbrücke	"	1
54	Hebel	"	1
56	Kurbel	"	1
53	Handrad	"	1
67	Armatur, Kessel	"	1
207	Lampe, Länderbahn, vorn	1004 810 035	2
208	Lampe, Länderbahn, hinten	"	2
209	Sockel, vorn, oben	"	1
210	Sockel, hinten, oben	"	1
204	Bremsschlauchansatz, re.	"	1
205	Bremsschlauchansatz, li.	"	1
206	Bremsschlauchansatz, hint.	"	2
211	Luftpumpe, alt	"	1
305	Fenstergitter	1004 810 036	1
306	Generator, groß	"	1
308	Lampe, DB, vorn	"	2
309	Lampe, DB, vorn, oben	"	1
310	Lampe, DB, hinten	"	2
311	Lampe, DB, hinten, oben	"	1
312	Elt - Anschluß	"	2
313	Verteilerdose	"	2
307	Glocke, vorn	"	1

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!