

LOKSCHUPPEN »FILISUR«



»FILISUR« ENGINE SHED

HANGAR À LOCOMOTIVE DE »FILISUR«

LOCOMOTIEFLOOD »FILISUR«

Art. Nr. 120279

D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Teilerahmen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz. Es kann vorkommen, dass bei einem Bausatz Einzelteile übrig sind. Bitte behandeln Sie die Holz- und Kartonteile äußerst vorsichtig und sorgfältig. Die Teile sind stoß- und feuchtigkeitsempfindlich. Kontrollieren Sie den Bausatz vor Beginn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der Teile. Trennen Sie die einzelnen Teile vorsichtig mit einem scharfen Bastelmesser aus dem Teilerahmen. Beachten Sie, dass die Teile bereits nach kurzer Zeit gut aneinander haften und nur schwer wieder voneinander getrennt werden können.

GB Before you start you should familiarize yourself with the parts frame and the instruction manual. If a part should be missing then please mark the missing part in the instruction manual and send it to Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstrasse 9, D-78148 Gütenbach. You will then immediately receive a replacement part. It may happen, that in a kit single parts are not being used. Please treat the parts very carefully and accurately. The parts are shock-sensitive and moisture-sensitive. Check the kit for completeness of contents and intactness of parts. Carefully separate the parts with a hobby knife from the parts frame. Kindly note, that the parts already stick together after short time and that they can hardly be separated again.

F Avant de commencer le montage, veuillez vérifier les grappes de pièces et consulter la notice de montage. Si une des pièces est manquante, marquez la d'une croix dans la notice de montage et renvoyez nous cette dernière avec vos coordonnées à Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach ou par e-mail à kundendienst@faller.de. Nous vous ferons parvenir une pièce de remplacement. Dans certains kits, il est possible que certaines pièces ne soient pas utilisées. Veuillez manipuler les pièces en bois et carton avec prudence et soin. Les pièces sont sensibles aux chocs et à l'humidité. Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Prélevez soigneusement les pièces du cadre, une par une, avec un couteau de modeliste à lame acérée. Notez que les pièces assemblées deviennent rapidement solitaires et qu'il est difficile de les séparer par la suite. Vérifiez bien la justesse des assemblages !


NL Voordat u met het bouwen van start gaat adviseren wij u de onderdelen te controleren en de bouwbeschrijving te bestuderen. Als het onverhoopt voorkomt dat een onderdeel in de bouwdoos mist of beschadigd is, kruis dan het desbetreffende onderdeel op de handleiding aan en stuur deze naar: Gebr. Faller GmbH, afd. Kundendienst, Kreuzstrasse 9, D-78148 Gütenbach. Mailen kan ook: kundendienst@faller.de. U ontvangt het gewenste onderdeel per omgaande. Het kan voorkomen dat u bij bepaalde bouwdozen onderdelen overhoudt. Behandel de houten en kartonnen onderdelen s.v.p. voorzichtig en zorgvuldig. De onderdelen kunnen makkelijk beschadigd raken en zijn gevoelig voor vocht. Snijd de onderdelen voorzichtig met een scherp mes uit het onderdelen raamwerk. Houd er s.v.p. rekening mee dat de onderdelen al na korte tijd vast aan elkaar hechten en moeilijk weer van elkaar gescheiden kunnen worden.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel: Art. Nr. 170494 + 170687 (liegen nicht bei).

For the assembly of the kit we recommend following FALLER products: Art. Nr. 170494 + 170687 (not included).

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants: Art. Nr. 170494 + 170687 (non jointe).

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten: Art. Nr. 170494 + 170687 (niet bijgevoegd).



Inhalt	Spritzlinge	1	1 x	4	1 x	7	1 x
Contents	Sprues	2	1 x	5	1 x	8	1 x
Contenu	Moulages	3	1 x	6	1 x	9	1 x
Inhoud	Gietstukken	3	1 x	6	1 x	9	1 x

Sa. Nr. 120 279 1



Art. Nr. 170494
FALLER-EXPERT LASERCUT

Dieser Klebstoff verbindet Holz, Karton, Styropor und Decoflexteile miteinander. Ideal für den Bau von Laser-Cut-Modellen geeignet.

This glue joins wood, cardboard, Styrofoam, and decorating parts. Ideal for building Laser-Cut-Models.

Cette colle relie les pièces en bois, carton, polystyrène deco-flex. Idéal pour la construction de modèles laser-cut.

Deze lijm verbindt houten, kartonnen, piepschuimen en decorflex delen met elkaar. Ideaal geschikt voor het bouwen van laser cut modellen.



Art. Nr. 170687
FALLER-BASTELMESSER
wie es die Profi-Modellbauer für ihre Arbeit verwenden. Komplet mit 3 Ersatzklingen. Weitere Ersatzklingen erhalten Sie direkt über den FALLER-Kundendienst.

like the professional modellers use for their work. Complete with 3 spare blades. You can order additional spare blades directly via the FALLER customer service.

tout comme les constructeurs de modèles professionnels l'utilisent pour leur travail. Complet avec 3 lames de remplacement. D'autres lames de remplacement sont disponibles directement chez le service de clientèle de FALLER.

oals het de profi-modellbouwers voor hun werk gebruiken. Komplet met 3 reservemesjes. Verdere reservemesjes verkrijgt u direct via de FALLER-klantenservice.

2

Fensterfolie

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der benötigten Größe ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

Window foil


Cut the attached window foil according to the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

Feuillet transparent pour fenêtres


Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration. Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

Vensterfolie


De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.




A





C



B





D



4

2 x Art. Nr. 180726

liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd



1/6


1/5

1/6

F

G

2/10




3/1

7/1

H

2/10




3/2

7/1

I

Art. Nr. 180726 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd



J 2 x


Vorsichtig biegen!
Bend cautiously!
Plier prudemment!
Voorzichtig buigen!



K 2 x

Türen müssen leicht gängig sein
und dürfen nicht streifen.
Doors must move smoothly and
should not streak.
Les portes doivent se manoeuvrer
facilement et ne doivent pas frotter.
De deuren moeten licht lopen en
niet schuren.

nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmen




L

G


Das Zahnrad des Micro Servos (Art. Nr. 180726) darf nicht von Hand bewegt werden!
The toothed wheel of the Micro Servo (Art. no. 180726) must not be moved by hand!
On ne doit pas faire tourner à la main la roue dentée du Servomoteur Miniature (Réf. 180726) !
Het tandwiel van de micro servo's (art. nr. 180726) mag niet met de hand worden bewogen!

Den 1. Haltepunkt mittels Steuerung 180725 programmieren. Dann die 2. Halteposition programmieren.
Programme the 1st hold point using Control 180725. After that, programme the 2nd hold position.
Programmer le 1er point d'arrêt au moyen de la commande 180725. Ensuite, programmer la 2ème position d'arrêt.
De 1e stopplaats middels de aandrijving 180725 programmeren. Dan de 2e stoppositie programmeren.

Art. Nr. 180725 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd




M




L



geschlossen
closed
fermé
gesloten



offen
open
ouvert
open




Schraube
Screw
Vis
Schroef

6

2/3

(M)




4/6

2/1

(N)

(N)

2/2




4/3

4/2

(O)

1/4

1/4



6/4

6/4


6/4

2/8

6/4

(P)

(O)



P

2/9

2/9

2/9

2/9

7/4

7/2


7/2

7/2

7/2

7/3

Q



Q

2/7

7/3

6/4

6/4


6/4

6/4

4/1

6/4

R



2/9

2/9

2/9

2/9

R

7/2


7/2

7/2

7/2

7/2

S



5/1

Vorsichtig biegen!
 Bend cautiously!
 Plier prudemment!
 Voorzichtig buigen!

T

S

9/1

8

8/1 Vorsichtig biegen!
Bend cautiously!
Plier prudemment!
Voorzichtig buigen!


2/6

2/6

Deco



Deco 1 2




U

8/2

T


9/2

V



24 mm

U




W

24 mm

Deco 1 Deco 2

Deco 2



V

9/1

9/2

8/2