



Einzelteile der Lokomotive 20481




Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 20481



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 20481



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 20481

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Rauchgenerator	E280 881
2	Schornstein	E313 786
4	Lampe	E177 168
5	Lampe	E192 661
6	Schraube	E124 206
7	Schraube	E124 197
8	Glocke	E280 883
9	Türfeder, Stange	E194 891
10	Bremsen	E171 314
11	Schraube	E124 010
12	Schraube	E786 560
13	Schraube	E129 265
14	Fenster	E313 787
15	Lautsprecher	E144 952
16	Kupplung	E171 327
17	Schienenräumer	E280 885
18	Puffer	E240 168
19	Führerhaustreppen	E312 034
20	Bremsbacken links + rechts	E313 789
21	Schienenräumer	E280 908
22	Kuppelstange links	E280 909
23	Kuppelstange rechts	E280 912
24	Gestänge links	E313 835
25	Gestänge rechts	E313 836
26	Motor	E272 491
27	Achse	E142 752
28	Zwischenzahnrad	E271 596
29	Getriebedeckel, Boden	E313 837
30	Getriebemittelteil	E301 948
31	Radsatz	E298 494
32	Radsatz	E298 496
33	Haftreifen	E126 174
34	Schleifschuh, Kohle	E280 917
35	Halter, Drähte	E280 919
36	Radsatz	E298 495
37	Radsatz	E298 484
38	Schraube	E124 014
39	Beilagscheibe	E124 208
40	Heizer	E135 053
41	Lokführer	E133 630
42	Kupplung	E130 547
43	Lampenringe	E139 407

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.