


# Einzelteile der Lokomotive 21481



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

# Einzelteile der Lokomotive 21481

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Rauchgenerator	E343 143
2	Stirnlampe oben	E197 242
3	Laterne	E355 706
4	Leiter, Glaswindabweiser	E364 298
5	Schraube	E124 010
6	Schraube	E124 014
7	Schraube	E124 197
8	Schraube	—
9	Lautsprecher	E163 390
10	Decoder	370 461
11	Puffer	E269 525
12	Stirnlampe unten	E346 206
13	Schläuche	E364 346
14	Kolbenstangenschutzrohr	E342 695
15	Vorläufer	E343 389
16	Nachläufer	E343 391
17	Kupplung	E171 327
18	Druckfeder	E138 994
19	Sechskantschraube	E126 052
20	Motor	E272 491
21	Schraube	E124 206
22	Schleifschuh, Kohle	E280 917
23	Halter, Drähte	E280 919
24	Zwischenzahnrad	E271 596
25	Achse für Zwischenzahnrad	E142 752
26	Radsatz	E366 936
27	Radsatz	E366 937
28	Radsatz	E338 283
29	Radsatz	E338 285
30	Haftreifen	E126 174
	Lokführer	E133 630
	Heizer mit Schürhaken	E135 053
	Kupplungshaken	E130 547
	Magnetgehäuse	E133 140
	Kohle	E126 017
	Schleifschuh	E130 087

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.