


Einzelteile der Lokomotive 22931

TRIX H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22931

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Pfeife	E239 990
2	Scheibenwischer	E271 494
3	Haken	E282 390
4	Puffer komplett	E386 612
5	Lautsprecher	E234 556
6	Schraube	E786 750
7	Decoder	382 676
8	Schraube	E786 330
9	Stromabnehmer	E380 982
10	Kabelclip	E574 008
11	Motor	E392 815
12	Halteklammer	E230 561
13	Wellen	E271 497
14	Beleuchtungseinheit	E262 404
15	Kurzkupplung	E357 874
16	Schaltschieberfeder	7 194
17	Kupplungsdeichsel	E306 991
18	Haltebügel	E208 192
19	Schraube	E785 200
20	Geräteattrappe	E264 344
21	Treibgestell vorn	E381 353
22	Treibgestell hinten	E381 354
23	Schraube	E786 790
24	Schleifer	E204 535
25	Haftreifen	7 153
26	Schürze offen	E256 856
	Trittstufe	E244 863
	Schraubenkupplung	E282 310
	Bremsleitung	E211 303
	Schürze geschlossen	E256 858
	Steckdose	E203 437

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.