

Pioneer Dj

DJ controller

DDJ-RZX

**<http://pioneerdj.com/support/>
<http://rekordbox.com/>**

Häufig gestellte Fragen und weitere Support-Informationen für dieses Produkt finden Sie auf der oben genannten Seite.

Bedienungsanleitung

Inhalt

Zum Lesen dieser Anleitung

- Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Pioneer DJ-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie sowohl diese Anleitung als auch die der Einheit beiliegenden "Bedienungsanweisungen (Schnellstartanleitung)". Beide Dokumente enthalten wichtige Informationen, die Sie vor der Verwendung dieses Produkts verstehen sollten.
- In dieser Anleitung werden die Namen von am Produkt und auf dem Computerbildschirm angezeigten Menüs sowie die Namen von Tasten und Buchsen usw. am Produkt in Klammern angegeben. (z. B.: [Datei], [CUE]-Taste und [PHONES]-Ausgangsbuchsen)
- Bitte beachten Sie, dass die Bildschirme und Spezifikationen der in dieser Anleitung beschriebenen Software ebenso wie die äußere Erscheinung und die Spezifikationen der Hardware aktuell in der Entwicklung sind und sich von den endgültigen Spezifikationen unterscheiden können.
- Bitte beachten Sie, dass je nach der Version des Betriebssystems, den Webbrowser-Einstellungen usw. die Bedienung sich von den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren leicht unterscheiden kann.

Dieses Handbuch beschreibt überwiegend die Hardwarefunktionen dieses Geräts. Entnehmen Sie detaillierte Anleitungen zur Bedienung der rekordbox-Software der rekordbox-Bedienungsanleitung.

- Die Bedienungsanleitung von rekordbox kann von der rekordbox-Website heruntergeladen werden. Für Details siehe *Ansehen der Bedienungsanleitung von rekordbox* (S. 5).

Verwendung der SOUND COLOR FX-Funktion.....	31
Verwendung der Oszillator-Funktion	32
Verwendung eines Mikrofons.....	33
Verwendung externer Eingänge.....	34
Verwendung der Videofunktion.....	34

06 Verwendung des DVS-Systems

Über die Einstellungen von rekordbox dj	38
Einstellen der Steuersignale.....	38

07 Ändern der Einstellungen

Anzeigen des Einstellprogramm-Bildschirms.....	39
Ändern der Einstellungen	39
Ändern der Einstellungen mit rekordbox	42
Über die Einstellung-Dienstsoftware	42

08 Zusätzliche Informationen

Störungssuche.....	45
Über das LC-Display	46
Touchscreen reinigen	46
Signalfluss	47
Verwendung als Controller für andere DJ-Software.....	47
Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen	49
Hinweise zum Urheberrechte.....	50

01 Vor der Inbetriebnahme

Merkmale.....	3
Lieferumfang	4
Über rekordbox	4
Ansehen der Bedienungsanleitung von rekordbox.....	5
Installieren Sie rekordbox	5

02 Bezeichnungen von Anschlüssen und Teilen

Anschlüsse.....	7
-----------------	---

03 Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten

Browser-Sektion.....	10
Deck-Sektion	11
Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt	13
Mixer-Sektion	13
Effekt-Sektion	15
Anzeige (Deck)	16
Anzeige (Mixer)	16
Touchscreen (Deckbereich)	17
TRACK-INFO.....	18
MEMORY CUE-INFO.....	18
COMBO FX	18
SAMPLER REPEAT.....	19
Touchscreen (Mischpultbereich)	19
DURCHSUCHEN	19

04 Grundlegender Betrieb

Verbinden dieses Geräts mit dem Computer.....	20
Starten des Systems.....	21
Beenden des Systems.....	23

05 Erweiterte Bedienung

Verwendung der Auftritt-Pads.....	24
Verwendung des Slip-Modus.....	28
Verwendung des Doppel-Deck-Modus.....	28
Verwendung der Fader-Start-Funktion	29
Verwenden von Effekten.....	30
Verwendung der Beat FX-Funktion	30
Verwendung des Release FX	31

Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Diese Einheit ist speziell für rekordbox dj konzipierter All-In-One DJ Controllern. Seine Benutzeroberfläche umfasst diverse Steuerelemente wie zum Beispiel "DISPLAY", "BIGJOG", "PERFORMANCE PADS" und 4-Kanal-Mixer, die mit ausreichend Platz für Ihre ganz persönlichen DJ-Auftritte mit rekordbox dj angeordnet sind.

Die Einheit verfügt auch über "SOUND COLOR FX"- und "OSC SAMPLER"-Funktionen, mit denen Originalarrangements zur gerade spielenden Musik hinzugefügt werden können.

Zudem unterstützen zahlreiche Ein- und Ausgangsbuchsen eine Vielzahl an DJ-Stilen. Für die Oberseite kommt Aluminium zum Einsatz, das dem gesamten Gerät ein edles und hochwertiges Aussehen verleiht und sich damit für viele Auftrittsorte wie Nachtclubs, private Partys usw. eignet.

DISPLAY

In jeden Deck- und in den Mischpultbereich wurde jeweils ein großer 7-Zoll-LCD-Bildschirm integriert. Dies ermöglicht einen intuitiveren DJ-Auftritt, da nicht nur detaillierte Wellenformen sondern auch Informationen zu den Effekten und für den Auftritt erforderliche PAD-Modi angezeigt und mit einem Blick überprüft werden können.

BIG JOG und ON JOG DISPLAY

Wir haben die kürzest mögliche Zeit in der gesamten Branche erzielt, die von der Jog-Bedienung bis zur Übertragung des Steuersignals an die Software benötigt wird. Zudem ermöglicht "BIG JOG", eine große, reibungslos bedienbare Jog-Scheibe, dem DJ das Scratchen genau nach seinen Wünschen.

Auf der Mitte der Jog-Scheibe zeigt das "ON JOG DISPLAY" den Wiedergabestatus der Musik und die aktuelle Wiedergabeposition an, um dem DJ ein genaueres Scratchen zu ermöglichen. Das Gerät ist ebenfalls mit der populären Funktion "JOG FEELING ADJUST" der CDJ-Serie ausgestattet. Die Betriebsauslastung und die kontinuierliche Backspin-Dauer kann gemäß den individuellen Wünschen während der Scratch-Wiedergabe angepasst werden.

MEHRFARBIGE PERFORMANCE-PADS

"MEHRFARBIGE PERFORMANCE-PADS", große Gummifelder zum Betätigen von Funktionen wie HOT CUE, PAD FX und SAMPLER, sind von an der Einheit angebracht.

Musik kann durch dynamische Aktionen wie zum Beispiel Schlagen und Rollen arrangiert werden, und die Lautstärke des Samplers kann abhängig von der Stärke des Schlags erhöht oder verringert werden. Jedes Pad ist zudem mit einer integrierten mehrfarbigen Beleuchtung ausgestattet, so dass Sie die für Ihre Performance benötigten Informationen sofort anhand der Farbe und des Beleuchtungszustand des Pads verstehen können.

SAMPLER SEQUENCER

Dieses Gerät ist mit einer "SEQUENCER"-Funktion ausgestattet, die es dem DJ erlaubt, simple Phrasen durch die Aufnahme und die Wiedergabe von "SAMPLER"-Betriebsmustern zu erstellen. Durch die spezielle Bedienoberfläche ist eine intuitive Bedienung möglich. Zudem kann eine erstellte Phrase durch Drücken der [SEQUENCE LOAD]-Taste in ein Deck geladen werden. Durch das Laden einer Phrase in ein Deck können der Musik anhand verschiedener Funktionen des Decks, wie Scratching und Rücklauf, Arrangements hinzugefügt werden – für eine noch kreativere Musik-Performance.

4-KANAL-MIXER

Das Gerät umfasst einen "4-KANAL-MIXER", mit dem der DJ auf vier Decks spielende Musik unabhängig voneinander bedienen kann. Die vier Titel können für einen äußerst kreativen DJ-Mix gemischt werden. In der Nähe der Mastereinheit und der Bedienoberfläche jedes Kanals befinden sich Pegelmesser zur sofortigen Anzeige der Ein- und Ausgangspegel.

Dieses Gerät nutzt das gleiche Bedienpult-Layout der Pioneer DJM-Serie – dem Weltstandard bei DJ-Mixern.

Das einfache und intuitive Bedienpult-Layout erleichtert nicht nur DJ-Auftritte sondern erlaubt es DJs, dieses Gerät bereits sofort beim ersten Mal ohne Zögern zu bedienen, so dass es problemlos als permanent im Club installierter Mixer eingesetzt werden kann.

OSC SAMPLER

Die Einheit ist mit der "OSC SAMPLER"-Funktion zum Erzeugen von vier Tonarten (NOISE, SINE, SIREN, und HORN) ausgestattet. Die Bedienung ist einfach. Drücken Sie einfach die Taste der Tonart, die Sie ausgeben möchten. Sie können Musik auf ein neues Niveau bringen, indem Sie Oszillatortöne über die Musik, die Sie abspielen, legen oder den musikalischen Höhepunkt weiter betonen. Sie können auch durch einfaches Drehen des [OSC SAMPLER PARAMETER]-Reglers den Ton ändern und so einen an die Musik angepassten Oszillatortönen erzeugen. Des Weiteren können Sie im OSC SAMPLER unter "rekordbox dj" gespeicherte Sample-Töne verwenden.

SOUND COLOR FX

Das Gerät verfügt über 6 Effektkarten (SPACE, DUB ECHO, CRUSH, JET, PITCH und FILTER). Der DJ kann durch Drehen der [COLOR]-Regler Tracks für die gewünschte Klangqualität anpassen und Improvisationsauftritte erleichtern. Durch das Einstellen des [PARAMETER]-Reglers können abwechslungsreichere Ausdrucksmöglichkeiten erreicht werden.

Kreative Effektperformances sind ebenfalls durch die Zuteilung Ihres bevorzugten in "rekordbox dj" enthaltenen SOUND COLOR FX möglich.

ZWEI PLUG-AND-PLAY USB-BUCHSEN

Zwei mitgelieferte USB-Soundkarten ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von zwei Computern an dieses Gerät.

Die Soundkarten der Einheit sowie alle Tasten und Regler sind bereits so eingestellt, dass sie mit "rekordbox dj" verknüpft sind, so dass der DJ "rekordbox dj" sofort für Performances verwenden kann, ohne lästige Einstellungen vornehmen zu müssen.

Mit einer einfachen Bedienung des USB-Auswahlschalters oben am Gerät kann zwischen den zwei Soundkarten umgeschaltet werden. Diese Funktion ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen zwei DJs, da ohne Tonunterbrechung zwischen zwei Computern gewechselt werden kann.

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT

Zum Anschluss eines CD-Players oder analogen Plattenspielers stehen vier externe Eingangssysteme und zwei MIC-Eingangssysteme zur Verfügung.

Das Mischen wird dadurch auch ohne Computer möglich, womit das Gerät als einzelner DJ-Mixer genutzt werden kann.

Darüber hinaus bieten zwei MASTER OUT-Systeme und ein BOOTH OUT-System Anschlussmöglichkeiten für professionelle PA-Geräteausgänge. Das Gerät eignet sich für verschiedene Auftrittsorte und DJ-Stile.

DURABLE FADER

Der Crossfader und die Kanalfader verwenden eine Schiebestructur, wobei die Faderknöpfe durch zwei Metallschäfte gestützt werden. Diese bietet eine reibungslose Bedienung ohne Wackeln und große Haltbarkeit.

Außerdem begrenzt diese Konstruktion das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub in die Fader auf ein Minimum.

Zur Unterstützung der Scratch-Wiedergabe ist der Crossfader mit einem unabhängig entwickelten FADER ausgestattet, der große Haltbarkeit von über 10 000 000 Bedienvorgängen und präzise Bedienbarkeit bietet.

HOHE KLANGQUALITÄT

Das Gerät nutzt die Audio-Schaltungen der Audiogeräte für Clubs von Pioneer DJ für einen kraftvollen Klang, der den Originalsound treu wiedergibt. Durch den Einsatz eines hochleistungsfähigen D/A-Wandlers (96 kHz/32-Bit) und eines von Asahi Kasei hergestellten jitterarmen Taktgebers wird ein klarer, kräftiger und originalgetreuer Clubsound erzeugt. Das Gerät kann darüber hinaus auch leise Töne wahrheitsgetreu wiedergeben, da es 92 kHz/24-Bit unterstützt.

DESIGN VON PROFI-QUALITÄT

Für die Oberseite kommt Aluminium zum Einsatz, das dem gesamten Gerät ein edles und hochwertiges Aussehen verleiht.

Das Gerät ist ein grundlegendes Werkzeug für DJ-Auftritte in Clubs und bei eigenen Partys.

SLIP-MODUS

Diese Einheit ist mit einer SLIP MODE-Funktion ausgestattet, um die fortgesetzte Tonwiedergabe im Hintergrund zu ermöglichen, während Bedienvorgänge wie Looping, Scratching und Hot Cueing ausgeführt werden. Das bedeutet, dass Bedienvorgänge wie Looping, Scratching und Hot Cueing ausgeführt werden können, ohne die ursprüngliche Komposition des Tracks zu ändern.

NEEDLE SEARCH

Der DJ kann mit einem Finger ganz einfach eine Wellenform auf dem Touchscreen (Deckbereich) berühren, um sofort nach dem berührten Punkt zu suchen. Dies erlaubt eine intuitive, schnelle Suche mit dem Gefühl, die Musik direkt zu berühren.

Lieferumfang

- Netzkabel
 - USB-Kabel^[1]
 - Garantie (nur für bestimmte Regionen)^[2]
 - Bedienungsanleitung (Kurzanleitung)
 - Hinweis zur Software-Lizenz
 - rekordbox dj-Lizenzschlüsselkarte
 - rekordbox dvs-Lizenzschlüsselkarte
 - rekordbox video-Lizenzschlüsselkarte
- [1] Nur ein USB-Kabel ist im Lieferumfang dieses Geräts enthalten. Um zwei Geräte anzuschließen, muss ein Kabel gemäß des Standards USB 2.0 verwendet werden.
- [2] Nur Produkte für Europa. (Die entsprechenden Informationen finden Sie auf der Rückseite der "Bedienungsanweisungen (Schnellstartanleitung)" für Japan und auf der letzten Seite der englischen und französischen Versionen der "Bedienungsanweisungen (Schnellstartanleitung)" für Nordamerika.)

Vorsichtshinweise

Der Lizenzschlüssel kann nicht erneut ausgestellt werden. Achten Sie darauf, ihn nicht zu verlieren.

Über rekordbox

- rekordbox
rekordbox ist eine Verbundsoftware für DJ-Auftritte auf die Verwaltung von Tracks.
- rekordbox dj
Die Funktion für den DJ-Auftritt von rekordbox heißt rekordbox dj. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein, der auf der diesem Produkt beiliegenden rekordbox dj-Lizenzschlüsselkarte aufgedruckt ist, um rekordbox dj zu benutzen.
- rekordbox dvs
Die DVS-Funktion, eine Funktion, die zu rekordbox dj hinzugefügt werden kann, um das Deck mithilfe von Steuersignalen mit CDJ oder einem Plattenspieler zu betreiben, heißt rekordbox dvs. Durch Eingabe des Lizenzschlüssels auf der Lizenzschlüsselkarte, die diesem Produkt beiliegt, kann die Funktion zu rekordbox dj hinzugefügt werden.
- rekordbox video
Dies ist eine Videofunktion mit dem Namen rekordbox video, die zu rekordbox dj hinzugefügt werden kann, und die Wiedergabe von Video oder Bilddateien sowie Performance ermöglicht. Durch Eingabe des Lizenzschlüssels auf der Lizenzschlüsselkarte, die diesem Produkt beiliegt, kann rekordbox dj zu dieser Funktion hinzugefügt werden.

Minimale Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	CPU und erforderlicher Arbeitsspeicher
Mac OS X: 10.11/10.10/10.9 (neuestes Update)	Intel® Processor Core™ i5 2,5 GHz oder schneller Mindestens 8 GB RAM
Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro (neuestes Service Pack), Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (neuestes Service Pack)	Intel® Processor Core™ i5 2,5 GHz oder schneller Mindestens 8 GB RAM
Sonstiges	
USB-Anschluss	Ein USB 2.0-Port ist zum Anschluss des Computers an dieses Gerät erforderlich.
Display-Auflösung	Auflösung von 1280 x 768 oder höher
Internet-Verbindung	Eine Internetverbindung ist für die Registrierung des rekordbox-Benutzerkontos und zum Herunterladen der Software erforderlich.

- rekordbox ist nur kompatibel mit 64-Bit Betriebssystemen (Windows/Mac).
- Informationen zu den neuesten Systemanforderungen, zur Kompatibilität und zu unterstützten Betriebssystemen für rekordbox finden Sie unter **[System Requirements]** auf der rekordbox.com-Website unten.
<http://rekordbox.com/>

- Die richtige Funktion kann nicht auf allen Computern garantiert werden, auch wenn diese mit den hier beschriebenen Betriebsbedingungen übereinstimmen.
- Je nach den Energieeinstellungen des Computers, usw. kann die CPU und Festplatten nicht ausreichende Verarbeitungs-Kapazität bieten. Besonders bei Notebook-Computern müssen Sie sicherstellen, dass der Computer im richtigen Zustand ist, um konstante hohe Leistung zu bieten (zum Beispiel indem die Netzstromversorgung angeschossen bleibt), wenn Sie rekordbox verwenden.
- Die Verwendung des Internets erfordert einen separaten Vertrag mit einem Internet-Provider und Bezahlung der Provider-Gebühren.
- Verwenden Sie die neueste Version/das neueste Service Pack des Betriebssystems.

Ansehen der Bedienungsanleitung von rekordbox

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer und gehen Sie zu der unten angegebenen rekordbox-Produktwebsite.

<http://rekordbox.com/>

2 Klicken Sie auf [Support].

3 Klicken Sie auf [Manual].

4 Klicken Sie auf die erforderliche Sprache der Anleitung.

- Diese Bedienungsanleitungen von rekordbox dvs und rekordbox video können von der rekordbox-Produktwebsite heruntergeladen werden. Laden Sie sie bei Bedarf herunter und lesen Sie sie.

Installieren Sie rekordbox

Vor dem Installieren von rekordbox

Die rekordbox-Software ist nicht im Lieferumfang enthalten. Gehen Sie zur rekordbox-Produktwebsite und laden Sie die Software herunter.

<http://rekordbox.com/>

- Der Benutzer ist für die Vorbereitung des Computers, Netzwerkgeräte und andere Elemente der Internetverwendungsumgebung verantwortlich, die für die Verbindung zum Internet erforderlich sind.

❖ Herunterladen der rekordbox-Software

1 Gehen Sie zur rekordbox-Produktwebsite

<https://rekordbox.com/en/store/>

- Der Seiteninhalt kann ohne Ankündigung geändert werden.

2 Lesen Sie die Kurzanleitung und klicken Sie auf [Free To Download].



3 Lesen Sie die Software-Endbenutzerlizenzvereinbarung sorgfältig durch und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Akzeptieren], wenn Sie einverstanden sind.

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, können Sie [Download] anklicken.

4 Klicken Sie auf [Download].

Der Download von rekordbox beginnt.

Hinweise zum Installationsverfahren

Das Installationsverfahren hängt von dem Betriebssystem (OS) des verwendeten Computers ab.

❖ Installationsverfahren (Mac OS X)

Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.

- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

1 Entpacken Sie die heruntergeladene rekordbox-Softwaredatei.


2 Doppelklicken Sie auf die entpackte Softwaredatei, um den Installationsassistenten zu starten.

3 Lesen Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, und wenn Sie zustimmen, klicken auf [Akzeptieren].



- Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf [Ablehnen], um die Installation zu beenden.

4 Wenn der Installationsabschlussbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Schließen], um den rekordbox-Installer zu schließen.



❖ Installationsverfahren (Windows)


Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.

- Melden Sie sich vor der Installation als der als Benutzer an, der als Administrator des Computers registriert war.
- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

1 Entpacken Sie die heruntergeladene rekordbox-Softwaredatei.


2 Doppelklicken Sie auf die entpackte Softwaredatei, um den Installationsassistenten zu starten.

3 Lesen Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, und wenn Sie zustimmen markieren Sie [Ich stimme zu] und klicken dann auf [Weiter].



- Wenn Sie den Bedingungen der Benutzungsvereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf [**Abbrechen**], um die Installation abzubrechen.

Nach der Angabe des Installationsorts beginnt die Installation.



Die Meldung über die erfolgreiche Installation erscheint, wenn die Installation fertig gestellt ist.

4 Klicken Sie auf [Fertig stellen], um das Installationsprogramm rekordbox zu beenden.



Die Installation ist damit abgeschlossen.

- Um rekordbox dj, rekordbox dvs und rekordbox video zu benutzen, ist eine Aktivierung (Lizenz-Authentifizierung) erforderlich. Weitere Details finden Sie in den Bedienungsanleitungen von rekordbox, rekordbox dvs oder rekordbox video.
<https://rekordbox.com/ja/support/manual.php>


Bezeichnungen von Anschlüssen und Teilen

Anschlüsse

- Schließen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlüsse zwischen den Geräten vorgenommen wurden. Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie Geräte anschließen oder die Anschlüsse ändern. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.
- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.
- Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene USB-Kabel oder ein Kabel, das dem USB 2.0-Standard entspricht.

Bezeichnungen der Teile

❖ Rückseite



1 MASTER 1-Buchsen

- Schließen Sie hier Aktivlautsprecher usw. an.
- Kompatibel mit symmetrischen Ausgängen des XLR-Typs.
 - **Stecken Sie hier keinen Stecker mit Phantomspeisung ein.**

2 MASTER 2-Buchsen

- Schließen Sie einen Endstufenverstärker usw. an.
- Kompatibel mit unsymmetrischen als Cinch-Klinkenbuchsen ausgelegten Ausgängen.

3 BOOTH-Buchsen

- Ausgangsklemmen für einen Kabinenmonitor, kompatibel mit symmetrischer oder unsymmetrischer Ausgabe für einen TRS-Anschluss. Der Master-Kanal-Sound kann von den [BOOTH]-Ausgangsbuchsen ausgegeben werden, ungeachtet welcher Audiopegel für den Master-Kanal eingestellt ist. Der Lautstärkepegel kann mit dem [BOOTH MONITOR]-Regler angepasst werden.
- Der Ton kann verzerrt sein, wenn der Pegel bei unsymmetrischen Ausgängen zu hoch angehoben wird.

4 SIGNAL GND-Buchse

Hier wird der Masse Draht eines Plattenspielers angeschlossen. Dadurch wird Rauschen beim angeschlossenen Plattenspieler vermieden.

5 USB-B-Buchse

- Schließen Sie einen Computer an.
- Schließen Sie dieses Gerät direkt über das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene USB-Kabel oder ein Kabel, das dem USB 2.0-Standard entspricht, an den Computer an.
 - Ein USB-Hub kann nicht verwendet werden.

6 PHONO-Buchsen

- Schließen Sie ein Ausgabegerät mit auf Phono-Ebene (MM-Tonabnehmer) an dieses Gerät an. Legen Sie nicht Line-Signale an.
- Der [LINE, PHONO, USB]-Wahlschalter vorn am Gerät muss vorab auf [PHONO] gestellt werden.

7 LINE-Buchsen

- Schließen Sie einen DJ-Player oder ein anderes Gerät mit Line-Pegel an.
- Der [LINE, PHONO, USB]-Wahlschalter vorn am Gerät muss vorab auf [LINE] gestellt werden.

8 CD-Buchsen

- Schließen Sie einen DJ-Player oder ein anderes Gerät mit Line-Pegel an.
- Der [CD, USB]-Wahlschalter vorn am Gerät muss vorab auf [CD] gestellt werden.

9 USB-A-Buchse

- Schließen Sie einen Computer an.
- Schließen Sie dieses Gerät direkt über das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene USB-Kabel oder ein Kabel, das dem USB 2.0-Standard entspricht, an den Computer an.
 - Ein USB-Hub kann nicht verwendet werden.

10 MIC1/MIC2-Buchsen

- Hier wird ein Mikrofon angeschlossen.
- Entweder ein XLR-Steckverbinder oder ein Klinkenstecker (Ø 6,3 mm) kann verwendet werden.

11 Kensington-Diebstahlsicherung


12 AC IN-Buchse

- Schließen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlüsse zwischen den Geräten vorgenommen wurden. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

13 Schalter

- Dies schaltet die Stromversorgung dieses Geräts zwischen ein und Standby um.

❖ Frontplatte



1 PHONES-Buchsen

Schließen Sie hier Kopfhörer an.


Sowohl Stereo-Klinkenstecker (Ø 6,3 mm) als auch Stereo-Miniklinkenstecker (Ø 3,5 mm) können verwendet werden.

- Es gibt zwei Eingangsbuchsen (eine Stereo-Klinkenbuchse und eine Mini-Klinkenbuchse) aber verwenden Sie nicht beide Buchsen gleichzeitig. Wenn eine angeschlossen oder abgetrennt wird, während die andere verwendet wird, kann die Lautstärke an der anderen plötzlich zunehmen oder abnehmen.

----- Anschließen an die Eingangs-/Ausgangsbuchsen


❖ Anschließen der Eingangsbuchsen

Rückseite




❖ Anschließen der Ausgangsbuchsen

Rückseite




- ¹⁾ **Stecken Sie keinen Stecker mit Phantomspeisung in die [MASTER 1]-Buchse ein.**

Frontplatte




Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten



- 1 Browser-Sektion
- 2 Deck-Sektion
- 3 Mixer-Sektion
- 4 Effekt-Sektion
- 5 Anzeige (Deck)
- 6 Anzeige (Mixer)

Browser-Sektion



1 Drehregler

Drehen:
Bewegt den Auswahl-Cursor in der DSchwarz auf PinkJ-Applikation.

[SHIFT] + drehen:
Vergrößert oder verkleinert die vergrößerte Wellenformanzeige, die auf dem Anzeigebereich (Mischpult) angezeigt wird, wenn rekordbox dj angeschlossen ist.
Drehen nach rechts vergrößert das Wellenformdisplay und Drehen nach links verkleinert es.

Drücken Sie:
Dient zum Bewegen zwischen dem Tree View-Bereich und dem Track-Listen-Bereich von rekordbox dj.

[Tree View] → [Track]-Liste → [Tree View] → ...

- Wenn [Tag List], [Palette bank1] und [Related Tracks] angezeigt werden, erfolgt die Bewegung auch zwischen diesen Bereichen.

2 BACK-Taste

Drücken Sie:
Dient zum Bewegen zwischen dem Tree View-Bereich und dem Track-Listen-Bereich von rekordbox dj.

[Tree View] → [Track]-Liste → [Tree View] → ...

- Wenn [Tag List], [Palette bank1] und [Related Tracks] angezeigt werden, erfolgt die Bewegung auch zwischen diesen Bereichen.

[SHIFT] + drücken:

Wechselt die Anzeige des Navigationsbereichs von rekordbox dj.

3 TAG TRACK-Taste

Drücken Sie:
Registriert oder löscht den gewählten Track in [Tag List].

[SHIFT] + drücken:

Schaltet zwischen [Related Tracks] anzeigen und ausblenden um. Kein Display → [Related Tracks] angezeigt → Kein Display → ...
Wenn [Related Tracks] angezeigt wird, bewegt sich der Cursor zudem zum [Related Tracks]-Bereich.

4 LOAD-Taste

Drücken Sie:
Lädt den gewählten Track in das Deck.

Zweimal drücken:

Lädt den in das nicht bediente Deck geladenen Track1 in das Deck auf der Bedienseite.
Die Wiedergabeposition wird ebenfalls im selben Zustand geladen.

[SHIFT] + drücken:

Sortiert die Trackliste der Bibliothek.

- [SHIFT] + LOAD-Taste (DECK1): Sortiert nach BPM.
- [SHIFT] + LOAD-Taste (DECK2): Sortiert nach Tracktitel in alphabetischer Reihenfolge.
- [SHIFT] + LOAD-Taste (DECK3): Sortiert nach Tracknummer.
- [SHIFT] + LOAD-Taste (DECK4): Sortiert nach Interpret.

5 WAKE UP (UTILITY)-Taste


(während des normalen Betriebs)
Drücken Sie länger als 1 Sekunde:
Zeigt den Einstellprogramm-Bildschirm auf dem mittleren Display an.

(während des Standby-Betriebs)

Drücken Sie:
Der Standby-Modus wird aufgehoben.

Deck-Sektion

Diese Sektion dient zum Steuern der vier Decks. Die Tasten und Regler zur Bedienung von Deck 1 und 3 befinden sich an der linken Seite des Controllers, und die zur Bedienung von Deck 2 und 4 befinden sich an der rechten Seite des Controllers.



1 Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt

➔ *Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt* (S.13)

2 Jog-Scheibe

Oberseite drehen, wenn VINYL-Modus eingeschaltet ist:
Führt die Scratch-Bedienung aus.

Außenbereich oder Oberseite drehen, wenn VINYL-Modus ausgeschaltet ist:
Die Pitch-Bend-Bedienung (Anpassung der Wiedergabegeschwindigkeit) ist möglich.

[SHIFT] + Oberseite drehen:
Schnellvorlauf oder Schnellrücklauf.

3 JOG FEELING ADJUST Regler

Dies justiert die beim Wirbeln der Jog-Scheibe angelegte Last. Die Last wird schwerer beim Drehen im Uhrzeigersinn und leichter beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

4 VINYL SPEED ADJUST TOUCH/BRAKE-Regler

Passt die Geschwindigkeit an, mit der die Wiedergabe bis zum gestoppten Zustand verlangsamt wird, wenn während der Wiedergabe ein Stoppvorgang ausgeführt wird.


5 JOG MODE-Taste

Drücken Sie:
Schaltet den Vinyl-Modus ein und aus.

6 MASTER TEMPO-Taste

Drücken Sie:
Schaltet die Master Tempo-Funktion ein oder aus.
Wenn die Master Tempo-Funktion eingeschaltet ist, ändert sich die Tonart auch beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit mit dem [TEMPO]-Schieber nicht.

[SHIFT] + drücken:
Der Einstellbereich des [TEMPO]-Schiebers schaltet bei jedem Tastendruck um.



7 TAKEOVER-Anzeige

Wenn beim Umschalten der Decks die Sync-Funktion aus ist oder der Master während der Synchronisierung umgeschaltet wird, stimmt die Position des [TEMPO]-Schiebers des Controllers möglicherweise nicht mit dem Tempo (Tonhöhe) der Software überein. Passen Sie die Takeover-Anzeige als Referenz an, um die Temporegelung vom Controller aus wiederherzustellen. Bewegen Sie den [TEMPO]-Schieber langsam in die Richtung, in der die Takeover-Anzeige leuchtet. Wenn er zur Position bewegt wird, an der die Takeover-Anzeige erlischt, stimmt er mit dem Tempo (Tonhöhe) der Software überein und das Tempo kann wieder mit dem [TEMPO]-Schieber geregelt werden.

8 TEMPO RESET-Taste und TEMPO RESET-Anzeige

Drücken Sie:
Schaltet **TEMPO RESET** ein und aus.
Wenn **TEMPO RESET** eingeschaltet ist, wird der Track unabhängig von der Position des [TEMPO]-Schiebers in der ursprünglichen Geschwindigkeit abgespielt.
Wenn **TEMPO RESET** eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige.

9 TEMPO-Schieber

Verwenden Sie dies, um die Wiedergabegeschwindigkeit der Tracks anzupassen.

10 AUTO BEAT LOOP-Taste

Drücken Sie:
Schaltet Manual Loop Und Auto Beat Loop ein oder aus.

[SHIFT] + drücken:
Das in [rekordbox] registrierte Loop kann als aktives Loop gesetzt werden.

Einstellen eines aktiven Loops

- Wenn die [SHIFT]- und [AUTO BEAT LOOP]-Tasten gedrückt werden, ein Loop in rekordbox registriert ist und ein Track geladen wird, für den kein aktiver Loop eingestellt ist, kann der nächste im Uhrzeiger gelegene Loop als ein aktiver Loop eingestellt werden.
- Die Funktion ist unzulässig, wenn ein Track geladen wird, für den kein Loop registriert wird.

Abbrechen des eingestellten aktiven Loops

- Wenn die [SHIFT]- und [AUTO BEAT LOOP]-Tasten gedrückt werden und ein Track geladen wird, für den ein aktiver Loop eingestellt ist, kann der eingestellte aktive Loop abgebrochen werden.

11 LOOP 1/2X-Taste

Drücken Sie:
Wählen Sie den Auto Loop Beat.
Während der Loop-Wiedergabe wird die Länge der Loop-Wiedergabe bei jedem Drücken dieser Taste halbiert.

[SHIFT] + drücken:
Während der Loop-Wiedergabe wird der Loop um einen seiner Länge entsprechenden Betrag nach links bewegt. (Loop-Move)

12 LOOP 2X-Taste

Drücken Sie:
Wählen Sie den Auto Loop Beat.
Während der Loop-Wiedergabe wird die Loop-Länge bei jedem Drücken dieser Taste verdoppelt.

[SHIFT] + drücken:
Während der Loop-Wiedergabe wird der Loop um einen seiner Länge entsprechenden Betrag nach rechts bewegt. (Loop-Move)

13 LOOP IN-Taste

Drücken Sie:
Loop In Point wird eingestellt.
Wenn diese Taste während der Loop-Wiedergabe gedrückt wird, kann der Loop-in-Punkt durch Verwendung der Jog-Scheibe fein eingestellt werden.

[SHIFT] + drücken:
Geht zum Loop-in-Punkt.

Drücken Sie länger als 1 Sekunde:
Startet 4-Beat-Looping.

14 LOOP OUT-Taste

Drücken Sie:
Der Loop-Out-Punkt wird automatisch eingestellt, und die Loop-Wiedergabe beginnt.
Wenn diese Taste während der Loop-Wiedergabe gedrückt wird, kann der Loop-out-Punkt durch Verwendung der Jog-Scheibe fein eingestellt werden.

[SHIFT] + drücken:
Bricht die Loop-Wiedergabe ab. (Loop Exit)
Nachdem die Loop-Wiedergabe abgebrochen wurde, schaltet die Wiedergabe zum vorher eingestellten Loop-in-Punkt zurück, und die Wiedergabe wird fortgesetzt. (Reloop)

15 PARAMETER◀-Taste, PARAMETER▶-Taste

Diese stellen die verschiedenen Parameter für die Verwendung der Auftritt-Pads ein.
↻ Verwendung der Auftritt-Pads (S.24)

16 SEQUENCER START-Taste

Drücken Sie:
Startet die Wiederabgabe der aufgezeichneten Performance-Informationen (Sequenz).
Wenn diese Taste während der Wiedergabe einer Sequenz nochmals gedrückt wird, wird die Wiedergabe pausiert. Wenn diese Taste während der Aufzeichnung einer Sequenz gedrückt wird, wird die neue Sequenz als Overdub in die Sequenz gemischt, die wiedergegeben wird.

[SHIFT] + drücken:
Wählt und ruft eine gespeicherte Sequenz auf.

17 SEQUENCER OVERDUB-Taste

Drücken Sie:
Schaltet die Overdub-Funktion ein.
Schaltet in den Standby-Zustand für die Aufzeichnung und startet die Aufzeichnung von Performance-Informationen, wenn ein Pad bedient wird.

[SHIFT] + drücken:
Speichert die aufgezeichneten Performance-Informationen im Sequencer.

18 HOT CUE-Modus-Taste

Drücken Sie:
Stellt den Hot-Cue-Modus ein.
↻ Verwendung von Hot Cues (S.24)

[SHIFT] + drücken:
Stellt den Beat-Jump-Modus ein.
↻ Beat Jump verwenden (S.24)

Zweimal drücken:
Stellt den aktiven Sensor ein.
↻ Verwendung des Aktivsensors (S.27)

19 PAD FX1-Modus-Taste

Drücken Sie:
Stellt den Pad FX1-Modus ein.
↻ Verwendung des Pad FX (S. 24)

[SHIFT] + drücken:
Stellt den Pad FX2-Modus ein.
↻ Verwendung des Pad FX (S. 24)

20 SLICER-Modus-Taste

Drücken Sie:
Stellt den Slicer-Modus ein.
↻ Verwendung der Slicer-Funktion (S. 25)

[SHIFT] + drücken:
Stellt den Slicer-Loop-Modus ein.
↻ Verwendung der Slicer-Funktion (S. 25)

21 SAMPLER-Modus-Taste

Drücken Sie:
Stellt den Sampler-Modus ein.
↻ Verwendung der Sampler-Funktion (S. 25)

[SHIFT] + drücken:
Stellt den Velocity-Sampler-Modus ein.
↻ Verwendung des Velocity-Samplers (S.26)

Zweimal drücken:
Legt den Sequenz-Aufruf-Modus fest.
↻ Verwenden eines Sequenzaufrufs (S.27)

22 CAPTURE-Taste

Drücken Sie:
Registriert das Loop, das wiedergegeben wird, im Sampler-Pad.
• Dies ist aktiviert, wenn Looping in einem eingeschalteten Zustand ist.

[SHIFT] + drücken:
Lädt die Abschnitte in den Zielbereich des Slicer oder Slicer-Loop, um die Sampler-Slots zu trennen.
• Dies ist im Slicer-Modus oder Slicer-Loop-Modus aktiviert.
• Einzelheiten zum Slicer und Slicer-Loop finden Sie im Handbuch der rekordbox-Software.

23 Auftritt-Pads

Verschiedene Auftritte können mit den Pads erzielt werden.
↻ Verwendung der Auftritt-Pads (S.24)

24 PLAY/PAUSE ▶/II-Taste

Drücken Sie:
Verwenden Sie dies, um Tracks auf Wiedergabe/Pause zu schalten.

25 CUE-Taste

Drücken Sie:
Dient zum Einstellen, Spielen und Aufrufen von Cue-Punkten.
• Wenn die [CUE]-Taste im Pause-Zustand gedrückt wird, wird der Cue-Punkt gesetzt.
• Wenn die Taste [CUE] bei der Wiedergabe gedrückt wird, kehrt der Track zum Cue-Punkt zurück und schaltet auf Pause. (Back Cue)
• Wenn die Taste [CUE] gedrückt gehalten wird, nachdem der Track zum Cue-Punkt zurückkehrt, wird die Wiedergabe fortgesetzt, solange die Taste gedrückt wird. (Cue Sampler)

[SHIFT] + drücken:
Kehrt zum Anfang des Tracks zurück.

26 QUANTIZE-Taste

Drücken Sie:
Schaltet die Quantisierungsfunktion ein.
Wenn beispielsweise die Quantisierungsfunktion eingeschaltet wird, wird der Punkt automatisch auf die nächste Beat-Position eingestellt, wenn ein Hot-Cue gesetzt wird.
• Die Auflösung des quantisierten Beats kann unter [Voreinstellungen] in rekordbox ausgewählt werden.

[SHIFT] + drücken:
Lädt die aktuelle wiedergegebene Sequenz als ein Track in das Deck.

27 SYNC-Taste

Drücken Sie:
Schaltet die Synchronisierung mit dem Tempo des Master-Decks ein oder aus (SYNC ON/OFF).

28 MASTER-Taste

Drücken Sie:
Verwenden Sie dies, um den in diesem Gerät geladenen Track als Master für die Beat-Sync-Funktion einzustellen.

29 SHIFT-Taste

Wenn eine andere Taste gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt wird, wird eine andere Funktion aufgerufen.

30 SLIP-Taste

Drücken Sie:
Schaltet den Slip-Modus ein und aus.
➔ Verwendung des Slip-Modus (S.28)

31 DECK 3-Taste

Schaltet auf Deck 3 als das zu bedienende Deck um.

32 DECK 1-Taste

Schaltet auf Deck 1 als das zu bedienende Deck um.

33 DIRECTION FWD REV-Schalter

Den Hebel nach vorn ziehen:
Schaltet die Reverse-Wiedergabe ein.

Den Hebel nach hinten drücken:
Schaltet die Reverse-Wiedergabe im Slip-Modus ein.

- Die Reverse-Wiedergabe ist bis zu 8 Beats lang. Die Reverse-Wiedergabe wird nach Ablauf der 8 Beats automatisch abgebrochen und es wird zur normalen Wiedergabe zurückgekehrt.

Den Hebel in die Mitte stellen:
Schaltet die Reverse-Wiedergabe aus.

34 REV-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet bei Wiedergabe in Reverse-Richtung.

35 GRID SLIDE-Taste

Drücken Sie:
Wenn die Jog-Scheibe gedreht wird, während die [GRID SLIDE]-Taste gedrückt wird, kann das gesamte Beatgrid nach links oder rechts verschoben werden.


[SHIFT] + drücken:
Verdoppelt das Intervall für Beatgrids.

36 GRID ADJUST-Taste

Drücken Sie:
Wenn die Jog-Scheibe gedreht wird, während die [GRID ADJUST]-Taste gedrückt wird, kann der Beatgrid-Intervall angepasst werden.

[SHIFT] + drücken:
Halbiert das Intervall für Beatgrids.

Jog-Dial-Anzeige-Abschnitt



1 Betriebsanzeige

Arbeitet synchron zur Drehanzeige des rekordbox dj-Decks.

2 Cue-Punkt Anzeige

Zeigt den Cue-Punkt an.

- Sie können in den Umgebungseinstellungen von rekordbox zwischen der aktuellen Cue-Anzeige und der Hot Cue Countdown-Anzeige umschalten.


3 Jog-Touch-Erkennungsanzeige

Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Jog-Scheibe oben gedrückt wird und der VINYL-Modus eingeschaltet ist.

4 VINYL

Die Anzeige leuchtet auf, wenn der VINYL-Modus eingeschaltet ist.

Mixer-Sektion



1 OFF, ON, TALK OVER-Wahlschalter

Schaltet das Mikrofon ein/aus.

2 USB-Anschlussanzeige

Zeigt den Verbindungsstatus zwischen der USB-A-Buchse und USB-B-Buchse an.

Leuchtet: Wenn der Computer an die Buchse angeschlossen und der Treiber installiert ist
Blinkt: Wenn der Computer an die Buchse angeschlossen und der Treiber nicht installiert ist
Keine Anzeige: Wenn der Computer nicht an die Buchse angeschlossen ist

3 USB (A)-Taste

Wenn die Anzeige leuchtet, wird die USB-A-Buchse zur Kommunikation mit dem Computer verwendet.

- Die [USB (A)]- und [USB (B)]-Taste an der linken Seite dienen zur Steuerung der USB-Kommunikation für das Deck 1 oder 3. Die [USB (A)]- und [USB (B)]-Taste an der rechten Seite dienen zur Steuerung der USB-Kommunikation für das Deck 2 oder 4.
- Wenn die [USB (A)]- oder [USB (B)]-Taste an der linken Seite blinkt, bedeutet dies, dass das Deck 1 oder 3 on air ist. Das Blinken stoppt, wenn der Kanalfader von Deck 1 oder Deck 3 auf die vorderste Position gestellt wird. Wenn die [USB (A)]- oder [USB (B)]-Taste an der rechten Seite blinkt, bedeutet dies, dass das Deck 2 oder 4 on air ist. Das Blinken stoppt, wenn der Kanalfader von Deck 2 oder Deck 4 auf die vorderste Position gestellt wird. (Beim Wechseln der USB-Buchse wird zeitgleich der Ton gewechselt. Achten Sie deshalb vor dem Wechseln der USB-Buchse bei blinkender Taste darauf, dass das Deck nicht von einem anderen Anwender verwendet wird.)

4 USB (B)-Taste

Wenn die Anzeige leuchtet, wird die USB-B-Buchse zur Kommunikation mit dem Computer verwendet.

- Die [USB (A)]- und [USB (B)]-Taste an der linken Seite dienen zur Steuerung der USB-Kommunikation für das Deck 1 oder 3. Die

[**USB (A)**]- und [**USB (B)**]-Taste an der rechten Seite dienen zur Steuerung der USB-Kommunikation für das Deck 2 oder 4.

- Wenn die [**USB (A)**]- oder [**USB (B)**]-Taste an der linken Seite blinkt, bedeutet dies, dass das Deck 1 oder 3 on air ist. Das Blinken stoppt, wenn der Kanalfader von Deck 1 oder Deck 3 auf die vorderste Position gestellt wird. Wenn die [**USB (A)**]- oder [**USB (B)**]-Taste an der rechten Seite blinkt, bedeutet dies, dass das Deck 2 oder 4 on air ist. Das Blinken stoppt, wenn der Kanalfader von Deck 2 oder Deck 4 auf die vorderste Position gestellt wird. (Beim Wechseln der USB-Buchse wird zeitgleich der Ton gewechselt. Achten Sie deshalb vor dem Wechseln der USB-Buchse bei blinkender Taste darauf, dass das Deck nicht von einem anderen Anwender verwendet wird.)

5 MASTER LEVEL Regler

Stellt den Master-Soundpegel ausgang ein.

6 MASTER BALANCE-Regler

Passt die Balance für den linken und rechten Sound des Masterausgangs an.

7 BOOTH MONITOR-Regler

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die an der Buchse [**BOOTH**] ausgegeben werden.

8 Master-Pegelanzeige

Zeigt den Audiopegel des Master-Ausgangs an.

9 MASTER OUT COLOR-Regler

Ändert den SOUND COLOR FX-Parameter, der auf den Master-Ausgang-Sound angelegt ist.

10 MASTER CUE-Taste

Schaltet Mithören des Sounds vom Master-Ausgang ein und aus.

11 OSC SAMPLER SELECT-Taste

Erzeugt Oszillatorton (NOISE, SINE, SIREN und HORN).

➔ *Verwendung der Oszillator-Funktion (S.32)*

12 OSC SAMPLER VOLUME-Regler

Passt den Klangpegel des Oszillatortons an.

13 OSC SAMPLER PARAMETER-Regler

Passt die quantitativen Parameter des Oszillatortons an.

14 OSC SAMPLER SOURCE-Wahlschalter

Wählt die Oszillatortonquelle.

15 EQ CURVE-Wahlschalter

Schaltet die Funktion der [**EQ (HI, MID, LOW)**]-Regler ein.

16 CHANNEL FADER CURVE-Wahlschalter

Schaltet die Eigenschaften der Kanalfader-Kurve um.

17 CROSS FADER CURVE-Wahlschalter

Dadurch werden die Crossfader-Curve-Eigenschaften umgeschaltet.

18 HEADPHONES LEVEL Regler

Stellt den Audiopegel ausgang von den Kopfhörern ein.

19 HEADPHONES MIXING Regler

Passt die Balance der Mithörlautstärke zwischen dem Sound der Kanäle, für die die [**CUE**]-Kopfhörertaste gedrückt wird und dem Sound des Master-Kanals an.

20 HEADPHONES MONO SPLIT / STEREO-Auswahlschalter

Schaltet um, wie der Mithörsoundausgang von den Kopfhörern verteilt wird.

21 SOUND COLOR FX PARAMETER-Regler

Stellt den SOUND COLOR FX-Parameter ein.

22 SOUND COLOR FX SELECT-Tasten

Diese schalten die SOUND COLOR FX-Effekte ein/aus.

23 MIC FX PARAMETER-Regler

Ändert die MIC FX-Parameter.

24 MIC FX SELECT-Taste

Schaltet MIC FX ein und aus.

25 MIC EQ (HI, MID, LOW)-Reglers

Diese stellen die Klangqualität von den Kanälen [**MIC1**] und [**MIC2**] ein.

26 MIC2-Regler

Stellt den Soundpegel ausgang vom Kanal [**MIC2**] ein.

27 MIC1-Regler

Stellt den Soundpegel ausgang vom Kanal [**MIC1**] ein.

28 CD, USB-Wahlschalter

Wählt die Eingangsquelle jedes Kanals unter den an dieses Gerät angeschlossenen Komponenten.

- [**CD**]: Wählen Sie dies, um ein Ausgabegerät mit Line-Pegel (DJ-Player usw.) zu wählen, das an die [**CD**]-Buchsen angeschlossen ist.
- [**USB**]: Wählen Sie dies, um den im rekordbox dj-Deck geladenen Track zu verwenden.

29 LINE, PHONO, USB-Wahlschalter

Wählt die Eingangsquelle jedes Kanals unter den an dieses Gerät angeschlossenen Komponenten.

- [**LINE**]: Wählen Sie dies, um ein Ausgabegerät mit Line-Pegel (DJ-Player usw.) zu wählen, das an die [**LINE**]-Buchsen angeschlossen ist.
- [**PHONO**]: Wählen Sie dies, um eine Ausgabegerät mit Phono-Pegel (für MM-Tonabnehmer) (Plattenspieler usw.) zu wählen, das an die [**PHONO**]-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.
- [**USB**]: Wählen Sie dies, um den im rekordbox dj-Deck geladenen Track zu verwenden.

30 FX 1-Zuweisungstaste

Schaltet die Effekteinheit FX1 für den betreffenden Kanal ein und aus.

31 FX 2-Zuweisungstaste

Schaltet die Effekteinheit FX2 für den betreffenden Kanal ein und aus.

32 Kanalpegelanzeige

Zeigt den Soundpegel der verschiedenen Kanäle ein, bevor Sie durch die Kanalfader gehen.

33 TRIM Regler

Stellen Sie den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal angelegt werden.

34 ISO/EQ (HI, MID, LOW)-Regler

Steigert oder senkt Frequenzen für die verschiedenen Kanäle.

35 COLOR-Regler

Dies ändert die Parameter von SOUND COLOR FX der verschiedenen Kanäle.

36 CUE-Kopfhörertaste

Drücken Sie:

Der Sound der Kanäle, für die die [**CUE**]-Kopfhörertaste gedrückt ist, wird zu den Kopfhörern ausgegeben.

- Wenn die [**CUE**]-Kopfhörertaste erneut gedrückt wird, wird die Mithörfunktion aufgehoben.

[**SHIFT**] + drücken:

Das Tempo des Tracks kann durch Antippen der Taste eingestellt werden. (Antippen-Funktion)

37 Kanalfader

Verschieben:

Stellt den Pegel der Audiosignale ein, die in jedem Kanal ausgegeben werden.

[**SHIFT**] + verschieben:

Verwenden Sie die Kanalfader-Start-Funktion.

➔ *Verwendung der Kanalfader-Start-Funktion (S. 29)*

38 Crossfader-Zuweisung-Wahlschalter

Weist den Kanalausgang zum Crossfaders zu.

[A]: Weist zu [A] (links) des Crossfader zu.

[B]: Weist zu [B] (rechts) des Crossfader zu.

[THRU]: Wählt diese Option, wenn Sie den Crossfader nicht verwenden möchten. (Die Signale laufen nicht durch den Crossfader.)

39 Crossfader

Gibt den mit dem Crossfader-Assign-Schalter zugewiesenen Sound aus.

[SHIFT] + verschieben:

Verwendet die Crossfader-Startfunktion.

➔ Verwendung der Crossfader-Start-Funktion (S.29)

40 SAMPLER CH FX 1-Zuweisungstaste

Schaltet die Effekteinheit FX1 für den Samplerkanal ein und aus.

41 SAMPLER CH FX 2-Zuweisungstaste

Schaltet die Effekteinheit FX2 für den Samplerkanal ein und aus.

42 SAMPLER CH USB (A)-Taste

Wählt den Samplerkanal für rekordbox aus, das an die USB-A-Buchse angeschlossen ist.

43 SAMPLER CH USB (B)-Taste

Wählt den Samplerkanal für rekordbox aus, das an die USB-B-Buchse angeschlossen ist.

44 SAMPLER SYNC-Taste

Drücken Sie:

Schaltet die Synchronisierung des Sampler-Tons mit dem Tempo des Master-Decks ein oder aus (SYNC ON/OFF).

[SHIFT] + drücken:

Verringert den BPM-Wert des Sampler-Sounds.

45 SAMPLER MASTER-Taste

Legt die Sampler-Tonquelle als Master für die Beat-Sync-Funktion fest.

[SHIFT] + drücken:

Erhöht den BPM-Wert des Sampler-Sounds.

46 SAMPLER QUANTIZE-Taste

Schaltet die Quantisierungsfunktion für den Sampler-Sound ein und aus.

47 SAMPLER GAIN-Regler

Stellt den Pegel des Toneingangs für den Sampler-Kanal ein.

48 SAMPLER COLOR-Regler

Ändert den SOUND COLOR FX-Parameter des Sampler-Kanals.

49 SAMPLER CUE-Taste

Drücken Sie:

Schaltet das Mithören des Sampler-Tons ein oder aus.

[SHIFT] + drücken:


Berechnet den als Basiswert für den Sampler verwendeten BPM-Wert anhand des Intervalls, mit dem die Taste mit einem Finger angetippt wird. (Antippen-Funktion)

50 SAMPLER VOLUME-Fader

Passes den Klangpegel des Samplers an.

Effekt-Sektion

Diese Sektion dient zur Steuerung der beiden Effekteinheiten (FX1 und FX2). Die Tasten und Regler zur Bedienung der FX1-Einheit befinden sich an der linken Seite des Controllers und die zur Bedienung der FX2-Einheit befinden sich an der rechten Seite des Controllers. Die Kanäle, auf die die Effekte angewandt werden, werden mit den Effektzweisung-Tasten in der Mixer-Sektion festgelegt.



1 FX MODE-Taste

Wechselt zum Beat-FX-Modus.

2 Effektparameter-Regler

Passes die Beat-FX-Parameter an.

3 Effektparameter-Tasten

Drücken Sie:

Schaltet Beat FX ein und aus oder schaltet die Parameter um.

[SHIFT] + drücken:

Schaltet den Effekttyp um.

4 RELEASE FX-Anzeige

Dies leuchtet, wenn RELEASE FX eingeschaltet ist. Der Beleuchtungszustand ändert sich je nach Position des [RELEASE FX]-Hebels.

5 RELEASE FX-Hebel

Verwenden Sie dies, um den RELEASE FX-Effekt einzustellen.

6 TIME-Regler

Passes die Beat FX-Zeit an.

7 BEAT <-Taste, BEAT >-Taste

BEAT <-Taste

Drücken Sie:

Verkürzt das Beat-Intervall für die Anwendung von Beat FX.

BEAT >-Taste

Drücken Sie:

Verlängert das Beat-Intervall für die Anwendung von Beat FX.

8 TAP-Taste

Drücken Sie:

Berechnet den als Basiswert für Beat FX verwendeten BPM-Wert anhand des Intervalls, mit dem die Taste mit einem Finger angetippt wird. (Antippen-Funktion)


[SHIFT] + drücken:

Stellt das Tempo von Beat FX wieder auf BPM des Decks ein.

Anzeige (Deck)

Hierbei handelt es sich um einen Touchscreen auf der linken und rechten Seite des Geräts.

Es zeigt Informationen zu den in die Decks geladenen Audio- oder Videotracks, zum Performance-Pad und zu den Effekten an.



1 VIEW (PAD INFO / DECK VIDEO)-Taste

Drücken Sie:

Zeigt die Informationen des Performance-Pads oder der Videotracks jedes Decks an.

Mit jedem Tastendruck wird zwischen der Anzeige der Informationen des Performance-Pads und des Videotracks gewechselt.

Die dem Performance-Pad-Modus entsprechenden Padinformationen werden angezeigt.

Für die Videotrackinformationen wird das Video jedes Decks vor dem Mischen angezeigt.

➔ *PAD-INFO* (S. 17)

➔ *Anzeigen von Videos auf dem Touchscreen (Deckbereich)* (*DECKVIDEO*) (S. 34)

2 TRACK INFO-Taste

Drücken Sie:

Zeigt Informationen zu dem in jedes Deck geladenen Track an.

Mit jedem Tastendruck wird zwischen den Trackinformationen für zwei Decks und den Trackinformationen für ein Deck gewechselt.

➔ *TRACK-INFO* (S. 18)

Drücken Sie länger als 1 Sekunde:

Zeigt die Informationen des Memory Cue an.

➔ *MEMORY CUE-INFO* (S. 18)

3 TIME MODE-Taste

Drücken Sie:

Wechselt die Anzeigemethode für die Wiedergabezeit (verbleibende Zeit oder verstrichene Zeit).

Drücken Sie länger als 1 Sekunde:

Schaltet die Auto Cue-Funktion ein und aus.

4 COMBO FX-Taste

Drücken Sie:

Wechselt zum COMBO FX-Bildschirm (Anzeige der X- und Y-Achse).

Die der X- und Y-Achse zugewiesenen Effekte können simultan auf dem Touchscreen bedient werden.

Zweimal drücken:

Wechselt zum Effektauswahlbildschirm. Die den X- und Y-Achsen zugewiesenen Effekte können ausgewählt werden.

➔ *COMBO FX* (S. 18)

5 SAMPLER REPEAT-Taste

Drücken Sie:

Wechselt zum SAMPLER REPEAT-Bildschirm (Anzeige der X- und Y-Achse).

Die der Y-Achse zugewiesenen Effekte und das der X-Achse zugewiesene Beat-Intervall können simultan auf dem Touchscreen bedient werden.

➔ *SAMPLER REPEAT* (S. 19)


Zweimal drücken:

Wechselt zum Effektauswahlbildschirm. Die der Y-Achse zugewiesenen Effekte können ausgewählt werden.

6 Touchscreen (Deck)

➔ *Touchscreen (Deckbereich)* (S. 17)

Anzeige (Mixer)



1 VIEW (WAVEFORM / MASTER VIDEO)-Taste

Drücken Sie:

Zeigt die detaillierte Wellenform des derzeit auf jedem Deck abgespielten Tracks an oder die Videoausgabe nach dem Mischen.

Mit jedem Tastendruck wird zwischen dem detaillierten Wellenformbildschirm und dem Videoausgabebildschirm nach dem Mischen gewechselt.

➔ *WELLENFORM* (S. 19)

➔ *Anzeigen von Videos auf dem Touchscreen (Mischpultbereich)* (*MASTERVIDEO*) (S. 34)

Drücken Sie länger als 1 Sekunde:

Wechselt alle LCD-Bildschirme (Mitte, links und rechts) zur Videoinformationsanzeige.

Zweimal drücken:

Wechselt zu einem Bildschirm, der gleichzeitig die detaillierte Wellenform und das Video nach dem Mischen anzeigt.

➔ *Anzeigen von Videos und Wellenformen (DUALES DISPLAY)* (S. 35)

2 2DECK/4DECK-Taste

Drücken Sie:

Wechselt zwischen der detaillierten Wellenformanzeige für zwei Decks und für vier Decks.

Drücken Sie länger als 1 Sekunde:

Wechselt zwischen der detaillierten vertikalen und horizontalen Wellenformanzeige.

3 SOUND COLOR FX SINGLE MODE-Taste

Drücken Sie:

Zeigt den Einstellbildschirm für den SINGLE-MODUS von SOUND COLOR FX ein.

Der SINGLE-MODUS ist ein Modus für die Verwendung der Option SOUND COLOR FX, die allen Kanälen zugewiesen ist.

4 SOUND COLOR FX MULTI MODE-Taste

Drücken Sie:

Zeigt den Einstellbildschirm für den MULTI-MODUS von SOUND COLOR FX ein.

Der MULTI-MODUS ist ein Modus für die Verwendung der Option SOUND COLOR FX, die jedem Kanal individuell zugewiesen ist.

5 Touchscreen (Mixer)

➔ *Touchscreen (Mischpultbereich)* (S. 19)

Touchscreen (Deckbereich)

PAD-INFO

Wenn die [VIEW (PAD INFO / DECK VIDEO)]-Taste gedrückt wird, wird der PAD-INFO-Bildschirm angezeigt.

Wenn die [VIEW (PAD INFO / DECK VIDEO)]-Taste bei angezeigtem PAD-INFO-Bildschirm gedrückt wird, wird der DECK-VIDEO-Bildschirm eingblendet.

Der PAD-INFO-Bildschirm besteht aus den drei Bereichen FX, PAD und TRACK.



1 FX-Bereich

2 PAD-Bereich


3 TRACK-Bereich

FX-Bereich

Zeigt Informationen zu BEAT FX und RELEASE FX an. Durch das Berühren von ▼ kann ein Effektyp und Parameter ausgewählt werden.


❖ MULTI-MODUS

Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von bis zu drei Effekten.



❖ SINGLE-MODUS

Ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von bis zu drei Parametern für einen Effekt.




PAD-Bereich

Zeigt den Modusnamen des ausgewählten PAD-MODUS und den PAD-Zustand in jedem PAD-MODUS an.

❖ HOT-CUE-MODUS


Zeigt den Einstellungsstatus, den Kommentar und die Zeit des Hot-Cue/ Loop-in-Punkts jedes PADS an.

Durch das Berühren der [COLOR]-Taste kann zum FARBEN-Einstellungsstatus des HOT CUE gewechselt werden. Durch das Berühren eines PADS im FARBEN-Einstellungsstatus kann die für dieses PAD ausgewählte Farbe geändert werden.



❖ BEAT-JUMP-MODUS


Zeigt die Anzahl der Beatbewegungen der jedem PAD zugewiesenen Beat-Jumps an.



❖ PAD FX1-MODUS / PAD FX2-MODUS

Zeigt den Namen des Effekt an, der jedem PAD zugewiesen ist, sowie den Pegel/Tiefe-Wert, den Parameterwert, den Halten-Zustand und den ReleaseFX-Einstellungszustand jedes entsprechenden PADS.

Durch das Berühren der [EDIT]-Taste kann zum PAD FX-Einstellungszustand gewechselt werden. Durch das Berühren eines PADS im PAD FX-Einstellungszustand kann der Effektyp, der Parameter und der Pegel/Tiefe-Wert für dieses PAD geändert werden.



❖ SLICER-MODUS / SLICER-LOOP-MODUS

Zeigt den Slicer-Bereich (SLICE-LÄNGE) und die Länge des Slicer-Loops (SLICE ROLL) an.

Die Wiedergabeposition des SLICERS kann durch Berühren der [<]- oder [>]-Schaltfläche geändert werden.



❖ SAMPLER-MODUS / VELOCITY SAMPLER-MODUS

Zeigt den Einstellungsstatus, den Namen, den Wiedergabezustand, den SYNC-Status und den Wiedergabemodus des jeden PADS zugewiesenen SAMPLERS an.


Es werden zudem die BANK-Nummer, der BPM-Wert, der QUANTISIERUNGS-Einstellungszustand und der SYNC-Einstellungszustand des angezeigten SAMPLERS eingeblendet.



❖ SEQUENZ-AUFRUF-MODUS

Zeigt den Namen, den Wiedergabezustand, die BANK-Nummer und die Leistenposition des jeden PADS zugewiesenen Musters an.


Es werden zudem der QUANTISIERUNGS-, SYNC- und MASTER-Einstellungszustand der angezeigten Sequenz eingeblendet.



❖ AKTIVER SENSOR-MODUS

Zeigt die Namen und Parameterwerte der jedem PAD zugewiesenen Effekte an.

Darüber hinaus kann der angegebene Bereich bearbeitet und gelöscht werden sowie der AKTIVE SENSOR ein- oder ausgeschaltet werden.




TRACK-Bereich

Zeigt Informationen zu dem in das derzeit bediente Deck geladenen Track an.

❖ TRACK-Informationsanzeige

Die Informations- und Einstellungsinfos des derzeit im bedienten Deck abgespielten Tracks werden im TRACK-Bereich angezeigt. Durch das Berühren des Wellenformbereichs wird ab dieser Position gespielt.




TRACK-INFO

Wenn die [TRACK INFO]-Taste gedrückt wird, wird der TRACK-INFO-Bildschirm angezeigt. Der TRACK-INFO-Bildschirm zeigt detaillierte Informationen zu dem im Deck geladenen Track an.


1-Deck-Anzeige

Zeigt Informationen zum derzeit bedienten Deck an.



2-Deck-Anzeige

Zeigt Informationen des derzeit bedienten und des nicht bedienten Decks an.



MEMORY CUE-INFO

Wenn die [TRACK INFO]-Taste gedrückt gehalten wird, werden die MEMORY CUE-INFOS angezeigt. In den MEMORY CUE-INFOS werden Informationen zum Memory Cue des Tracks, der derzeit in das Deck geladen ist, angezeigt.

MEMORY CUE-INFO-Anzeige

Zeigt Informationen zum Memory Cue des Tracks an, der in das derzeit bediente Deck geladen ist.

Anstatt des PAD-Bereichs im PAD-INFO-Bildschirm werden die MEMORY CUE-INFOS angezeigt.




COMBO FX

Wenn die [COMBO FX]-Taste gedrückt wird, wird der COMBO FX-Bildschirm angezeigt. Auf dem COMBO FX-Bildschirm können zwei Effektarten simultan bedient werden.

COMBO FX-Bildschirm

BEAT FX ist der X-Achse und SOUND COLOR FX der Y-Achse der X- und Y-Koordinaten zugewiesen. Beide Funktionen lassen sich durch das Ziehen des Fingers auf dem Touchscreen gleichzeitig bedienen. Wenn [COMBO FX] zwei Mal gedrückt wird, wird zum Effekt-Einstellungsbildschirm gewechselt. Im Effekt-Einstellungsbildschirm kann der Effektyp gewechselt und eingestellt werden, ob der Effekt auch fortgesetzt wird, wenn der Finger vom COMBO FX-Bildschirm genommen wird.




SAMPLER REPEAT

Wenn die [SAMPLER REPEAT]-Taste gedrückt wird, wird der SAMPLER REPEAT-Bildschirm angezeigt. Im SAMPLER REPEAT-Bildschirm kann die Soundquelle des SAMPLERS wiederholt und passend zum Beat abgespielt und gleichzeitig der Effekt bedient werden.

SAMPLER REPEAT-Bildschirm

BEAT ist der X-Achse und SOUND COLOR FX der Y-Achse der X- und Y-Koordinaten zugewiesen. Beide Funktionen lassen sich durch das Ziehen des Fingers auf dem Touchscreen gleichzeitig bedienen. Wenn [SAMPLER REPEAT] zwei Mal gedrückt wird, wird zum Effekt-Einstellungsbildschirm gewechselt. Im Effekt-Einstellungsbildschirm kann der Effektyp gewechselt und eingestellt werden, ob der Effekt auch fortgesetzt wird, wenn der Finger vom SAMPLER REPEAT-Bildschirm genommen wird.



Touchscreen (Mischpultbereich)

WELLENFORM

Wenn die [VIEW (WAVEFORM / MASTER VIDEO)]-Taste gedrückt wird, wird der WELLENFORM-Bildschirm angezeigt.


Der WELLENFORM-Bildschirm zeigt die detaillierte Wellenform, die SYNC/MASTER-Einstellung und den On-Air-Zustand des in jedes Deck geladenen Tracks an.

Wenn die [2DECK/4DECK]-Taste gedrückt wird, kann zwischen der Anzeige der detaillierten Wellenformen für zwei Decks oder für vier Decks gewechselt werden.


Wenn die [2DECK/4DECK]-Taste gedrückt gehalten wird, kann zwischen der vertikalen und horizontalen detaillierten Wellenformanzeige gewechselt werden.

Der gleiche Track kann zudem in das andere Deck kopiert werden, wenn Sie zum detaillierten Wellenformbereich eines anderen Decks wechseln, während Sie die detaillierte Wellenform dieses Decks mit einem Finger berühren und dann den Finger vom Display nehmen.

❖ WELLENFORM-Bildschirm (VERTIKAL)



❖ WELLENFORM-Bildschirm (HORIZONTAL)




DURCHSUCHEN

Im DURCHSUCHEN-Bildschirm wird das Ergebnis der Bedienung des Durchsuchenbereichs angezeigt.

Der DURCHSUCHEN-Bildschirm kann mit rekordbox ein- und ausgeschaltet werden.

Wählen Sie [Voreinstellungen] > [Controller] > [Others] in rekordbox (PERFORMANCE-Modus) und ändern Sie die Einstellung.


DURCHSUCHEN-Bildschirm




Grundlegender Betrieb

Verbinden dieses Geräts mit dem Computer

1 Schließen Sie Kopfhörer an eine der Buchsen [PHONES] an.




2 Verbinden Sie Geräte wie Aktivboxen, Endstufenverstärker oder Komponenten mit den [MASTER 1]- oder [MASTER 2]-Ausgangsbuchsen.



- Zur Ausgabe des Tons von den [BOTH]-Ausgangsbuchsen schließen Sie Geräte wie z. B. Lautsprecher an die [BOTH]-Ausgangsbuchsen an.
- Einzelheiten zu den Verbindungen der Eingangs-/Ausgangsbuchsen siehe *Anschlüsse* (S.7).

3 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.




Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen für elektromagnetische Verträglichkeit bei Anschluss an andere Geräte über abgeschirmte Kabel und Stecker. Verwenden Sie nur die als Zubehör mitgelieferten Verbindungskabel.


D44-8-2_A1_De

4 Schalten Sie den Computer ein.

5 Schließen Sie das Netzkabel an.



6 Drücken Sie den [ON]-Schalter an der Rückseite dieses Geräts, um es einzuschalten.



Schalten Sie die Stromversorgung dieses Geräts ein.

- Für Windows-Anwender
Die Meldung [Installieren von Gerätetreibersoftware] kann erscheinen, wenn Sie dieses Gerät zuerst an dem Computer anschließen oder wenn Sie die Verbindung zu einem anderen USB-Anschluss am Computer herstellen. Warten Sie kurz, bis die Meldung [Die Geräte können jetzt verwendet werden.] erscheint.

7 Schalten Sie die an die Ausgangsbuchsen angeschlossenen Geräte ein (Aktivlautsprecher, Endstufenverstärker, Komponenten usw.).

- Wenn ein Mikrofon, DJ-Player oder anderes externes Gerät an die Eingangsbuchsen angeschlossen ist, schaltet die Stromversorgung des betreffenden Geräts ebenfalls ein.

Starten des Systems

Starten von rekordbox

Kontoregistrierung für KUVO und Aktivierung für rekordbox dj, rekordbox dvs und rekordbox video sind beim ersten Start erforderlich. Details zur jeweiligen Vorgehensweise finden Sie auf der nachstehenden rekordbox-Produktseite und in der Bedienungsanleitung von rekordbox, rekordbox dvs oder rekordbox dj unter **[Support]**.
<http://rekordbox.com/>

Für Windows 10/8.1

Klicken Sie unter **[Apps-Ansicht]** auf das **[rekordbox]**-Symbol.

Bei Windows 7

Klicken Sie aus dem Windows **[Start]**-Menü auf das Icon **[rekordbox]** unter **[Alle Programme] > [Pioneer] > [rekordbox X.X.X]**.

Für Mac OS X

Öffnen Sie im Finder **[Anwendung]**-Ordner und doppelklicken Sie dann auf das **[rekordbox]**-Symbol.

Je nach der auf Ihrem Computer verwendeten Schutzsoftware oder den Einstellungen des Betriebssystems kann möglicherweise keine Verbindung mit rekordbox video hergestellt werden.

In diesem Fall ist es erforderlich, Ihre Einstellungen für jegliche Programme und Kommunikationsports zu löschen, die blockiert sind.

Aktivieren Sie rekordbox dj.

Eine Kontoregistrierung für KUVO und eine Aktivierung für rekordbox dj sind beim ersten Start der rekordbox-Software erforderlich.

1 Bereiten Sie den Lizenzschlüssel vor.

Der rekordbox dj-Lizenzschlüssel wird mit dem Gerät mitgeliefert und ist für die Aktivierung von rekordbox dj erforderlich.


- Benutzer dieses Produkts müssen keinen separaten rekordbox dj-Lizenzschlüssel erwerben.

2 Aktivieren Sie rekordbox dj.

Weitere Details zur Aktivierungsmethode für rekordbox dj finden Sie in der Bedienungsanleitung von rekordbox.

rekordbox dj-Bildschirm auf dem Computer nach der Aktivierung

- Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, wählen Sie **[PERFORMANCE]** aus dem Menü oben im Bildschirm.



A Track-Deck-Bereich

Die Track-Informationen (der Name des geladenen Tracks, der Interpretename, BPM usw.), die gesamte Wellenform und andere Informationen werden hier angezeigt.

B Vergrößerter Wellenformbereich

Die Wellenform des geladenen Tracks wird hier angezeigt.



Hinweis

Für rekordbox dvs und rekordbox video sind zusätzliche Aktivierungsschritte erforderlich. Einzelheiten finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

C Durchsuchen-Sektion

Zeigt die Trackliste, die Baumansicht und die Spiellisten-Palette an.

D Global-Sektion

Zeigt den Status des Effekt-Felds und des Sampler-Felds und den Pegel des Master-Sounds usw. an.

Hinzufügen von Musikdateien zu [Sammlung]

[Sammlung] ist ein Bildschirm zur Anzeige einer Liste von Musikdateien, die von rekordbox verwaltet werden.

Durch das Registrieren der Musikdateien auf dem Computer als Musiksammlung von rekordbox und das anschließende Analysieren können diese Tracks mit der rekordbox benutzt werden.



a Baumansicht

b Track-Liste

1 Klicken Sie auf [Sammlung] in der Baumansicht.

Eine Liste von Tracks, die in der [Sammlung] registriert wurden, wird angezeigt.



2 Öffnen Sie den Finder oder den Windows Explorer und ziehen Sie dann die Musikdateien oder die Ordner einschließlich der Musikdateien per Drag-and-Drop auf die Track-Liste.

Die Musikdateien werden zur [Sammlung] hinzugefügt, und die Tag-Informationen der Musikdateien werden gelesen und dann angezeigt.

Dieses Handbuch beschreibt überwiegend die Hardwarefunktionen dieses Geräts. Für detaillierte Anweisungen zur Bedienung von rekordbox dj lesen Sie die Anleitung für die rekordbox-Software.

Laden und Abspielen von Tracks

Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zum Laden von Tracks in Deck 1.



1 Drehregler

2 BACK-Taste

3 LOAD-Taste

1 Wählen Sie die [Sammlung], eine Playliste oder einen anderen Punkt, und drücken Sie dann den Drehregler, um zur Trackliste zu wechseln.


2 Drehen Sie den Drehregler, und wählen Sie den Track.


3 Drücken Sie die Taste [LOAD] zum Laden des gewählten Tracks in das Deck.

Abspielen von Tracks und Ausgabe des Sounds

Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zum Ausgeben des Sounds von Kanal 1 als Beispiel.

- Stellen Sie die Lautstärke der Geräte (Endstufenverstärker, Aktivlautsprecher usw.), die an die [MASTER 1]- und [MASTER 2]-Ausgangsbuchsen angeschlossen sind, auf die geeignete Stufe. Beachten Sie, dass der Sound sehr laut ist, wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist.






- 4 CD, USB-Wahlschalter
- 5 TRIM Regler
- 6 ISO/EQ (HI, MID, LOW)-Regler
- 7 CUE-Kopfhörtaste
- 8 Kanalfader
- 9 HEADPHONES MIXING Regler
- 10 HEADPHONES LEVEL Regler
- 11 Crossfader-Zuweisung-Wahlschalter
- 12 Crossfader
- 13 MASTER LEVEL Regler
- 14 MASTER CUE-Taste
- 15 BOOTH MONITOR-Regler
- 16 CROSS FADER CURVE-Regler

1 Stellen Sie Die Positionen der Regler usw ein, wie unten gezeigt.

Bezeichnungen von Reglern usw.	Position
MASTER LEVEL Regler	Voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht
CD, USB-Wahlschalter	[USB]-Position
TRIM Regler	Voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht
ISO/EQ (HI, MID, LOW)-Regler	Mitte
Kanalfader	Vorwärts bewegen
Crossfader-Zuweisung-Wahlschalter	[THRU]-Position

2 Drücken Sie die Taste [PLAY/PAUSE ▶/II] zum Abspielen des Tracks.



3 Drehen Sie den Regler [TRIM].

Stellen Sie den [TRIM]-Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige an der Kanalpegel-Anzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet.

4 Bewegen Sie den Kanal-Fader von Ihnen weg.

5 Drehen Sie Regler [MASTER LEVEL] zum Einstellen des Audiopegels der Lautsprecher.

Stellen Sie den Soundpegel-Ausgang von den Buchsen [MASTER 1] und [MASTER 2] auf einen geeigneten Pegel ein.

Mithören von Ton mit Kopfhörern

Stellen Sie Die Positionen der Regler usw ein, wie unten gezeigt.

Bezeichnungen von Reglern usw.	Position
HEADPHONES MIXING Regler	Mitte
HEADPHONES LEVEL Regler	Voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht

1 Drücken Sie die [CUE]-Kopfhörtaste für den Kanal 1.

2 Drehen Sie den Regler [HEADPHONES LEVEL].

Stellen Sie den Soundpegel-Ausgang von den Kopfhörern auf einen geeigneten Pegel ein.



Hinweis

Dieses Gerät und rekordbox dj bieten eine Vielzahl von Funktionen, die noch individuellere DJ-Auftritte ermöglichen. Entnehmen Sie Einzelheiten zu jeder Funktion der Bedienungsanleitung von rekordbox.

- Die Bedienungsanleitung von rekordbox kann von der rekordbox-Website heruntergeladen werden. Für Details siehe *Ansehen der Bedienungsanleitung von rekordbox* (S. 5).

Beenden des Systems

1 Beenden Sie rekordbox.

2 Drücken Sie den [⏻]-Schalter an der Rückseite dieser Einheit, um sie auf Standby zu schalten.

3 Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab.

Erweiterte Bedienung

Verwendung der Auftritt-Pads

Verwenden Sie die Performance-Pads mit den Hot Cue-, Beat Jump, Pad FX-, Slicer-, Sampler- und Velocity-Sampler-Funktionen. Die Funktion der Performance-Pads kann mit den Pad-Modustasten umgeschaltet werden.

Verwendung von Hot Cues

Mit dieser Funktion kann die Wiedergabe sofort von der Position gestartet werden, bei der ein Hot Cue oder Hot Loop gesetzt ist.


- Bis zu acht Hot Cue- oder Hot Loop-Punkte können pro Track gesetzt und gespeichert werden.

1 Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste.

Wechselt zum Hot-Cue-Modus.

2 Im Wiedergabe- oder Pause-Modus drücken Sie ein Auftritt-Pad, um den Hot-Cue-Punkt zu setzen.

Die Hot-Cue-Punkte werden den betreffenden Auftritt-Pads zugewiesen, wie unten gezeigt.



Ein Hot Loop kann einem Performance-Pad durch Drücken des Pads während der Loop-Wiedergabe zugeordnet werden.

3 Drücken Sie das Performance-Pad, bei dem der Hot Cue-Punkt oder Hot Loop-Punkt gesetzt wurde.

Die Wiedergabe startet ab dem Hot Cue-Punkt bzw. Hot Loop-Punkt.

- Eingestellte Hot-Cue-Punkte können gelöscht werden, indem ein Auftritt-Pad gedrückt wird, während die Taste [SHIFT] gedrückt wird.

Beat Jump verwenden

Die Wiedergabeposition kann sofort ohne Unterbrechung des Rhythmus des Tracks, der wiedergegeben wird, verschoben werden.

1 Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Der Modus schaltet auf den Beat Jump-Modus um.

2 Drücken Sie die Taste [PARAMETER◀] oder [PARAMETER▶].

Der Bewegungsbetrag (Anzahl der Beats oder Taktstriche) der dem Performance-Pad zugeordneten Wiedergabeposition ändert sich bei jedem Tastendruck.

Die folgenden neun Einstellungen können vorgenommen werden.

page1	FINE/1/8 Beat/1/4 Beat/1/2 Beat
page2	1/8 Beat/1/4 Beat/1/2 Beat/1 Beat
page3	1/4 Beat/1/2 Beat/1 Beat/2 Beats
page4	1/2 Beat/1 Beat/2 Beats/4 Beats
page5	1 Beat/2 Beats/4 Beats/8 Beats
page6	2 Beats/4 Beats/8 Beats/16 Beats
page7	4 Beats/8 Beats/16 Beats/8 Taktstriche
page8	8 Beats/16 Beats/8 Taktstriche/16 Taktstriche
page9	16 Beats/8 Taktstriche/16 Taktstriche/32 Taktstriche

Wenn zum Beispiel "1 Beat von 1/8 Beat" eingestellt ist, ist die Pad-Einstellung wie unten dargestellt.



- Wenn eine Taste gedrückt wird, während [SHIFT] gedrückt wird, kann nur [page1], [page5] und [page9] gewählt werden.

3 Drücken Sie Pad 1, Pad 3, Pad 5 oder Pad 7.

Die Wiedergabeposition bewegt sich um die Anzahl der Beats oder Taktstriche, die dem Pad, das gedrückt wurde, zugeordnet sind, zurück.

4 Drücken Sie Pad 2, Pad 4, Pad 6 oder Pad 8.

Die Wiedergabeposition bewegt sich um die Anzahl der Beats oder Taktstriche, die dem Pad, das gedrückt wurde, zugeordnet sind, vorwärts.


Verwendung des Pad FX

Das einfache Drücken und Loslassen von Performance-Pads ermöglicht eine Vielzahl von Performanceeffekten.

1 Drücken Sie die [PAD FX1]-Modus-Taste.


Der Modus schaltet auf den Pad FX-Modus 1 um.

Den Performance-Pads sind in der Grundeinstellung die unten dargestellten Effekte zugeordnet.



- Wenn die [PAD FX1]-Modustaste gedrückt wird, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird, schaltet der Modus auf Pad FX-Modus 2 um.

Den Performance-Pads sind in der Grundeinstellung die unten dargestellten Effekte zugeordnet.



- Die den Performance-Pads zugeordneten Effekte sind benutzerdefinierbar. Berühren Sie die [EDIT]-Schaltfläche auf dem Display dieses Geräts, um zum PAD FX-Einstellungszustand zu wechseln. Durch das Berühren eines Pads im PAD FX-Einstellungszustand kann der Typ, der Parameter und der Pegel bzw. die Tiefe des diesem Pad zugewiesenen Effekts geändert werden.
- Der Pad 8 zugeordnete Typ von Release FX kann durch Drehen des [RELEASE FX]-Reglers der Einheit nicht geändert werden. Zum Ändern des Pad 8 zugeordneten Typs von Release FX müssen Sie die Änderung in rekordbox dj vornehmen. Details sind in der rekordbox-Softwareanleitung zu finden.

2 Halten Sie eines der Auftritt-Pads gedrückt.

Der Effekt wird entsprechend der Einstellungen für den Effekt und die Anzahl der Beats, die dem Pad, das gedrückt wurde, zugeordnet wurden, eingeschaltet.

3 Drücken Sie die [PARAMETER ◀]-Taste oder [PARAMETER ▶]-Taste, während Sie das Performance-Pad drücken.

Die Einstellung der Anzahl der Beats für den Effekt wird vorübergehend erhöht oder verringert.

- Abhängig vom Effektyp ist das Ändern der Einstellung unter Umständen auch beim Drücken der Taste nicht möglich.

4 Nehmen Sie Ihren Finger vom Performance-Pad.

Der Effekt wird ausgeschaltet.


❖ Verwendung des Release FX von Pad FX

1 Halten Sie eines der Performance-Pads 1 bis 7 gedrückt.

Der Effekt wird entsprechend der Einstellungen für den Effekt und die Anzahl der Beats, die dem Pad, das gedrückt wurde, zugeordnet wurden, eingeschaltet.

2 Drücken Sie Performance-Pad 8.

Der bisher eingeschaltete Pad FX-Effekt wird ausgeschaltet und der Release FX-Effekt wird hinzugefügt.



3 Drücken Sie die Taste [PARAMETER ◀] oder [PARAMETER ▶].

Stellen Sie die Loop-Wiedergabelänge für den Slicer ein. Der Einstellungswert für die Loop-Wiedergabelänge ändert sich bei jedem Drücken der Taste.

Die Länge der Loop-Wiedergabe, während ein Pad gedrückt wird, kann mit der Einstellung der Loop-Wiedergabelänge geändert werden. Wenn die Loop-Wiedergabelänge zum Beispiel auf "1" eingestellt ist, wird die gesamte dem Pad zugeordnete Sektion in einem Loop wiedergegeben, und wenn die Loop-Wiedergabelänge auf "1/2" eingestellt ist, wird nur die erste Hälfte der dem Pad zugeordneten Sektion in einem Loop wiedergegeben.

4 Halten Sie eines der Auftritt-Pads gedrückt.


Wenn das Pad gedrückt gehalten wird, wird der Sound in einem Loop abgespielt.

Wenn das Pad losgelassen wird, kehrt der Track zu der Spielposition im Hintergrund zurück.

❖ Über den Slicer-Modus und Slicer-Loop-Modus


Slicer-Modus

Wenn die Wiedergabeposition zum Ende des in acht gleiche Teile geschnittenen Bereichs vorgeschoben wird, schaltet der in der Anzeige gezeigte Bereich auf die nächsten acht Sektionen weiter, und diese geschnittenen Sektionen werden den betreffenden Pads zugewiesen, wobei sie die vorher zugewiesenen Sektionen ersetzen.



Slicer-Loop-Modus

Wenn die Wiedergabeposition zum Ende des Bereichs vorgeht, der in acht gleiche Teile geteilt wurde, kehrt die Wiedergabeposition zum Anfang des in acht gleiche Teile geteilten Bereichs zurück.



Verwendung der Slicer-Funktion

Der festgelegte Bereich ist in acht gleiche Sektionen unterteilt, und diese acht geschnittenen Sektionen werden den betreffenden Auftritt-Pads zugewiesen. Während eines der Auftritt-Pads gedrückt wird, wird der Sound für die diesem Pad zugewiesene Sektion in einem Loop gespielt.

Während der Loop-Wiedergabe des Pad-Sounds wird normale Wiedergabe mit dem originalen Rhythmus im Hintergrund fortgesetzt. Wenn das Pad losgelassen wird und die Loop-Wiedergabe des Sounds endet, wird die Wiedergabe von der erreichten Stelle aus fortgesetzt.

- Die Slicer-Funktion kann nicht für Tracks verwendet werden für die kein Beatgrid gesetzt ist. Einzelheiten zu Einstellen von Beatgrids siehe Anleitung für die rekordbox-Software.
- Beatgrids können auch mit den Tasten [GRID ADJUST] und [GRID SLIDE] dieser Einheit eingestellt werden. (S.13)


1 Drücken Sie die [SLICER]-Modus-Taste.

Wechselt zum Slicer-Modus.

- Wenn bei gedrückter [SHIFT]-Taste die [SLICER]-Modus-Taste gedrückt wird, wechselt der Modus in den Slicer-Loop-Modus.
- Einzelheiten siehe *Über den Slicer-Modus und Slicer-Loop-Modus* auf Seite 25.

2 Drücken Sie die Taste [PARAMETER ◀] oder [PARAMETER ▶], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.

Stellen Sie den Slicer-Bereich ein. Der Slicer-Bereich ändert sich bei jedem Tastendruck, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird. Jede der aus dem Unterteilen des Slicer-Bereichs in acht Teilstücke resultierenden Sektionen wird dem entsprechenden Performance-Pad zugeordnet wie unten dargestellt.



Verwendung der Sampler-Funktion

Dieses Verfahren kann verwendet werden, um mit den Auftritt-Pads Tracks abzuspielen, die in den Sampler-Slots des Samplers geladen sind.

❖ Laden Sie den Track im Sampler-Slot.

1 Drücken Sie die [SAMPLER]-Modus-Taste.

Wechselt zum Sampler-Modus.

2 Drücken Sie den Drehregler oder die [BACK]-Taste, um den Cursor zur Trackliste zu bewegen.

3 Drehen Sie den Drehregler.

Wählen Sie den Track, den Sie in den Sampler laden möchten.

4 Drücken Sie auf das Performance-Pad bei gleichzeitig gedrückter [SHIFT]-Taste.

Der gewählte Track wird im Sample-Slot geladen.

- Das Laden durch Überschreiben eines bereits geladenen Sampler-Slots ist abhängig von den Einstellungen von rekordbox unter Umständen nicht möglich.

❖ Laden eines Loops in einem Sampler-Slot.

1 Drücken Sie die [AUTO BEAT LOOP]- oder [LOOP IN]-Taste und drücken Sie dann die [LOOP OUT]-Taste.

Die Loop-Wiedergabe beginnt.

2 Drücken Sie ein Performance-Pad, während Sie die [CAPTURE]-Taste drücken.

Der Pad-Modus wird vorübergehend in den Sampler-Modus umgeschaltet und das Loop wird in einem Sampler-Slot geladen.

- Das Laden durch Überschreiben eines bereits geladenen Sampler-Slots ist abhängig von den Einstellungen von rekordbox unter Umständen nicht möglich.

❖ Laden des Slicer-Zielbereichs in Sampler-Slots

1 Drücken Sie die [SLICER]-Modus-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Der Modus schaltet in den Slicer-Modus um.

- Drücken Sie alternativ dazu die [SLICER]-Modus-Taste, um in den Slicer-Modus umzuschalten.

2 Drücken Sie die [CAPTURE]-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Jede Sektion des Slicer-Zielbereichs wird in einem separaten Sampler-Slot geladen.

- Bei Verwendung der Grundeinstellung von rekordbox wird der Slicer-Zielbereich in Sampler-Bank 4 geladen. Auch wenn nur ein Sampler-Slot bereits in Sampler-Bank 4 geladen ist, ist der Ladevorgang unter Umständen nicht möglich.

❖ Verwendung der Performance-Pads zur Wiedergabe des Samplers

1 Drücken Sie die [SAMPLER]-Modus-Taste.

Wechselt zum Sampler-Modus.

2 Drücken Sie die Taste [PARAMETER◀] oder [PARAMETER▶].


Die Sampler-Bank wird umgeschaltet. Der Sampler hat vier Banken mit jeweils sechzehn Slots.

3 Drehen Sie den [SAMPLER VOLUME]-Regler im Uhrzeigersinn.

4 Drücken Sie ein Auftritt-Pad.

Der Sound für den dem gedrückten Pad zugewiesenen Slot wird abgespielt.

- Wenn der Pad-Modus von Deck 1 oder Deck 3 der Sampler-Modus ist (die Slots in Klammern sind diejenigen, wenn der Pad-Modus von Deck 2 oder Deck 4 der Sampler-Modus ist)



5 Drücken Sie während der Wiedergabe ein Auftritt-Pad.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, indem zum Anfang zurückgekehrt wird.

6 Drücken Sie während der Wiedergabe ein Performance-Pad, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Der Ton des gegenwärtig spielenden Slots stoppt.

Verwendung des Velocity-Samplers

Im Velocity-Sampler-Modus ändert sich die Sample-Lautstärke entsprechend der zum Antippen der Performance-Pads verwendeten Kraft. Die Lautstärke erhöht sich, wenn die Performance-Pads kräftig angetippt werden, und verringert sich, wenn sie leicht angetippt werden.

❖ Umschalten zum Velocity-Sampler-Modus

Wenn die [SAMPLER]-Modus-Taste gedrückt wird, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird, schaltet der Modus zum Velocity-Sampler-Modus um.

Wenn die [SAMPLER]-Modus-Taste gedrückt wird, schaltet der Modus zum normalen Sampler-Modus um.

Verwendung des Sequencers

Sampler-Performances können aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

Mithilfe der Sequencer-Funktion lassen sich unterschiedliche Performances realisieren, zum Beispiel indem ein im Vorab vorbereitetes Rhythmus- oder Gesangs-Loop über den Track, der wiedergegeben wird, gelegt wird oder indem das Arrangement eines spontanen Fingertrommel-Solos durch Hinzufügen von Ton mithilfe der Overdub-Aufnahmefunktion oder durch das Entfernen oder Hinzufügen von Ton mithilfe der Mute-Funktion geändert wird.

Nachfolgend werden die grundlegenden Bedienvorgänge für den Sequencer erläutert. Beispiele zur Sequencer-Applikation sind in der rekordbox-Softwareanleitung zu finden.

❖ Vorbereiten den Verwendung des Sequencers

1 Anzeigen des Sampler-Felds auf dem rekordbox dj-Bildschirm

- Details sind in der rekordbox-Softwareanleitung zu finden.

2 Drücken Sie die [SAMPLER]-Modus-Taste.

Der Pad-Modus der Einheit schaltet in den Sampler-Modus um.

❖ Aufzeichnen einer Sequenz

1 Drücken Sie die Taste [PARAMETER◀] oder [PARAMETER▶].

Wählen Sie die Bank des Samplers, die für die Performance verwendet werden soll.

2 Klicken Sie auf den als [1 Bar] angezeigten Teil des Sampler-Felds von rekordbox dj.

Wählen Sie im angezeigten Pulldown-Menü 1 bar, 2 bars oder 4 bars als Länge für die Aufzeichnung der Sequenz aus.

3 Drücken Sie die [SEQUENCER OVERDUB]-Taste.

Der Sequencer schaltet in den Aufnahme-Standby-Zustand um.

4 Kreieren Sie mithilfe der Performance-Pads eine Performance.

Die Aufzeichnung der Sequenz beginnt.

- Nur ein Sampler-Slot mit auf [One Shot] eingestelltem PLAY-Modus kann eine Sequenz aufzeichnen.
- Wenn [QUANTIZE] des Sampler-Felds eingeschaltet ist, wird das Timing der Bedienung quantisiert und die Sequenz wird aufgezeichnet.

5 Drücken Sie die [SEQUENCER OVERDUB]-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Die aufgezeichnete Sequenz wird gespeichert.

❖ Aufrufen und Wiedergabe einer gespeicherten Sequenz

1 Drücken Sie die [SEQUENCER START]-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Wählen Sie die Sequenz, die Sie aufrufen möchten.

2 Drücken Sie die [SEQUENCER START]-Taste.

Die Sequenz wird wiedergegeben.

- Die Sequenz stoppt beim nochmaligen Drücken der [SEQUENCER START]-Taste.

❖ Verwendung des Sequence Mute-Modus

Im Sequence Mute-Modus können Sie die Stummschaltung für jeden Sampler-Slot mit einem Performance-Pad regeln.

Auf diese Weise können Sie einen Kick-, Snare- oder anderen Drumsound entfernen oder hinzufügen, um das Arrangement für ein mit dem Sequencer erstelltes Rhythmus-Loop zu ändern.

1 Rufen Sie eine Sequenz auf und spielen Sie sie ab.

Aufrufen und Wiedergabe einer gespeicherten Sequenz (S. 27)

2 Halten Sie die [PARAMETER ◀]-Taste gedrückt.

rekordbox dj Bleibt im Sequence Mute-Modus, während die [PARAMETER ◀]-Taste gedrückt wird.

- Der Sequence Mute-Modus wird beim Loslassen der [PARAMETER ◀]-Taste beendet.

3 Drücken Sie ein Auftritt-Pad.

Der Ton des dem gedrückten Pad zugeordneten Slots wird stummgeschaltet.

- Beim nochmaligen Drücken desselben Pads wird die Stummschaltung beendet.

❖ Verwendung des Sequence Erase-Modus

Im Sequence Erase-Modus können Sie Sequenzen auf Slot-Basis löschen.

1 Rufen Sie eine Sequenz auf und spielen Sie sie ab.

Aufrufen und Wiedergabe einer gespeicherten Sequenz (S. 27)

2 Halten Sie die [PARAMETER ▶]-Taste gedrückt.

rekordbox dj Bleibt im Sequence Erase-Modus, während die [PARAMETER ▶]-Taste gedrückt wird.

- Der Sequence Erase-Modus wird beim Loslassen der [PARAMETER ▶]-Taste beendet.

3 Drücken Sie ein Auftritt-Pad.

Es wird nur die Sequenz des dem gedrückten Pad zugeordneten Slots gelöscht.

Verwenden eines Sequenzaufrufs

Bis zu acht gespeicherte Sequenzen können aufgerufen und direkt über ein Pad abgespielt werden.

1 Drücken Sie zwei Mal nacheinander auf [SAMPLER].

Der Modus schaltet in den Sequenz-Aufruf-Modus um.

2 Drücken Sie ein Auftritt-Pad.

Die im gedrückten Pad gespeicherte Sequenz wird abgespielt. Für die linken und rechten Pads gelten die gleichen acht Sequenzen. Weitere Details zum Speichern von Sequenzen finden Sie unter *Aufzeichnen einer Sequenz* auf Seite 26.

3 Drücken Sie während der Wiedergabe ein Auftritt-Pad.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, indem zum Anfang der Sequenz zurückgekehrt wird.

4 Drücken Sie während der Wiedergabe ein Performance-Pad, während Sie die [SHIFT]-Taste drücken.

Die Wiedergabesequenz stoppt.

Verwendung des Aktivsensors

Einem festgelegten Trackbereich kann ein Effekt hinzugefügt werden. Wenn die Wiedergabeposition diesen festgelegten Bereich erreicht, wird der Effekt automatisch angewendet.

1 Drücken Sie zwei Mal nacheinander auf [HOT CUE].

Der Modus schaltet auf den Aktivsensormodus um.

Jedem Performance-Pad werden vier Effektarten und Bedienfunktionen, wie unten angezeigt, zugewiesen.



2 Drücken Sie Performance-Pad 5.

Die Startposition wird von der Wiedergabeposition festgelegt.

3 Drücken Sie Performance-Pad 6.

Die Endposition wird an der Wiedergabeposition festgelegt und der Einstellbereich wird bestätigt.

4 Drücken Sie Performance-Pad 1 bis Pad 4.

Es wird der Effekt ausgewählt, der während der Wiedergabe im festgelegten Bereich angewendet werden soll. Wenn mehrere Bereiche festgelegt wurden, wird der gleiche Effekt auf alle Bereiche angewendet.

5 Drücken Sie Performance-Pad 8.

Der Aktivsensor wird ein- oder ausgeschaltet.

6 Drücken Sie Performance-Pad 7.

Der festgelegte Bereich an der Wiedergabeposition wird gelöscht.

Aufrufen von Cue-Punkten

Ein in rekordbox dj gespeicherter Cue-Punkt oder Loop-Punkt kann aufgerufen werden.

1 Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste.

2 Drücken Sie die Taste [PARAMETER ◀] oder [PARAMETER ▶].

Drücken Sie zum Aufrufen eines vor der aktuellen Wiedergabeposition liegenden Cue-Punkts die [PARAMETER ◀]-Taste. Drücken Sie zum Aufrufen eines nach der aktuellen Wiedergabeposition liegenden Cue-Punkts die [PARAMETER ▶]-Taste. Der Track geht mit Cue zum aufgerufenen Punkt und schaltet auf Pause.

Verwendung des Slip-Modus

Wenn der Slip-Modus aktiviert ist, wird die normale Wiedergabe mit dem Originalrhythmus im Hintergrund beim Scratching, Looping und bei Hot-Cue-Wiedergabe fortgesetzt. Wenn die Scratching-, Looping- oder Hot-Cue-Wiedergabe abgebrochen wird, wird die normale Wiedergabe von der Position fortgesetzt, die im Hintergrund bei dem Punkt erreicht war, wo die Bedienung abgebrochen wurde.

Verschiedene Auftritte können erzielt werden, ohne den Rhythmus zu brechen.

- Die Taste **[SLIP]** leuchtet, wenn der Slip-Modus eingeschaltet wird und blinkt, während der Sound im Hintergrund gespielt wird.

Slip-Scratching

1 Drücken Sie die Taste **[JOG MODE]**.

Die Einheit schaltet auf den VINYL-Modus um.

2 Während der Wiedergabe bedienen Sie die Oberseite der Jog-Scheibe zum Scratching.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Scratching im Hintergrund fortgesetzt.

3 Lassen Sie die Hand von der Oberseite der Jog-Scheibe los.

Die Wiedergabe beginnt von der Position, die im Hintergrund erreicht war.

- Zum Abbrechen des Slip-Modus drücken Sie die Taste **[SLIP]** erneut.

Slip Hot Cue

1 Drücken Sie die **[HOT CUE]-Modus-Taste**.

Stellen Sie den Hot-Cue-Modus ein.

2 Setzen Sie den Hot Cue.

Drücken Sie ein Auftritt-Pad, um den Hot Cue zu setzen.

3 Drücken Sie die Taste **[SLIP]**.

Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

4 Halten Sie während der Wiedergabe ein Auftritt-Pad eingedrückt.

Die Wiedergabe beginnt an der Position, wo der Hot Cue gesetzt wurde. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, solange das Auftritt-Pad gedrückt wird. Die normale Wiedergabe wird im Hintergrund fortgesetzt, während der Hot Cue spielt.

5 Lassen Sie Ihren Finger vom Auftritt-Pad los.

Die Wiedergabe beginnt von der Position, die im Hintergrund erreicht war.

- Zum Abbrechen des Slip-Modus drücken Sie die Taste **[SLIP]** erneut.

Slip Braking

1 Stellen Sie den **[VINYL SPEED ADJUST TOUCH/BRAKE]-Regler** ein.

Die **[VINYL SPEED ADJUST TOUCH/BRAKE]**-Einstellung passt die Geschwindigkeit usw. an, mit der der Track aus dem Wiedergabemodus stoppt.

2 Drücken Sie die Taste **[SLIP]**.

Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

3 Während der Wiedergabe drücken Sie die Taste **[PLAY/PAUSE ►/II]**.

Die Wiedergabe stoppt langsam, während die Taste gedrückt wird. Normale Wiedergabe wird im Hintergrund fortgesetzt, während die Wiedergabe langsam gestoppt wird.

4 Drücken Sie die Taste **[PLAY/PAUSE ►/II]** erneut.

Die Wiedergabe beginnt von der Position, die im Hintergrund erreicht war.

- Zum Abbrechen des Slip-Modus drücken Sie die Taste **[SLIP]** erneut.

Slip Auto Beat-Loop

1 Drücken Sie die Taste **[SLIP]**.

Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Drücken Sie die Taste **[LOOP 1/2X]** oder **[LOOP 2X]**.

Wählen Sie den Auto Loop Beat.

3 Drücken Sie die **[AUTO BEAT LOOP]-Taste**.

Ein Loop mit der festgelegten Anzahl der Beats wird eingestellt, und die Loop-Wiedergabe beginnt.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Loop-Wiedergabe im Hintergrund fortgesetzt.

4 Drücken Sie nochmals die **[AUTO BEAT LOOP]-Taste**.

Looping wird abgebrochen, und die Wiedergabe beginnt von der Position, die im Hintergrund erreicht war.

- Zum Abbrechen des Slip-Modus drücken Sie die Taste **[SLIP]** erneut.

Manuelles Slip Looping

❖ Erzeugen eines Loops und Slippen

1 Drücken Sie die Taste **[SLIP]**.

Der Modus schaltet auf den Slip-Modus um.

2 Drücken Sie die Taste **[LOOP IN]**, und drücken Sie dann die Taste **[LOOP OUT]**.

Die Loop-Wiedergabe beginnt.

Die normale Wiedergabe wird auch bei Loop-Wiedergabe im Hintergrund fortgesetzt.

3 Drücken Sie die Taste **[LOOP OUT]**, während Sie die Taste **[SHIFT]** drücken.

Looping wird abgebrochen, und die Wiedergabe beginnt von der Position, die im Hintergrund erreicht war.

- Zum Abbrechen des Slip-Modus drücken Sie die Taste **[SLIP]** erneut.

Verwendung des Doppel-Deck-Modus

Der Doppel-Deck-Modus ist eine Funktion, die es Ihnen erlaubt, beide Decks gleichzeitig zu steuern, wenn zwei verschiedene Tracks auf Deck 1 und Deck 3 (oder auf Deck 2 und Deck 4) gemischt werden.

Die folgende Erklärung beschreibt ein Beispiel der Bedienung zum gleichzeitigen Steuern von Deck 1 und 3.

Einschalten des DOPPEL-DECK-Modus

Drücken Sie die **[DECK 3]-Taste** bei gehaltener **[DECK 1]-Taste** oder drücken Sie die **[DECK 1]-Taste** bei gehaltener **[DECK 3]-Taste**.

Der DUAL DECK-Modus wird eingeschaltet und die zuerst gedrückte **[DECK]-Taste** blinkt, während die später gedrückte **[DECK]-Taste** leuchtet.

Status-Anzeige im Doppel-Deck-Modus

- Bei aufgerufenem DUAL DECK-Modus wird der Deck-Status der zuerst gedrückten **[DECK]-Taste** angezeigt.

Ausschalten des DOPPEL-DECK-Modus

Drücken Sie die Taste **[DECK 1]** oder **[DECK 3]**.

Der Doppel-Deck-Modus schaltet aus, und die Taste **[DECK]** leuchtet. Der Controller wechselt zum Deck der gedrückten **[DECK]-Taste**.

Funktionen, die im Doppel-Deck-Modus gesteuert werden können

Die unten beschriebenen Funktionen können im Doppel-Deck-Modus auf beiden Decks gleichzeitig gesteuert werden.

Bediente Taste bzw. Regler	Funktion
Jog-Scheibe	Pause, Wiedergabe fortsetzen, Scratch, Pitch Bend, Suchen, Slip Scratch
SLIP-Taste	Slip-Modus ein/aus, VINYL-Modus ein/aus
MASTER TEMPO-Taste	Master Tempo ein/aus
AUTO BEAT LOOP-Taste	Auto Loop ein, aktives Loop ein/aus, Slip Auto-Loop
LOOP 1/2X-Taste	Loop Beat-Auswahl, Loop halb, Loop Move
LOOP 2X-Taste	Loop Beat-Auswahl, Loop doppelt, Loop Move
LOOP IN-Taste	Loop-in, Loop-in einstellen, Bewegung zum Loop-in-Punkt, 4-Beat-Loop, manueller Slip Loop
LOOP OUT-Taste	Loop-out, Loop-out einstellen, Reloop/Auswerfen, manueller Slip Loop
HOT CUE-Modus-Taste	Hot Cue-Modus, Beat Jump-Modus
PAD FX1-Modus-Taste	Pad FX-Modus 1, Pad FX-Modus 2
SLICER-Modus-Taste	Slicer-Modus, Slicer-Loop-Modus
SAMPLER-Modus-Taste	Sampler-Modus, Velocity Sampler-Modus
Auftritt-Pads	Hot Cue-Trigger, Hot Cue-Löschung, Slip Hot Cue, Slicer-Trigger, Beat Jump-Trigger, Pad FX-Trigger ^[1]
PARAMETER◀-Taste, PARAMETER▶-Taste	Pad FX Beat-Auswahl, Slice Roll Beat-Auswahl, Slice-Längenauswahl, Beat Jump-Bereichumschaltung ^[2]
PLAY/PAUSE ▶/II-Taste	Wiedergabe starten, Pause
CUE-Taste	Aktuelle Cue-Einstellung, Cue back, Cue-Sampler, Bewegung zum Start des Tracks und Wiedergabe
SYNC-Taste	Sync ein/aus
SLIP REVERSE-Taste	Slip Reverse, Reverse Wiedergabe ein/aus
Touchscreen (Deckbereich)	Needle Search
QUANTIZE-Taste	Quantisierung ein/aus

[1] Außer wenn der Pad-Modus der Sampler-Modus oder Velocity Sampler-Modus ist.

[2] Außer wenn der Pad-Modus der Hot Cue-Modus ist.

Funktionen, die auf den Doppel-Deck-Modus beschränkt sind

Für die folgenden Funktionen kann nur das angezeigte Deck bedient werden, wenn der Doppel-Deck-Modus aktiviert ist.

Bediente Taste bzw. Regler	Funktion
SHIFT+ MASTER TEMPO-Tasten	Tempobereich ändern
TEMPO-Schieber	Tempo einstellen
MASTER-Taste	Ziel-Deck auf Beat Sync Master einstellen
CAPTURE-Taste + Pad	Loop des Ziel-Decks in Sampler-Slot laden
SHIFT+ CAPTURE-Tasten	Slicer-Zielbereich des Ziel-Decks in Sampler-Slots laden
PARAMETER-Taste (im Hot Cue-Modus)	Cue-Punkt oder Loop des geladenen Tracks aufrufen

Deckstatus-Spiegelungsfunktion

Wenn die unten aufgeführten Zustände auf den betreffenden Decks unterschiedlich sind, werden sie automatisch auf die gleichen Zustände wie auf dem Deck gestellt, dessen [DECK]-Taste leuchtet.

- Vinyl-Modus-Status, Pad-Modus-Status, Slip-Modus-Status

Verwendung der Fader-Start-Funktion

Verwendung der Kanalfader-Start-Funktion

1 Setzen Sie den Cue.

Stellen Sie bei der Position auf Pause, wo die Wiedergabe gestartet werden soll, und drücken Sie dann die Taste [CUE] für das betreffende Deck.

- Cues können auch gesetzt werden, indem der Kanalfader von der Hinten-Position zu der Ihnen am nächsten liegenden Position bewegt wird, während Sie die [SHIFT]-Taste im Pause-Modus drücken.

2 Während Sie die Taste [SHIFT] gedrückt halten, bewegen Sie den Kanalfader von der Ihnen am nächsten liegenden Position zu der Hinten-Position.

Die Wiedergabe des Tracks beginnt ab dem gesetzten Cue-Punkt.

- Wenn der Kanalfader zurück zu der Ihnen am nächsten liegenden Position bewegt wird, während Sie die Taste [SHIFT] während der Wiedergabe drücken, bewegt sich der Track sofort zum gesetzten Cue-Punkt, und der Pause-Modus wird eingestellt. (Back Cue) Wenn kein Cue gesetzt ist, beginnt die Wiedergabe vom Anfang des Tracks. Wenn der Kanalfader zurück zu der Ihnen am nächsten liegenden Position bewegt wird, während Sie die Taste [SHIFT] während des Standby bei einem Cue gedrückt wird, beginnt die Track-Wiedergabe mit dem gesetzten Cue.

Verwendung der Crossfader-Start-Funktion

Stellen Sie zur Verwendung der Crossfader-Start-Funktion den Crossfader-Assign-Wahlschalter des Kanals, den Sie verschieben möchten, auf [A] oder [B].

1 Setzen Sie den Cue.

Stellen Sie bei der Position auf Pause, wo die Wiedergabe gestartet werden soll, und drücken Sie dann die Taste [CUE] für das betreffende Deck.

- Cues können auch gesetzt werden, indem der Crossfader auf den linken oder rechten Rand bewegt wird, während Sie die [SHIFT]-Taste im Pause-Modus drücken.

2 Bewegen Sie den Crossfader auf den linken oder rechten Rand.

Stellen Sie auf die Randposition entgegengesetzt der Seite, auf der der Kanal, der mit der Fader-Startfunktion verwendet werden soll, eingestellt ist.

3 Halten Sie die [SHIFT]-Taste gedrückt und bewegen Sie den Crossfader in die entgegengesetzte Richtung vom linken oder rechten Rand.

Die Wiedergabe des Tracks beginnt ab dem gesetzten Cue-Punkt.

- Wenn der Crossfader in die Originalposition zurückgesetzt wird, während Sie die [SHIFT]-Taste während der Wiedergabe drücken, bewegt sich der Track sofort zum gesetzten Cue-Punkt, und der Pause-Modus wird eingestellt (Back Cue). Wenn kein Cue gesetzt ist, beginnt die Wiedergabe vom Anfang des Tracks. Wenn der Crossfader vom linken zum rechten Rand (oder vom rechten zum linken Rand) bewegt wird, während die [SHIFT]-Taste während des Standbys bei einem Cue gedrückt wird, beginnt die Track-Wiedergabe vom gesetzten Cue-Punkt.

Verwenden von Effekten

Die Effektfunktionen von rekordbox dj lassen sich grob in drei Typen unterteilen: BEAT FX, SOUND COLOR FX und RELEASE FX. Nachfolgend wird die Bedienung der drei Effektfunktionsarten BEAT FX, SOUND COLOR FX und RELEASE FX erläutert. Details zu Pad FX für die Bedienung dieser Effekte mit den Performance-Pads finden Sie unter *Verwendung des Pad FX* auf Seite 24.

Verwendung der Beat FX-Funktion

Beat FX kann einen dem Tempo (BPM) des im Deck geladenen Tracks angepassten Effekt anwenden. Beat FX hat zwei Effekteinheiten FX1 und FX2 und das jeder dieser Einheiten zugeordnete Deck ist frei einstellbar. Beat FX hat zudem zwei FX-Modi: Beat FX Single-Modus und Beat FX Multi-Modus. Mit dem Beat FX Single-Modus können Sie einen Effekt wählen und bis zu drei Parameter für eine Effekteinheit verwenden. Mit dem Beat FX Multi-Modus können Sie gleichzeitig bis zu drei Effekte für eine Effekteinheit verwenden.

Verwendung von Effekten im Beat FX Multi-Modus


Nachfolgend wird das Zuordnen einer Effekteinheit zu Kanal 1 beschrieben.

1 Drücken Sie auf die [FX MODE]-Taste, um den FX-Modus von rekordbox dj auf den Beat FX Multi-Modus umzuschalten.

Der Modus schaltet bei jeder Betätigung der Tasten zwischen dem Beat FX Multi-Modus und dem Beat FX Single-Modus um.




2 Drücken Sie die [FX1]- oder [FX2]-Taste des Kanals 1, um die zu verwendende Effekteinheit auszuwählen.



3 Drücken Sie die Effektparameter-1-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste gedrückt halten, um den ersten Effekttyp zu wählen.

Drücken Sie die Effektparameter-2-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste gedrückt halten, um den zweiten Effekttyp zu wählen. Drücken Sie die Effektparameter-3-Taste, während Sie die [SHIFT]-Taste gedrückt halten, um den dritten Effekttyp zu wählen.




Der aktuell gewählte Effekttyp wird auf dem rekordbox dj-Bildschirm angezeigt.

4 Drücken Sie die Effektparameter-1-Taste, um den ersten Effekt einzuschalten.

Drücken Sie die Effektparameter-2-Taste, um den zweiten Effekt einzuschalten.

Drücken Sie die Effektparameter-3-Taste, um den dritten Effekt einzuschalten.




Die [ON]-Taste für den entsprechenden Effekt wird auf dem rekordbox dj-Bildschirm hervorgehoben.

5 Bedienen Sie den Effektparameter-1-Regler, um den Parameter des ersten Effekts zu justieren.

Bedienen Sie den Effektparameter-2-Regler, um den Parameter des zweiten Effekts zu justieren.

Bedienen Sie den Effektparameter-3-Regler, um den Parameter des dritten Effekts zu justieren.



Die Balance zwischen dem Originalsound und dem Effektsound ist einstellbar.

6 Drehen Sie den Regler [TIME].

Passt die Effekt-Zeit ein.


7 Drücken Sie die [BEAT </>]-Taste.

Das Beat-Intervall für die Anwendung des Effekts ist einstellbar.


Verwendung eines Effekts im Beat FX Single-Modus

Nachfolgend wird das Zuordnen einer Effekteinheit zu Kanal 1 beschrieben.

1 Drücken Sie auf die [FX MODE]-Taste, um den FX-Modus von rekordbox dj auf den Beat FX Single-Modus umzuschalten.




- 2 Drücken Sie die [FX1]- oder [FX2]-Taste des Kanals 1, um die zu verwendende Effekteinheit auszuwählen.**



- 3 Drücken Sie eine der Effektparameter-Tasten, während Sie die [SHIFT]-Taste gedrückt halten, um den Effekttyp zu wählen.**


Der gewählte Effekt wird auf dem rekordbox dj-Bildschirm angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Effektparameter-1-Taste, um den Effekt einzuschalten.**




Die [ON]-Taste für den Effekt wird auf dem rekordbox dj-Bildschirm hervorgehoben und der Effekt wird aktiviert.

- 5 Bedienen Sie die Effektparameter-2-Taste oder die Effektparameter-3-Taste, um den Parameter des Effekts umzuschalten.**



- Die dem Effekt entsprechende Parameter-Taste wird auf dem rekordbox dj hervorgehoben, der Parameter wird aktiviert und der Effekt des Effekts ändert sich.

- 6 Bedienen Sie den(die) Effektparameter-Regler, um den Parameter des Effekts zu justieren.**



Die Parameter variieren abhängig vom Effekttyp.

- 7 Drehen Sie den Regler [TIME].**

Passt die Effekt-Zeit ein.

- 8 Drücken Sie die [BEAT </>]-Taste.**

Das Beat-Intervall für die Anwendung des Effekts ist einstellbar.

Umschalten des Effekt-Tempo-Modus

Bei rekordbox dj-Effekten kann das Beat FX-Tempo auf zwei Arten eingestellt werden: mit "BPM Auto-Modus" und "BPM-Antipp-Modus".

- Die Grundeinstellung ist der BPM Auto-Modus.

❖ BPM Auto-Modus

Der BPM-Wert des Tracks wird als Basiswert das Tempo des Effekts verwendet.

Wenn die [TAP]-Taste gedrückt wird, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird, schaltet der Modus zum BPM Auto-Modus um.

❖ BPM Antipp-Modus

Der als Basiswert für den Effekt verwendete BPM wird mit dem Intervall berechnet, mit dem die [TAP]-Taste mit einem Finger angetippt wird.

Verwendung des Release FX


Mit Release FX können Sie den bisher eingeschalteten Beat FX gleichzeitig mit dem Hinzufügen eines Effekts ausschalten.

Der laufende Track und der Effektsound können mit Release FX nahtlos verbunden werden.

Sowohl im Beat FX Multi-Modus als auch im Beat FX Single-Modus kann ein Release FX je Effekteinheit verwendet werden.

Nachfolgend wird das Zuordnen einer Effekteinheit zu Kanal 1 beschrieben.

- 1 Drücken Sie die [FX1]- oder [FX2]-Taste des Kanals 1, um die zu verwendende Effekteinheit auszuwählen.**



- 2 Wählen Sie den Release FX-Typ auf dem Touchscreen aus.**

Der aktuell gewählte Effekttyp wird auf dem rekordbox dj-Bildschirm angezeigt.

- 3 Bewegen Sie [RELEASE FX]-Hebel zu Ihnen hin.**

Der Effekt des ausgewählten FX ändert sich je nach Position des Hebels. Der in derselben Effekteinheit eingeschaltete Beat FX wird ausgeschaltet.

- 4 Lassen Sie den [RELEASE FX]-Regler los.**

Release FX schaltet aus.

Verwendung der SOUND COLOR FX-Funktion

Dieser Effekt ändert sich im Zusammenhang mit den Reglern [COLOR] für die verschiedenen Kanäle.

Wenn die Einheit mit rekordbox dj verbunden ist, kann der in SOUND COLOR FX enthaltene rekordbox dj verwendet werden.

Dieses Gerät unterstützt den SINGLE- und MULTI-MODUS. Beim SINGLE-MODUS handelt es sich um einen Modus, bei dem ein FX-Typ für alle Kanäle eingestellt werden kann. Beim MULTI-MODUS handelt es sich um einen Modus, bei dem ein FX-Typ individuell für jeden Kanal eingestellt werden kann.

Der in der Einheit enthaltene SOUND COLOR FX kann mit einer externen Eingabe verwendet werden.

1 Drücken Sie eine der Tasten [SOUND COLOR FX SELECT].

Dies wählt den Typ des Effekts.

Die Taste, die gedrückt wurde, blinkt.

- Auch wenn eine der [SOUND COLOR FX SELECT]-Tasten gewählt ist, wird beim Drücken einer anderen [SOUND COLOR FX SELECT]-Taste diese zuletzt gedrückte Taste gewählt.
- Der gleiche Effekt wird für alle Kanäle übernommen.

2 Drehen Sie den Regler [COLOR].

Der Effekt wird auf den Kanal bzw. die Kanäle angelegt, für den (die) der (die) Regler gedreht wurde(n).

Der quantitative Parameter des Effekts kann durch Drehen des Reglers [PARAMETER] eingestellt werden.

Abbrechen des SOUND COLOR FX-Effekts

Drücken Sie die blinkende

[SOUND COLOR FX SELECT]-Taste.

Der Effekt wird aufgehoben.

Typen von SOUND COLOR FX-Effekten

rekordbox dj enthält unterschiedliche SOUND COLOR FX.

Wenn die Software mit dem Gerät verbunden ist, werden standardmäßig SPACE, DUB ECHO, JET, CRUSH, FILTER und PITCH gewählt.

Andere Effekte als diese können durch Ändern der SOUND COLOR

FX-Einstellungen in rekordbox dj verwendet werden.

Schalten Sie SOUND COLOR FX von rekordbox dj auf den [USER]-Modus um, um die SOUND COLOR FX-Einstellung zu ändern. Sie können jeden Effekt auf den gewünschten Effekt einstellen.

Effekt-Name	Beschreibungen	[COLOR] Regler	[PARAMETER]-Regler
SPACE	Legt einen Nachhallereffekt auf den Originalsound an.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Legt einen Nachhallereffekt auf die Mitten- und Tiefenbereiche an. Im Uhrzeigersinn drehen: Legt einen Nachhallereffekt auf die Mitten- und Höhenbereiche an.	Durch Drehen des Reglers nach rechts erhöht sich die Rückkopplung.
DUB ECHO	Legt einen Echoeffekt an, wobei der Sound mehrmals leicht nach dem Originalsound verzögert wiederholt und dabei allmählich gedämpft wird.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Legt den Echoeffekt nur auf den Mittenbereich an. Im Uhrzeigersinn drehen: Legt den Echoeffekt nur auf den Höhenbereich an.	Durch Drehen des Reglers nach rechts erhöht sich die Rückkopplung.
JET	Der Flangereffekt wird angelegt.	Entgegen der Uhrzeigerrichtung: Legt einen Flangereffekt an, der die tiefen Töne betont. In Uhrzeigerrichtung: Legt einen Flangereffekt an, der die hohen Töne betont.	Durch Drehen des Reglers nach rechts erhöht sich die Rückkopplung.

Effekt-Name	Beschreibungen	[COLOR] Regler	[PARAMETER]-Regler
CRUSH	Ändert den Kanalsound auf einen crush-ähnlichen Sound für die Ausgabe.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Steigert die Verzerrung des Sounds. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Ton wird gecrusht und durchläuft dann den Hochpassfilter.	Je weiter der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, desto mehr wird der Effekt betont.
FILTER	Gibt den Sound aus, der durch einen Filter geführt wurde.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Senkt allmählich die Schwellenfrequenz des Tiefpassfilters. Im Uhrzeigersinn drehen: Erhöht allmählich die Schwellenfrequenz des Tiefpassfilters.	Nach rechts drehen, um die Resonanz zu erhöhen.
PITCH	Ändert die Tonhöhe.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe fällt ab. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe steigt an.	Durch Drehen des Reglers nach rechts wird der Betrag der Tonlagenänderung erhöht.

Verwendung der Oszillator-Funktion

Eine integrierte Tonquelle kann zum Audio-Master-Ausgang hinzugefügt werden.

Wenn die Einheit mit rekordbox dj verbunden ist, können die Tonquellen von rekordbox dj und die in der Einheit enthaltenen Tonquellen verwendet werden.

Die in der Einheit enthaltenen Tonquellen können mit einer externen Eingabe verwendet werden.

1 Verwenden Sie den [OSC SAMPLER SOURCE]-Schalter, um den Kanal zu wählen, zu dem Sie Oszillatorton hinzufügen möchten.

- [USB-A]: Verwendet die Tonquellen von rekordbox dj, die auf dem an [USB-A] angeschlossenen PC installiert sind.
- [INT.]: Verwendet die Tonquellen der Steuereinheit.
- [USB-B]: Verwendet die Tonquellen von rekordbox dj, die auf dem an [USB-B] angeschlossenen PC installiert sind.

2 Drehen Sie den [OSC SAMPLER PARAMETER]-Regler.

Der Oszillatorton wird durch Drehen des Reglers in beide Richtungen eingestellt.

3 Drehen Sie den [OSC SAMPLER VOLUME]-Regler.

Passt den Klangpegel des Oszillatortons an.

4 Drücken Sie eine der [OSC SAMPLER SELECT]-Tasten.

Dies wählt den Typ des Oszillatortons.

Die Taste, die gedrückt wurde, blinkt.

- Sie können mehr als einen Oszillatorton wählen.
- Die Tonerzeugungsmethode variiert abhängig vom [OSC SAMPLER SOURCE]-Schalter.
- [INT.]: Ton wird weiter ausgegeben, während die Taste gedrückt wird.
- [USB-A]/[USB-B]: In der [Gate Mode]-Einstellung der angeschlossenen rekordbox können Sie zwischen der Tonausgabe bei gedrückter Taste und der Wiedergabe bis zum Ende des Tracks beim Drücken der Taste umschalten. Details sind in der rekordbox-Softwareanleitung zu finden.

Beenden der Oszillator-Funktion

Wenn Sie Ihren Finger von der **[OSC SAMPLER SELECT]**-Taste nehmen, blinkt diese Taste nicht länger sondern leuchtet und der Oszillatorton stoppt.

Oszillatortontypen

Wenn die Software mit der Einheit verbunden ist, werden standardmäßig die folgenden Tonquellen gewählt. Der Oszillator von rekordbox dj kann auf die gewünschte Tonquelle abgeändert werden.

Anleitungen zum Ändern der Tonquelle des Oszillators finden Sie in der rekordbox-Softwareanleitung.

Effekt-Name	Beschreibungen	OSC SAMPLER PARAMETER-Regler (bei Verwendung von in der Einheit enthaltenen Tonquellen)
NOISE	Erzeugt weißes Rauschen.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich ab. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Schwellenfrequenz für den Filter, durch den das weiße Rauschen läuft, nimmt allmählich zu.
SINE	Erzeugt Sinuswellen-Ton.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Verringert die Frequenz der Sinuswelle. Im Uhrzeigersinn drehen: Erhöht die Frequenz der Sinuswelle.
SIREN	Erzeugt einen sirenenähnlichen Klang.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Verringert die Halldauer des Sirenentons. Im Uhrzeigersinn drehen: Erhöht die Halldauer des Sirenentons.
HORN	Erzeugt einen hornähnlichen Klang.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Verringert die Halldauer des Horns. Im Uhrzeigersinn drehen: Erhöht die Halldauer des Horns.

- Bei Verwendung der in rekordbox dj enthaltenen Tonquellen können Sie die Tonhöhe mit dem **OSC SAMPLER PARAMETER**-Regler regeln. Drehen nach links verringert die Tonhöhe und drehen nach rechts erhöht die Tonhöhe.

Verwendung eines Mikrofons

1 Schließen Sie ein Mikrofon an die Buchse [MIC1] oder [MIC2] an.

2 Stellen Sie den [OFF, ON, TALK OVER]-Wahlschalter auf [ON] oder [TALK OVER].

- [ON]:** Die Anzeige leuchtet.
- [TALK OVER]:** Die Anzeige blinkt.
- Bei Einstellung auf **[TALK OVER]** wird der Sound anderer Kanäle als der des **[MIC1]**-Kanals um -18 dB (Standard) gedämpft, wenn ein Sound von -10 dB oder mehr am Mikrofon anliegt.
- Der Tondämpfungspegel bei der Auswahl von **[TALK OVER]** kann im Einstellprogramm-Bildschirm geändert werden. Hinweise zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter *Änderung des Talk-Over-Funktionspegels* auf Seite 40.
- Der Talk-Over-Modus kann auf normalen Modus oder erweiterten Modus umgeschaltet werden. Anweisungen zur Änderung siehe *Änderung der Talk-Over-Funktionseinstellung* auf Seite 40.

3 Drehen Sie den Regler [MIC1] oder [MIC2].

Stellen Sie den Pegel des Soundausgangs vom Kanal **[MIC1]** ein.

- Achten Sie darauf, dass bei Drehen auf die ganz rechte Position ein sehr lauter Ton kommt.

4 Geben Sie Audiosignale zum Mikrofon ein.

Abstimmen der Tonqualität

Drehen Sie die [EQ (HI, MID und LOW)]-Regler.

- [HI]:** -12 dB bis $+12$ dB (10 kHz)
- [MID]:** -12 dB bis $+12$ dB (2,5 kHz)
- [LOW]:** -12 dB bis $+12$ dB (100 Hz)

Verwenden von MIC FX

1 Drücken Sie eine der [MIC FX SELECT]-Tasten.

Dies wählt den Typ des Effekts. Die Taste, die gedrückt wurde, blinkt.

- Auch wenn eine der **[MIC FX SELECT]**-Tasten gewählt ist, wird beim Drücken einer anderen **[MIC FX SELECT]**-Taste diese zuletzt gedrückte Taste gewählt.

2 Drehen Sie den [MIC FX PARAMETER]-Regler.

Der Effekt wird auf den Kanal bzw. die Kanäle angelegt, für den (die) der (die) Regler gedreht wurde(n).

Beenden Sie MIC FX

Drücken Sie die blinkende [MIC FX SELECT]-Taste.

Der Effekt wird aufgehoben.

MIC FX-Typen

Effekt-Name	Beschreibungen	[PARAMETER]-Regler
ECHO	Legt einen Echoeffekt an, wobei der Sound mehrmals leicht nach dem Originalsound Originalsound verzögert wiederholt und dabei allmählich gedämpft wird.	Entgegen der Uhrzeigerrichtung: Die Verzögerungszeit des Echos wird zunehmend länger. In Uhrzeigerrichtung: Die Verzögerungszeit des Echos wird zunehmend kürzer.
REVERB	Legt einen Nachhalleffekt auf den Originalsound an.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Der Nachhalleffekt eines kleinen Raums wird nachgeahmt. Im Uhrzeigersinn drehen: Der Nachhalleffekt eines großen Raums wird nachgeahmt.
PITCH	Ändert die Tonhöhe.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe fällt ab. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe steigt an.
V TUNE	Korrigiert die Tonhöhe automatisch.	Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe wird in Halbtönen verringert. Im Uhrzeigersinn drehen: Die Tonhöhe wird in Halbtönen erhöht.

Verwendung externer Eingänge

Diese Einheit ist mit vier Sätzen externer Eingänge zum Anschließen von CD-Playern, Plattenspielern usw. ausgestattet. Der 4-Kanal-Mixer dieser Einheit kann verwendet werden, um externen Eingabesound zu mischen, ohne ihn durch einen Computer laufen zu lassen. Die unten beschriebenen Mixer-Funktionen können verwendet werden, ohne dass ein Computer angeschlossen ist.



Hinweise

- Einzelheiten über die betreffenden Elemente siehe *Anschlüsse* (S.7) und *Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten* (S.10).
- Die Funktionen von rekordbox dj haben auf keine Wirkung auf die externe Eingabe.
- Die mit den diversen Reglern von rekordbox dj eingestellten Werte unterscheiden sich von den Werten, die mit den diversen Reglern für die externe Eingabe eingestellt werden.

Mischen des Sounds von einem DJ-Player usw.

- 1 Schließen Sie den DJ-Player oder ein anderes Line-Ausgabegerät an die Buchsen [CD] oder [LINE] an.
- 2 Stellen Sie den [LINE, PHONO, USB]- oder [CD, USB]-Wahlschalter auf [LINE] oder [CD].
- 3 Bedienen Sie den [TRIM]-Regler und Kanalfader, um die Tonpegel ausgabe jedes Kanals anzupassen.

Mischen des Sounds von einem Plattenspieler usw.

- 1 Schließen Sie den Plattenspieler oder ein anderes Ausgabegerät auf Phono-Ebene (MM-Tonabnehmer) an die [PHONO]-Buchsen an.
- 2 Stellen Sie den [LINE, PHONO, USB]-Wahlschalter auf [PHONO].
- 3 Bedienen Sie den Regler [TRIM] und die Kanalfader zum Einstellen der Audiopegel ausgabe von den betreffenden Decks.

Verwendung von SOUND COLOR FX mit externer Eingabe

Die sechs in der Einheit enthaltenen **SOUND COLOR FX SELECT**-Typen können mit einer externen Eingabe verwendet werden.

Anleitungen zur Bedienung von **SOUND COLOR FX SELECT** finden Sie unter *Verwendung der SOUND COLOR FX-Funktion* auf Seite 31.

Verwendung der Oszillator-Funktion mit externer Eingabe

Die vier in der Einheit enthaltenen Oszillator-Typen können mit einer externen Eingabe verwendet werden.

Anleitungen zur Bedienung des Oszillators finden Sie unter *Verwendung der Oszillator-Funktion* auf Seite 32.

Verwendung der Videofunktion

Die Funktionen von rekordbox video können auf den Bildschirmen angezeigt und gesteuert werden.

Es können unter anderem folgende Bedienschritte ausgeführt werden: Anzeigen eines Videos, Auswählen und Bedienen der Effektypen beim Mischen von Bildern auf jedem Deck, Ein-/Ausblenden des Effekts, der einem Bild nach dem Mischen hinzugefügt werden soll, Starten/Stoppen einer Diaschau, Ein-/Ausblenden der Textfunktion, Ein-/Ausblenden der Kamerabilder und Vergrößern der Videobilder. Effekte lassen sich darüber hinaus bei eingeschalteten Videoeffekten durch das Verschieben eines Fingers auf dem Bildschirm bedienen.



Hinweis


Um rekordbox video verwenden zu können, muss rekordbox video aktiviert werden. Details zur Vorgehensweise bei der Aktivierung von rekordbox video finden Sie auf der nachstehenden rekordbox-Produktseite und in der Bedienungsanleitung von rekordbox video unter **[Support]**. <http://rekordbox.com/>

Anzeigen von Videos

Wenn die **[VIEW]**-Taste gedrückt wird, während rekordbox mit rekordbox video aktiviert und die Kamera angeschlossen ist, werden Videos in rekordbox auf den Bildschirmen dieses Geräts angezeigt.

❖ Anzeigen von Videos auf dem Touchscreen (Deckbereich) (DECKVIDEO)

Drücken Sie auf die **[VIEW]**-Taste am Deckbereich, um Videos auf dem Bildschirm eines Deckbereichs anzuzeigen.



❖ Anzeigen von Videos auf dem Touchscreen (Mischpultbereich) (MASTERVIDEO)

Drücken Sie auf die **[VIEW]**-Taste am Mischpultbereich, um Videos auf dem Bildschirm des Mischpultbereichs anzuzeigen.




- Wenn rekordbox video nicht aktiviert wurde, erfolgt dieser Wechsel selbst beim Drücken der **[VIEW]**-Taste nicht.
- Zum Abbrechen der Videoanzeige drücken Sie die **[VIEW]**-Taste erneut.

❖ Gleichzeitiges Anzeigen von Videos auf dem Touchscreen (Deckbereiche) und dem Touchscreen (Mischpultbereich)

Wenn für länger als 1 Sekunde auf die **[VIEW]**-Taste im Mischpultbereich gedrückt wird, wechselt die Videoanzeige auf alle Bildschirme dieses Geräts.

❖ Vergrößerte Bildanzeige

Durch Drücken auf  auf dem LCD-Bildschirm können Videos vergrößert angezeigt werden.



- Um die vergrößerte Videoanzeige abzubrechen, drücken Sie auf dem LCD-Bildschirm auf .

❖ Anzeigen von Videos und Wellenformen (DUALES DISPLAY)

Durch zweimaliges Drücken auf die [VIEW]-Taste können Videos und Wellenformen gleichzeitig angezeigt werden.




- Zum Abbrechen der Anzeige von Videos und Wellenformen drücken Sie die [VIEW]-Taste erneut.

Videos mit Effekten versehen

Die Effektfunktionen von rekordbox video lassen sich grob in zwei Typen unterteilen: TOUCH FX und TRANSITION FX. Nachfolgend wird erklärt, wie sich die zwei Effektfunktionen, TOUCH FX und TRANSITION FX, bedienen lassen.

❖ Verwenden von TOUCH FX

Im DECKVIDEO und MASTERVIDEO-Bildschirm kann ein Effekt eingestellt werden. Darüber hinaus lässt sich ein Effekt durch das Verschieben eines Fingers auf dem Anzeigebildschirm bedienen.




1 Drücken Sie die TOUCH FX-Auswahl taste.

Wählen Sie einen Effekt aus dem Effektlistenbildschirm.



2 Um diesen Effekt einzuschalten, drücken Sie unter TOUCH FX auf [ON].

Auf dem gerade bedienten LCD-Bildschirm werden Rasterlinien angezeigt.



3 Schieben Sie einen Finger in den Bildbereich des LCD-Bildschirms.

Ein Effekt lässt sich durch das Verschieben eines Fingers auf dem Bildschirm bedienen.

4 Drücken Sie unter TOUCH FX auf die [ON]-Taste.

Die Rasterlinien werden nicht länger auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und der Effekt deaktiviert.

Umschalten der HALTEN-Einstellung

Diese Einstellung kann durch Drücken der [HOLD]-Taste auf dem Bildschirm geändert werden.



HALTEN: Behält den Effekt selbst dann bei, wenn Sie Ihren Finger während der Bedienung des Effekts loslassen.
NICHT HALTEN: Bricht den Effekt ab, wenn Sie Ihren Finger während der Bedienung des Effekts loslassen.




Hinweis

Weitere Details zu auswählbaren Effektmöglichkeiten finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung. Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support]. <http://rekordbox.com/>

❖ Verwenden von TRANSITION FX

Für das Wechseln des Video Cross Fader kann ein Effekt festgelegt werden.


- Diese Einstellung kann auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm geändert werden.



Ein Effekt kann anhand einer der folgenden Methoden eingestellt werden.

Direktes Auswählen eines Effekts

Drücken Sie auf die TRANSITION FX-Auswahl taste und wählen Sie eine Option aus der Effektliste.



Wechseln und Auswählen der Effekte entsprechend ihrer Reihenfolge

Drücken Sie auf die [▶]-Taste, um zwischen den Auswahlmöglichkeiten entsprechend ihrer Reihenfolge zu wechseln und einen Effekt auszuwählen.



Zufälliges Wechseln und Auswählen der Effekte

Drücken Sie auf die Taste, um zufällig zwischen den Auswahlmöglichkeiten zu wechseln und einen Effekt auszuwählen.



Einen unter FAVORITEN registrierten Effekt auswählen

Wählen Sie 1 von 5 unter rekordbox registrierten Effekt aus.



Wenn ein Effekt mit einer dieser Methoden ausgewählt wurde, wechselt die Anzeige des Effektnamens.



Hinweis


Weitere Details zu auswählbaren Effektmöglichkeiten und zur Registrierung von FAVORITEN finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung.

Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support]. <http://rekordbox.com/>

Starten einer Diaschau

Auf dem LCD-Bildschirm dieses Geräts kann eine unter rekordbox video eingestellte Diaschau gestartet und gestoppt werden.

- Eine Diaschau lässt sich auf dem MASTERDECK-Bildschirm bedienen.



1 Stellen Sie die gewünschte Diaschau unter rekordbox video ein.

2 Drücken Sie die Taste [▶/||].

Die Wiedergabe der Diaschau wird gestartet.

- Die Diaschau kann durch erneutes Drücken der [▶/||]-Taste angehalten werden.

3 Drücken Sie die [■]-Taste.

Die Diaschau wird abgebrochen.



Hinweis


Weitere Details zur Einstellung einer Diaschau finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung.

Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support]. <http://rekordbox.com/>

Anzeigen von Text

In rekordbox video eingestellte Textinformationen können auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm angezeigt werden.

- Die Textanzeige lässt sich auf dem MASTERDECK-Bildschirm bedienen.



Ausgabe an das Ausgabefenster von rekordbox video

- 1 Stellen Sie den gewünschten Anzeigetext unter rekordbox video ein.
- 2 Drücken Sie die [ON]-Taste.
Der Text wird im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.
— Durch erneutes Drücken der [ON]-Taste wird der Text ausgeblendet.

Anzeigen einer Vorschau

Die Textanzeige kann nur auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm dieses Geräts durch Drücken auf die [PREVIEW]-Taste geprüft werden.

- Der Text wird nicht im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.



Hinweis


Weitere Details zur Einstellung der Textanzeige finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung.

Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support]. <http://rekordbox.com/>

Anzeigen einer Fotos

Ein in rekordbox video angegebenes Foto kann auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm angezeigt werden.

- Die Fotoanzeige lässt sich auf dem MASTERDECK-Bildschirm bedienen.



Ausgabe an das Ausgabefenster von rekordbox video

- 1 Geben Sie das anzuzeigende Foto unter rekordbox video an.
- 2 Drücken Sie die [ON]-Taste.
Das Foto wird im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.
— Durch erneutes Drücken der [ON]-Taste wird der Text ausgeblendet.

Anzeigen einer Vorschau

Die Fotoanzeige kann nur auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm dieses Geräts durch Drücken auf die [PREVIEW]-Taste geprüft werden.

- Der Text wird nicht im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.



Hinweis

Weitere Details zur Einstellung der Fotoanzeige finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung.

Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die


Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support].

<http://rekordbox.com/>

Anzeigen von Kamerabildern

Die Bilder, die mit einer unter rekordbox video eingestellten Kamera aufgenommen werden, können auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm angezeigt werden.

- Die Kamerabildanzeige lässt sich auf dem MASTERDECK-Bildschirm bedienen.



Ausgabe an das Ausgabefenster von rekordbox video

- 1 Stellen Sie die zu verwendende Kamera unter rekordbox video ein.
- 2 Drücken Sie die [ON]-Taste.

Die Bilder der Kamera werden im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.

Die Bilder der eingestellten Kamera werden auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm angezeigt.

- Durch erneutes Drücken der [ON]-Taste wird der Text ausgeblendet.

Anzeigen einer Vorschau

Die Anzeige von Bildern einer Kamera kann nur auf dem MASTERVIDEO-Bildschirm dieses Geräts durch Drücken auf die [PREVIEW]-Taste geprüft werden.

- Der Text wird nicht im Ausgabevideo von rekordbox video angezeigt.



Hinweis

Weitere Details zur Einstellung der Kamera finden Sie in der rekordbox video-Bedienungsanleitung.

Rufen Sie die rekordbox-Produktwebsite auf und lesen Sie die

Bedienungsanleitung von rekordbox video unter [Support].

<http://rekordbox.com/>

Andere Einstellungen

❖ Auswählen eines angeschlossenen Computers


Wenn zwei Computer, auf denen rekordbox installiert ist, an diesem Gerät angeschlossen sind, können Sie die Bilder des Computers auswählen, die auf dem Anzeigebildschirm dieses Geräts angezeigt werden sollen.

- Wenn die [SHIFT]- und [2DECK/4DECK]-Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wird die Auswahl gewechselt.

❖ Ändern der Einstellungen von AV SYNC

Es kann eingestellt werden, ob der Betrieb des Video Cross Fader mit dem Betrieb des Crossfadern dieses Geräts abgestimmt werden soll.

- Diese Einstellung kann auf dem MASTERDECK-Bildschirm geändert werden.



AV SYNC EIN: Der Betrieb des Video Cross Fader ist mit dem Betrieb des Crossfadern dieses Geräts verknüpft.

AV SYNC AUS: Selbst wenn der Crossfader dieses Geräts bedient wird, ist der Video Cross Fader nicht verknüpft.

Verwendung des DVS-Systems

Digitale Musikdateien auf einem Computer können abgespielt werden, indem der Computer^[1] und ein Plattenspieler (oder DJ-Player) mit diesem Gerät verbunden wird und dann die Control-Disc^[2] mit dem Plattenspieler (oder DJ-Player) gespielt wird.

[1] Installieren Sie rekordbox dj vorab auf Ihrem Computer.

[2] Eine spezielle CD oder Aufzeichnung mit den für die Verwendung der digitalen Musikdateien erforderlichen Signalen.

Über die Einstellungen von rekordbox dj

Weitere Details zu den Einstellungen von rekordbox zur DVS-Verwendung finden Sie unter "rekordbox dvs Setup Guide" auf der unten stehenden Website.

<https://rekordbox.com/ja/support/manual.php>

Einstellen der Steuersignale

Stellen Sie die Steuersignale entsprechend Ihres Geräts ein, d. h. für einen Plattenspieler oder einen DJ-Player.


Stellen Sie die Steuersignale wie nachfolgend beschrieben ein.

1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an einen Computer an.

2 Starten von rekordbox

3 Klicken Sie in rekordbox auf [Voreinstellungen] > [Input channel] > [Einstellung-Dienstprogramm] (PERFORMANCE-Modus).

Das Einstellprogramm dieses Geräts startet.



4 Wählen Sie die [CONTROLLER OUTPUT]-Registerkarte im Einstellprogramm aus und dann, wie nachfolgend angezeigt, eine Option aus dem [DDJ-RZX Audio Output]-Pull-down-Menü entsprechend des verbundenen Kanals.

Bei einem Plattenspieler: [CH* Control Tone PHONO]

Bei einem DJ-Player: [CH* Control Tone LINE] oder [CH* Control Tone CD]

Verwenden Sie einen Plattenspieler und DJ-Player mit einem Kanal entsprechend den Angaben in der nachfolgenden Tabelle.

	Plattenspieler	DJ-Player
CH3	✓	✓
CH1	-	✓
CH2	-	✓
CH4	✓	✓


Ändern der Einstellungen

Anzeigen des Einstellprogramm-Bildschirms

Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

Beschreibung des Bildschirms



1	Sonstige Einstellungen	Die Einstellpunkte des Geräts werden hier gezeigt.
2	Einstellung	Die Einstellungen für die verschiedenen Einstellpunkte werden hier angezeigt.

Ändern der Einstellungen

1 Verwenden Sie den Drehregler zum Auswählen des Einstellpunkts.

2 Stellen Sie den Cursor auf den zu ändern gewünschten Eintrag, und drücken Sie dann den Drehregler.

Der Cursor bewegt sich auf die Einstellung.

3 Drehen Sie den Drehregler und ändern Sie die Einstellung.

4 Drücken Sie den Drehregler zur Eingabe der Einstellung.

Der Cursor kehrt zu der Einstellung zurück.

Wenn die Taste [BACK] gedrückt wird, bevor die Einstellung eingegeben wird, wird die Änderung annulliert.

Zum Schließen des Einstellprogramm-Bildschirms drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste.

Die folgenden Einstellungen können geändert werden:

- MIDI-Controller-Einstellung
- Masterausgang-Dämpfer-Pegeleinstellung
- Pegelinstellung des Booth-Ausgang-Dämpfers
- Einstellung der Auto-Standby-Funktion
- Einstellung der Talk-Over-Funktion
- Einstellung des Pegels der Talk-Over-Funktion
- Cut-Lag-Einstellung des Crossfadere
- Mikrofonausgabeeinstellung für den Kabinenmonitor
- Spitzenwert-Limiter-Einstellung
- Helligkeitseinstellung der Jog-Scheibe
- Helligkeitseinstellung des Geräteanzeigebereichs

- Einstellung für den Demomodus und Bildschirmschoner
- Korrekturinstellung für den Touchscreen
- Mono-/Stereeinstellung des Masterausgangs
- Mono-/Stereeinstellung des Booth-Ausgangs
- Betriebseinstellung der Mikrofon-Tiefensperre
- Limiter-Einstellung des Mikrofonaudios, das dem Masterausgang beigemischt wird
- Limiter-Einstellung des Mikrofonaudios, das dem Booth-Ausgang beigemischt wird

Erzwungene Verwendung der Einheit als der generelle MIDI-Controller

Die Einheit ändert abhängig davon, ob rekordbox läuft, den Betrieb automatisch wie folgt.

- Wenn rekordbox läuft, hängt der Controller-Betrieb von den rekordbox-Funktionen ab.
- Wenn rekordbox nicht läuft, arbeitet die Einheit als ein genereller MIDI-Controller.

Auch wenn rekordbox läuft, können Sie den Betrieb der Einheit als ein genereller MIDI-Controller erzwingen.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MIDI MODE].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [AUTO] oder [GENERAL].

— **AUTO:** Der Betrieb ändert sich automatisch abhängig davon, ob rekordbox läuft.

— **GENERAL:** Unabhängig davon, ob rekordbox läuft oder nicht, arbeitet dieses Gerät zwangsweise als ein allgemeiner MIDI-Controller.

Einstellen des Dämpfungspegels für den Master-Ausgang

- Die Standardeinstellung ist 0 dB.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MASTER ATT.].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [0 dB], [-3 dB], [-6 dB], [-9 dB] oder [-12 dB].

Einstellen des Pegels des Booth-Ausgang-Dämpfers

- Die Standardeinstellung ist 0 dB.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [BOOTH ATT.].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [0 dB], [-3 dB], [-6 dB], [-9 dB] oder [-12 dB].

Deaktivieren der Auto-Standby-Funktion

- Bei eingeschalteter Auto-Standby-Funktion schaltet sich das Gerät automatisch nach 4 Stunden in den Standby-Modus, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind.
 - Keine der Tasten und Regler des Geräts mit Ausnahme des [MIC1]- und [MIC2]-Reglers werden bedient.
 - Dass keine Audiosignale von -18 dB oder größer an die Eingangsbuchsen dieses Geräts angelegt werden.
- Wenn die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste gedrückt wird, wird der Standby-Modus aufgehoben.
- Standardmäßig ist die Auto-Standby-Funktion aktiviert.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe [AUTO STANDBY].


3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [ON] oder [OFF].

- **ON:** Aktiviert die Auto-Standby-Funktion.
- **OFF:** Deaktiviert die Auto-Standby-Funktion.


Änderung der Talk-Over-Funktionseinstellung

Über den Talk-Over-Modus

Die Talk-Over-Funktion enthält die beiden unten beschriebenen Modi. Erweiterter Talk-Over-Modus: Alle Töne außer dem Mikrofonkanal werden mit gedämpften Mittenbereichen entsprechend der Talk-Over-Pegeleinstellung ausgegeben.



Normaler Talk-Over-Modus: Alle Töne außer dem Mikrofonkanal werden entsprechend der Talk-Over-Pegeleinstellung gedämpft ausgegeben.



- Als Standard ist der erweiterte Talk-Over-Modus eingestellt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MIC TALK OVER MODE].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [ADVANCED] oder [NORMAL].

- **ADVANCED:** Erweiterter Talk-Over-Modus
- **NORMAL:** Normaler Talk-Over-Modus

Änderung des Talk-Over-Funktionspegels

Stellt den Dämpfungspegel für die Talk-Over-Funktion ein.

- Als Standard ist der Pegel -18 dB eingestellt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [TALK OVER LEVEL].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [-6 dB], [-12 dB], [-18 dB] oder [-24 dB].

Anpassung des Crossfader-Cut-Lags

Passt das Spiel (Cut-Lag) an beiden Enden des Crossfadern an. Anpassungen lassen sich von 0,5 bis 3,7 mm in 0,1-mm-Schritten vornehmen.

- Die Standardeinstellung beträgt 1,0 mm.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [CROSS FADER CUTLAG].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe eines Werts von [0.5 mm] bis [5.7 mm].

Einstellung der Mikrofonausgabe für den Kabinenmonitor

- Standardmäßig wird der Mikrofonton über die [BOOTH]-Buchse ausgegeben.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MIC OUT TO BOOTH].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [OFF], [-18 dB], [-15 dB], [-12 dB], [-9 dB], [-6 dB], [-3 dB] und [0 dB].

Änderung der Spitzenwert-Limiter-Einstellung

Verringert plötzliches, unangenehmes digitales Clipping vom Master-Ausgang.

- Standardmäßig ist der Spitzenwert-Limiter aktiviert.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [PEAK LIMITER].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [ON] oder [OFF].

- **ON:** Aktiviert den Peak-Limiter.
- **OFF:** Deaktiviert den Peak-Limiter.

Anpassung der Helligkeit der Jog-Scheibe

Sie können die Beleuchtungshelligkeit rings um die Jog-Scheibe anpassen.

- Die gleiche Einstellung wird auf die Jog-Scheiben auf den linken und rechten Decks angewendet.
- Als Standard ist diese auf hell eingestellt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [JOG BRIGHTNESS].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [OFF], [1] (Dunkel) oder [2] (Hell).

Einstellen der Helligkeit des Geräteanzeigebereichs

- Die Standardeinstellung beträgt 3.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [LCD BRIGHTNESS].

Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe eines Werts von [1] (Dunkel) bis [5] (Hell).

Ändern des Demomodus und des Bildschirmschoners

Bei dieser Einheit wird der Demomodus eingestellt, wenn 10 Minuten lang bei normalen Betriebsbedingungen keine Bedienung geschieht. Dieser Demomodus kann geändert werden.

- Standardmäßig startet der Demomodus, wenn für 10 Minuten kein Bedienschritt erfolgt.
- Wenn ein Regler oder eine Taste an dieser Einheit bedient wird, während der Demomodus eingeschaltet ist, wird der Demomodus aufgehoben.
- Anstatt des Demomodus kann der Bildschirmschoner ausgewählt werden. Der Bildschirmschoner startet, wenn für 30 Minuten kein Bedienschritt erfolgt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [DEMO / SCREEN SAVER].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe einer der Einstellungen.

- **DEMO (10 min):** Der Demomodus startet, wenn für 10 Minuten kein Bedienschritt erfolgt.
 - **DEMO (5 min):** Der Demomodus startet, wenn für 5 Minuten kein Bedienschritt erfolgt.
 - **DEMO (1 min):** Der Demomodus startet, wenn für 1 Minute kein Bedienschritt erfolgt.
 - **SCREEN SAVER:** Aktiviert den Bildschirmschoner.
 - **DISABLED:** Deaktiviert den Demomodus und den Bildschirmschoner.
-

Ausrichtung des Touchscreens korrigieren

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [TOUCH DISPLAY CALIBRATION].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [CENTER], [LEFT] oder [RIGHT].

- [CENTER]: Mittlerer Touchscreen
- [LEFT]: Linker Touchscreen
- [RIGHT]: Rechter Touchscreen

4 Berühren Sie die am Bildschirm gezeigten [+] der Reihe nach.

Berühren Sie insgesamt 4 Stellen.

5 Drücken Sie den Drehregler zur Eingabe.

Die geänderten Einstellungen werden gespeichert.

- Das Gerät wurde vor der Auslieferung kalibriert. Kalibrieren Sie es erneut, wenn der Touchscreen nicht ordnungsgemäß reagiert.
 - Verwenden Sie bei der Kalibrierung keine spitzen Gegenstände wie bspw. Kugelschreiber.
-

Einstellen von Mono/Stereo des Masterausgangs

- Stereo ist standardmäßig ausgewählt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MASTER OUT].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MONO] oder [STEREO].

- **MONO:** Der Master-Sound wird in Mono ausgegeben.
 - **STEREO:** Der Master-Sound wird in Stereo ausgegeben.
-

Einstellen von Mono/Stereo des Booth-Ausgangs

- Stereo ist standardmäßig ausgewählt.

1 Drücken Sie die [WAKE UP (UTILITY)]-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [BOOTH OUT].

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von [MONO] oder [STEREO].

- **MONO:** Der Booth-Sound wird in Mono ausgegeben.
 - **STEREO:** Der Booth-Sound wird in Stereo ausgegeben.
-

Einstellen der Tiefensperre des Mikrofons

Legen Sie fest, ob ein Filter angewandt werden soll, um Töne, die tiefer als die menschliche Stimme sind, für das Mikrofon zu dämpfen.

- Standardmäßig ist die Tiefensperre auf **[ON (Aktiviert)]** gesetzt.

1 Drücken Sie die **[WAKE UP (UTILITY)]**-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[MIC LOW CUT]**.

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[ON]** oder **[OFF]**.

- **ON**: Aktiviert die Tiefensperre des Mikrofontons.
- **OFF**: Deaktiviert die Tiefensperre des Mikrofontons.

Einstellen des Limiter des Mikrofonaudios, das dem Masterausgang beigemischt wird

- Der Limiter ist standardmäßig auf **[OFF (Deaktiviert)]** gesetzt.

1 Drücken Sie die **[WAKE UP (UTILITY)]**-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[MIC LIMITER FOR MASTER]**.

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[OFF]**, **[0 dB]**, **[3 dB]**, **[6 dB]**, **[9 dB]**, **[12 dB]** oder **[15 dB]**.

Einstellen des Limiter des Mikrofonaudios, das dem Booth-Ausgang beigemischt wird

- Der Limiter ist standardmäßig auf **[OFF (Deaktiviert)]** gesetzt.

1 Drücken Sie die **[WAKE UP (UTILITY)]**-Taste länger als 1 Sekunde.

Auf dem Display dieses Gerätes wird der Einstellprogramm-Bildschirm angezeigt.

2 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[MIC LIMITER FOR BOOTH]**.

3 Verwenden Sie den Drehregler zur Auswahl und Eingabe von **[OFF]**, **[0 dB]**, **[3 dB]**, **[6 dB]**, **[9 dB]**, **[12 dB]** oder **[15 dB]**.

Ändern der Einstellungen mit rekordbox

Die für den DJ-Player erforderlichen Einstellungen können mit rekordbox geändert werden.

Ändern Sie die Einstellungspunkte von **[Controller]** unter **[Voreinstellungen]**.

- Die folgenden Einstellungen können nur geändert werden, wenn rekordbox und dieses Gerät miteinander verbunden sind.

Die Einstellungspunkte der **[Deck]-Registerkarte** unter **[Controller]**

❖ **Slip-Modus-Blinken**

Ändert die Slip-Modus-Blinkeinstellung.

- Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
 - Aktivieren: Tasten, die nur bei aktiviertem Slip-Modus bedient werden können (**[HOT CUE]**, **[AUTO BEAT LOOP]** usw.), blinken.
 - Deaktivieren: Tasten, die nur bei aktiviertem Slip-Modus bedient werden können, blinken nicht.

❖ **Beleuchtungseinstellung der **[SLIP]**-Taste bei aktiviertem Slip-Modus**

Stellt die Art der Beleuchtung der **[SLIP]**-Taste bei aktiviertem Slip-Modus ein.

Diese Option ist standardmäßig auf Ein gesetzt.

- Ein: Die **[SLIP]**-Taste leuchtet, wenn der Slip-Modus aktiviert ist und blinkt während des Slip-Modus-Betriebs.
- Blinkt: Die **[SLIP]**-Taste blinkt immer bei aktiviertem Slip-Modus.

Die Einstellungspunkte der **[Mixer]-Registerkarte** unter **[Controller]**

❖ **Fader-Start-Einstellung**

Ändert die Einstellung der Fader-Start-Funktion.

- Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Wenn das **[Activate the fader start when moving a channel fader or the cross fader while pressing the SHIFT button.]**-Kontrollkästchen mit einem Häkchen markiert ist, ist diese Funktion aktiviert.

Über die Einstellung-Dienstsoftware

Die Einstellung-Dienstsoftware kann verwendet werden, um die unten aufgeführten Prüfungen und Einstellungen auszuführen.

- Einstellen des Mixer Mode
- Prüfen des Status der Eingangswahl-Schalter dieses Geräts
- Einstellung der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät zum Computer
- Einstellung der Puffergröße (bei Verwendung von ASIO)
- Prüfen der Version der Treibersoftware

Anzeige der Einstellung-Dienstsoftware

Für Windows

Klicken Sie im **[Start]**-Menü auf **[Alle Programme]** > **[Pioneer]** > **[DDJ-RZX]** > **[Einstellung-Dienstprogramm]**.


Für Mac OS X

Klicken Sie auf das **[Macintosh HD]**-Symbol > **[Application]** > **[Pioneer]** > **[DDJ-RZX Einstellung-Dienstprogramm]**.

Einstellen des Mixer Mode

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

1 Klicken Sie auf die [Mixer Mode]-Registerkarte.



2 Klicken Sie das Pulldown-Menü.

Wählen Sie Mixer Mode entsprechend der Betriebsumgebung.

Internal Mixer Mode

- Wählen Sie dies bei Verwendung des internen Mixers der DJ-Applikation.

External Mixer Mode


- Wählen Sie dies bei der Eingabe der Audioausgabe jedes Decks der DJ-Applikation an jeden Kanal von DDJ-RZX.
- rekordbox dj arbeitet als Internal Mixer Mode, ungeachtet der Mixer Mode-Einstellung.
- Stellen Sie dies bei Verwendung von rekordbox dj auf Internal Mixer Mode ein.

Prüfen des Status der Eingangswahl-Schalter dieses Geräts


Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

Klicken Sie auf das Register [CONTROLLER INPUT].

Wenn Mixer Mode Internal Mixer Mode ist




Wenn Mixer Mode External Mixer Mode ist



Einstellung der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät zum Computer

Wenn rekordbox läuft und diese Einheit als Standard-Audiogerät verwendet wird, stellen Sie die Audio-Datenausgabe in rekordbox ein. Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

1 Klicken Sie auf das Register [CONTROLLER OUTPUT].



2 Klicken Sie das Pulldown-Menü [DDJ-RZX Audio Output].

Wählen und bestimmen Sie die Audiodaten, die zum Computer aus dem Strom der Audiosignale in diesem Gerät ausgegeben werden.

CH1 (USB1/2)	CH2 (USB3/4)	CH3 (USB5/6)	CH4 (USB7/8)	CH5 (USB9/10)
—	—	CH3 Control Tone PHONO ¹⁾	CH4 Control Tone PHONO ¹⁾	REC OUT ²⁾
CH1 Control Tone CD ¹⁾	CH2 Control Tone CD ¹⁾	CH3 Control Tone LINE ¹⁾	CH4 Control Tone LINE ¹⁾	REC OUT (NO MIC)
Post CH1 Fader ²⁾	Post CH2 Fader ²⁾	Post CH3 Fader ²⁾	Post CH4 Fader ²⁾	Cross Fader A ²⁾
Cross Fader A ²⁾	Cross Fader A ²⁾	Cross Fader A ²⁾	Cross Fader A ²⁾	Cross Fader B ²⁾
Cross Fader B ²⁾	Cross Fader B ²⁾	Cross Fader B ²⁾	Cross Fader B ²⁾	MIC
MIC	MIC	MIC	MIC	Post CH1 Fader ²⁾

CH1 (USB1/2)	CH2 (USB3/4)	CH3 (USB5/6)	CH4 (USB7/8)	CH5 (USB9/10)
—	—	—	—	Post CH2 Fader ^[2]
—	—	—	—	Post CH3 Fader ^[2]
—	—	—	—	Post CH4 Fader ^[2]

- [1] Die Audiodaten werden mit der gleichen Lautstärke ausgegeben, mit der sie an diesem Gerät angelegt werden, ungeachtet der Einstellung von **[USB Output Level]**.
- [2] Bei Verwendung für andere Zwecke als Aufnahme achten Sie auf die Einstellungen der DJ-Anwendung, damit keine Audio-Loops erzeugt werden. Wenn Audio-Loops erzeugt werden, kann Sound mit unerwarteter Lautstärke ein- oder ausgegeben werden.
 - Wenn eine Verbindung mit rekordbox dj besteht, kann die **CH5**-Einstellung auf nichts anderes als **[REC OUT]** und **[REC OUT (NO MIC)]** geändert werden.

3 Klicken Sie das Pulldown-Menü **[USB Output Level]**.

Stellen Sie die Lautstärke der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät ein.

- Die Einstellung **[USB Output Level]** wird gleich auf alle Audiodaten angelegt. Wenn aber [1] in der Tabelle in Schritt 2 gewählt ist, werden die Audiodaten mit der gleichen Lautstärke ausgegeben, mit der sie an diesem Gerät angelegt werden.
- Wenn nicht genug Lautstärke mit der Lautstärkeeinstellung der DJ-Software alleine erreicht werden kann, ändern Sie die Einstellung **[USB Output Level]** zum Einstellen der Lautstärke der Audiodaten-Ausgabe von diesem Gerät. Beachten Sie, dass der Sound verzerrt ist, wenn die Lautstärke zu hoch angehoben wird.


Einstellung der Puffergröße (bei Verwendung von ASIO)

Diese Funktion kann nur unter einem Windows-Betriebssystem verwendet werden.

Wenn Anwendungen dieses Gerät verwenden, während das Standard-Audiogerät läuft (DJ-Software usw.) läuft, beenden Sie diese Anwendung vor dem Anpassen der Puffergröße.

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

Klicken Sie auf das Register **[ASIO]**.




- Eine ausreichend großer Pufferspeicher verringert die Gefahr von Sound-Dropouts (Tonaussetzern), aber steigert die Audiosignal-Übertragungsverzögerung (Latenz).

Prüfen der Version der Treibersoftware

Zeigen Sie die Einstellung-Dienstsoftware vor dem Start an.

Klicken Sie auf das Register **[About]**.



Zusätzliche Informationen

Störungssuche

- Wenn Sie den Eindruck haben, dass eine Störung dieser Einheit vorliegt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte und unter **[FAQ]** für das **[DDJ-RZX]** auf der Pioneer DJ-Website. Manchmal liegt das Problem an einer anderen Komponente. Überprüfen Sie die anderen Komponenten und elektrischen Geräte, die verwendet werden. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, bitten Sie Ihre nächste Kundendienstvertretung oder Ihren Fachhändler, die Reparatur durchzuführen.
- Der Player kann möglicherweise aufgrund von statischer Elektrizität oder anderen externen Faktoren nicht richtig arbeiten. In diesem Fall ist ein ggf. normaler Betrieb möglich, wenn Sie den Strom ein- und wieder ausschalten.

Problem	Prüfen	Abhilfe
Das Gerät schaltet nicht ein.	Ist der [Φ] -Schalter eingeschaltet?	Schalten Sie den [Φ] -Schalter ein.
	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. (Seite 7)
Dieses Gerät wird nicht erkannt.	Ist das mitgelieferte USB-Kabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel richtig an.
	Verwenden Sie einen USB-Hub?	USB-Hubs können nicht verwendet werden. Verbinden Sie den Computer und dieses Gerät direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
	Ist die Treibersoftware installiert?	Installieren Sie die Treibersoftware. (Seite 47)
Es wird kein oder nur sehr schwacher Ton erzeugt.	Befinden sich der [TRIM] -Regler, der Kanalfader, der Crossfader, der [LINE, PHONO, USB] -Wahlschalter (oder der [CD, USB] -Wahlschalter) und der [MASTER] -Regler in der richtigen Position?	Stellen Sie den [TRIM] -Regler, den Kanalfader, den Crossfader, den [LINE, PHONO, USB] -Wahlschalter (oder den [CD, USB] -Wahlschalter) und den [MASTER] -Regler in der richtigen Position.
	Sind die angeschlossenen Aktivlautsprecher usw. richtig eingestellt?	Stellen Sie die externe Eingangswahl, Lautstärke usw. richtig an den Aktivlautsprechern usw. ein.
	Sind die Verbindungskabel richtig angeschlossen?	Schließen Sie die Verbindungskabel richtig an.
	Sind Buchsen und Stecker verschmutzt?	Reinigen Sie Buchsen und Stecker vor dem Herstellen von Verbindungen.
	Ist die Treibersoftware installiert?	Installieren Sie die Treibersoftware. (Seite 47)
Verzerrter Ton.	Ist die Treibersoftware richtig eingestellt?	Stellen Sie die Treibersoftware richtig ein. (Seite 42)
	Ist der Regler [MASTER] in die richtige Stellung gestellt?	Stellen Sie den [MASTER] -Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige an der Masterpegel-Anzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet.
Der spielende Sound wird bei Verwendung von DJ-Software unterbrochen.	Ist der Regler [TRIM] in die richtige Stellung gestellt?	Stellen Sie den [TRIM] -Regler so ein, dass die orangefarbene Anzeige an der Kanalpegel-Anzeige beim Spitzenpegel aufleuchtet.
	Ist der Latenzwert der DJ-Software geeignet?	Stellen Sie die Latenzwert der DJ-Software auf einen geeigneten Wert.
Der Mikrofonton kann nicht ausgegeben werden.	Sind die [OFF, ON, TALK OVER] -Wahlschalter richtig eingestellt?	Stellen Sie die [OFF, ON, TALK OVER] -Wahlschalter auf die richtige Position.
Der Ton kann nicht zum externen Gerät ausgegeben werden.	Ist der [LINE, PHONO, USB] -Wahlschalter (oder der [CD, USB] -Wahlschalter) auf die richtige Position eingestellt?	Stellen Sie den [LINE, PHONO, USB] -Wahlschalter (oder den [CD, USB] -Wahlschalter) auf die richtige Position ein.
Sound wird unterbrochen, wenn der ASIO-Treiber eingestellt ist.	Wurde der ASIO-Treiber bei laufender rekordbox eingestellt?	Stellen Sie den ASIO-Treiber ein, bevor Sie rekordbox starten. (Seite 44)
Die Anzeige blinkt, und die Bedienung ist ungewöhnlich.	—	Normaler Betrieb kann manchmal wiederhergestellt werden, indem das Netzkabel abgezogen wird, dann mindestens 1 Minute gewartet wird, und das Netzkabel dann wieder eingesteckt wird. Wenn das Symptom weiter besteht, ziehen Sie das Netzkabel ab und reichen das Gerät zur Reparatur ein.
Der Betrieb von rekordbox dj wird instabil.	Verwenden Sie die neueste Version der Software?	Gratis Updates von rekordbox können von der Website heruntergeladen werden. Verwenden Sie die neueste Version. (Seite 5)
	Verwenden Sie andere Software als rekordbox zur gleichen Zeit?	Beenden Sie andere Anwendungen, um die Belastung des Computers zu verringern. Wenn der Betrieb weiterhin instabil ist, deaktivieren Sie probeweise das WLAN oder andere drahtlose Verbindungen, Antivirus-Software, den Bildschirmschoner, den Energiesparmodus usw. (Seite 5)
	Wenn andere USB-Geräte am Computer angeschlossen sind.	Trennen Sie andere USB-Geräte vom Computer. Wenn ein anderes USB-Audiogerät gleichzeitig an den Computer angeschlossen ist, kann es nicht arbeiten oder normal erkannt werden.
	Verwenden Sie einen USB-Hub?	USB-Hubs können nicht verwendet werden. Verbinden Sie den Computer und dieses Gerät direkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
	Es liegt ein Problem mit dem USB-Port vor, an dem dieses Gerät angeschlossen ist.	Wenn Ihr Computer mehrfache USB-Ports hat, probieren Sie, diese Einheit an einen anderen USB-Port anzuschließen.
Ist dieses Gerät an einen Notebook-Computer angeschlossen, der mit seinem Akku läuft?	—	Versorgen Sie den Notebook-Computer mit Netzstrom. (Je nach den Einstellungen des Notebook-Computers kann der Energiesparmodus eingestellt werden, wenn der Computer mit Akku läuft, wodurch automatisch die Rechenleistung des Computers verringert wird.) (Seite 5)
	Die USB-Puffergröße ist zu niedrig.	Stellen Sie die USB-Puffergröße höher ein. (Seite 44)

Problem	Prüfen	Abhilfe
Die Beleuchtung der Jog-Scheibe leuchtet bei der Wiedergabe nicht auf. (Sie leuchtet beim Scratches auf.) Der [TEMPO] -Schieber arbeitet nicht, wenn das Deck umgeschaltet wird, während der Sync-Modus eingestellt ist. (Die TAKEOVER-Anzeige leuchtet.)	Ist die Einstellung im Einstellprogramm-Bildschirm falsch?	Prüfen Sie im Einstellprogramm-Bildschirm, dass die Einheit nicht auf den erzwungenen Betrieb als ein allgemeiner MIDI-Controller eingestellt ist.
Die Fader-Start-Funktion arbeitet nicht.	Ist ein Cue gesetzt? Ist der Faderstart ordnungsgemäß eingestellt?	Setzen Sie einen Cue. (Seite 29) Um die Faderstarteinstellung zu aktivieren, wählen Sie in rekordbox in der [Mixer] -Registerkarte die Option [Voreinstellungen] > [Controller] , und aktivieren Sie dann das [Fader Start]-Kontrollkästchen.
Die USB-Verbindungsanzeige blinkt. Nichts wird angezeigt.	Ist die Treibersoftware installiert? Ist die Funktion Auto-Standby aktiviert?	Installieren Sie die Treibersoftware. (Seite 47) Dieses Gerät wird werkseitig mit eingeschalteter Audio-Standby-Funktion ausgeliefert. Wenn Sie die Audio-Standby-Funktion nicht verwenden möchten, stellen Sie im Einstellprogramm-Bildschirm die Option [AUTO STANDBY] auf [OFF] . ((S. 40))
Bei Berührung des Bildschirms erfolgt keine Reaktion oder die Reaktionsfähigkeit ist schlecht. Die Position weicht von der tatsächlich berührten Stelle am Bildschirm ab.	Kalibrierungsanpassung des Touchscreens weicht ab.	Passen Sie den Touchscreen in den [TOUCH DISPLAY CALIBRATION] -Einstellungen des Einstellprogramm-Bildschirms an.


Über das LC-Display

- Kleiner schwarze oder leuchtenden Punkte können auf dem Flüssigkristalldisplay erscheinen. Diese Erscheinung liegt in der Technologie von Flüssigkristalldisplays begründet und ist keine Fehlfunktion.
- Bei der Verwendung in kalten Orten kann das Flüssigkristalldisplay eine Weile nach dem Einschalten dieses Geräts dunkel bleiben. Es erreicht nach Ablauf einer gewissen Zeit die normale Helligkeit.
- Wenn das LC-Display direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wird Licht davon reflektiert, wodurch es schwer zu erkennen sein kann. Blockieren Sie die direkte Sonneneinstrahlung.

Touchscreen reinigen

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Säuren oder Basen zur Reinigung der Oberfläche des Touchscreens. Wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen oder einem mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchteten und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.

Signalfloss



Zusätzliche Informationen

Verwendung als Controller für andere DJ-Software

Diese Einheit gibt auch die Betriebsdaten für die Tasten und Regler im MIDI-Format aus. Wenn Sie einen Computer mit einer eingebauten MIDI-kompatiblen DJ-Software über ein USB-Kabel anschließen, können Sie die DJ-Software auf dieser Einheit bedienen. Der Ton von auf dem Computer abgespielten Musikdateien kann ebenfalls vom DDJ-RZX ausgegeben werden.

Schalten Sie zur Verwendung als Controller für die Bedienung von anderer DJ-Software als rekordbox auf die Einstellung für die Verwendung von anderer Software als rekordbox im Einstellprogramm-Bildschirm um. Stellen Sie ebenfalls die audio- und MIDI-bezogenen Einstellungen der DJ-Software ein.

- Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für Ihre DJ-Software.

Über MIDI-Meldungen

Einzelheiten über MIDI-Meldungen in dieser Einheit siehe „List of MIDI Messages“.

- „List of MIDI Messages“ kann beim folgenden URL erhalten werden: <http://www.pioneerdj.com/>

Über die Treiber-Software

Bei dieser Treiber-Software handelt es sich um einen exklusiven Treiber für die Ausgabe von Audio-Signalen durch einen Computer.

- Bitte lesen Sie zuerst *Software-Lizenzvereinbarung* auf Seite 48 sorgfältig durch.

Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme

Mac OS X: 10.11/10.10/10.9 (neuestes Update)	✓
Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro (neuestes Service Pack), Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate (neuestes Service Pack)	32-Bit-Version ✓ 64-Bit-Version ✓

Prüfen der neuesten Informationen über die Treibersoftware

Die neuesten Informationen über die spezielle Treibersoftware dieser Einheit finden Sie auf der folgenden Pioneer DJ-Website. <http://www.pioneerdj.com/>

❖ Herunterladen der Treibersoftware

1 Starten Sie einen Webbrowser auf dem Computer und gehen Sie zu der unten angegebenen Pioneer DJ-Website.

<http://www.pioneerdj.com/>

2 Klicken Sie auf [Support].

3 Klicken Sie auf [Software & firmware updates].

4 Klicken Sie auf [DDJ-RZX] in der [CONTROLLER]-Kategorie.

5 Laden Sie nach dem Klicken auf [Drivers] die neueste Treibersoftware von der Download-Seite herunter.

Laden Sie den Treiber für Windows oder Mac von der Download-Seite herunter.

Installationsverfahren (Mac OS X)

Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.

- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

1 Doppelklicken Sie auf die Datei für Mac (DDJ-RZX_M_X.X.X.dmg), heruntergeladen in Herunterladen der Treibersoftware.

Wenn der Menübildschirm [DDJ-RZX_AudioDriver] erscheint.

2 Doppelklicken Sie [DDJ-RZXAudioDriver.pkg].

Der Treiber-Softwareinstallationsbildschirm erscheint.

3 Prüfen Sie die Details auf dem Bildschirm und klicken Sie auf auf [Fortfahren].

4 Wenn die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung erscheint, lesen Sie *Software-Lizenzvereinbarung* sorgfältig durch und klicken dann auf [Fortfahren].

5 Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* zustimmen, klicken Sie auf [Akzeptieren].

Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* nicht zustimmen, klicken Sie auf [Ablehnen] und brechen die Installation ab.

6 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Installationsverfahren (Windows)

Verbinden Sie dieses Gerät und den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist.

- Melden Sie sich vor der Installation als der als Benutzer an, der als Administrator des Computers registriert war.
- Falls andere Programme auf dem Computer laufen, beenden Sie diese.

1 Doppelklicken Sie auf die Datei für Windows (DDJ-RZX_VerX.X.X.exe), heruntergeladen in Herunterladen der Treibersoftware.

Der Treiber-Softwareinstallationsbildschirm erscheint.

2 Lesen Sie sorgfältig die *Software-Lizenzvereinbarung* durch, und markieren Sie, wenn Sie den Bedingungen zustimmen, das Kontrollkästchen [Ich stimme zu.] und klicken auf [OK].

Wenn Sie den Bedingungen der *Software-Lizenzvereinbarung* nicht zustimmen, klicken Sie auf [Abbrechen] und brechen die Installation ab.

3 Fahren Sie mit der Installation entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Wenn während der Installation [Windows-Sicherheit] auf dem Bildschirm erscheint, klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem installieren] und fahren mit der Installation fort.

Wenn das Installationsprogramm fertiggestellt wird, erscheint eine Fertigstellungsmeldung.

❖ Software-Lizenzvereinbarung

Diese Software-Lizenzvereinbarung („Vereinbarung“) wird zwischen Ihnen (sowohl einem Einzelbenutzer, der das Programm installiert, und einer einzigen juristischen Person, für die der Einzelbenutzer handelt) („Sie“ oder „Ihr“) und der PIONEER DJ CORPORATION („Pioneer DJ“) abgeschlossen.

FALLS SIE SCHRITTE DURCHFÜHREN, DAS PROGRAMM EINZURICHTEN ODER ZU INSTALLIEREN, BEDEUTET DIES, DASS SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG ZUSTIMMEN. DIE ERLAUBNIS, DAS PROGRAMM HERUNTERZULADEN UND/ODER ZU BENUTZEN, HÄNGT AUSDRÜCKLICH VON IHRER BEFOLGUNG DIESER BESTIMMUNGEN AB. ES IST KEINE GESCHRIEBENE ODER ELEKTRONISCHE GENEHMIGUNG ERFORDERLICH, DAMIT DIESER VEREINBARUNG IN KRAFT TRITT UND DURCHSETZBAR IST. FALLS SIE NICHT ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN, IST ES IHNEN NICHT ERLAUBT, DIESES PROGRAMM ZU BENUTZEN UND SIE MÜSSEN DIE INSTALLATION ABBRECHEN BZW. DAS PROGRAMM DEINSTALLIEREN.

1 DEFINITIONEN

- 1 „Dokumentierung“ bedeutet die schriftliche Dokumentierung, die technischen Daten und der Hilfe-Inhalt, die von Pioneer DJ allgemein zur Verfügung gestellt werden, um Ihnen bei den Installation und dem Gebrauchs des Programms behilflich zu sein.
- 2 „Programm“ bedeutet die gesamte Pioneer DJ-Software, oder einen Teil davon, die Sie gemäß dieser Vereinbarung unter Lizenz von Pioneer DJ erhalten.

2 PROGRAMMLIZENZ

- 1 Beschränkte Lizenz. Entsprechend den Einschränkungen dieser Vereinbarung erteilt Ihnen Pioneer DJ eine beschränkte, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz (ohne das Recht auf eine Unterlizenz):
 - a Zur Installation einer einzigen Kopie dieses Programms in Ihrem Computer oder Mobilgerät, um das Programm ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch entsprechend dieser Vereinbarung und der Dokumentierung („Autorisierter Gebrauch“) zu verwenden;
 - b Zur Verwendung der Dokumentierung für die Unterstützung des autorisierten Gebrauchs; und
 - c Zur Anfertigung einer Programmkopie ausschließlich für Sicherungszwecke, vorausgesetzt, dass alle Titel und Warenzeichen, das Copyright und alle Hinweise auf eingeschränkte Rechte auf der Kopie reproduziert werden.
- 2 Einschränkungen. Sie dürfen das Programm oder die Dokumentierung nicht kopieren oder verwenden, außer wie ausdrücklich durch diese Vereinbarung erlaubt. Sie dürfen das Programm nicht übertragen, unterlizenzieren, mieten, vermieten oder verleihen bzw. für das Training von Dritten, das kommerzielle Timesharing oder die Verwendung in einem Service-Büro gebrauchen. Sie dürfen das Programm weder selbst noch durch Dritte abändern, rekonstruieren, auseinander nehmen oder dekompileieren, außer bis zu dem vom geltenden Gesetz zugelassenen Ausmaß, und auch dann nur, nachdem Sie Pioneer DJ schriftlich von ihren beabsichtigten Tätigkeiten informiert haben.
- 3 Eigentum. Pioneer DJ oder sein Lizenzgeber behält sich alle Rechte, Titel und Anteile am gesamten Patent, das Urheberrecht,

Warenzeichen, Geschäftsgeheimnis und die Rechte des geistigen Eigentums am Programm und der Dokumentierung, sowie allen Derivaten davon, vor. Sie erwerben keine weiteren Rechte, weder ausdrücklich noch impliziert, die über die beschränkte Lizenz, die in dieser Vereinbarung angeführt ist, hinausgehen.

- 4 Keine Unterstützung. Pioneer DJ ist nicht verpflichtet, das Programm oder die Dokumentierung unter dieser Vereinbarung zu unterstützen, warten, aktualisieren, verändern oder neue Veröffentlichungen bekanntzugeben.

3 GARANTIE-VERZICHTSERKLÄRUNG

DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG WERDEN „WIE VORHANDEN“ ANGEBOten, OHNE JEGLICHE DARSTELLUNGEN ODER GARANTIEEN, UND SIE STIMMEN DAMIT ÜBEREIN, SIE AUF EIGENES RISIKO ZU VERWENDEN. BIS ZU DEM VOM GESETZ ZUGELASSENEN MASS STREITET PIONEER DJ AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN JEGLICHER ART MIT BEZUG AUF DAS PROGRAMM UND DIE DOKUMENTIERUNG AB, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH, IMPLIZIERT, SATZUNGSGEMÄSS ODER SICH AUS EINEM LEISTUNGSKURS ERGEBEND, BZW. EINEM HANDELSKURS ODER GEBRAUCH, EINSCHLIESSLICH ALLER GARANTIEEN DER VERMARKTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSREICHENDER QUALITÄT, GENAUIGKEIT, DES TITELS ODER DER NICHTVERLETZUNG.

4 KONTROLLE DES EXPORTS UND EINHALTUNGEN DER EXPORTBESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

Sie dürfen das Programm nicht nutzen oder sonst wie exportieren oder re-exportieren, außer es ist von den Gesetzen der USA und den Gesetzen des Landes, in dem das Programm erworben wurde, erlaubt. Insbesondere darf das Programm nicht (a) in Embargo-Länder der USA oder (b) an Personen, die auf der „Specially Designated Nationals“-Liste des U.S. Treasury Departments oder auf der „Denied Persons“-Liste oder der „Denied Entity“-Liste des US Department of Commerce stehen, exportiert oder re-exportiert werden. Mit der Nutzung des Programms sichern Sie zu, dass Sie sich nicht in einem dieser Länder befinden und nicht auf einer dieser Listen stehen. Sie werden das Programm nicht für Zwecke benutzen, die nach dem Recht der USA verboten sind, insbesondere nicht, um Nuklearwaffen, Raketen, Chemie- oder Biowaffen zu entwickeln, zu entwerfen, herzustellen oder zu produzieren.

5 SCHADENSERSATZ UND RECHTSBEHELFE FÜR VERTRAGSBRUCH

Sie stimmen damit überein, dass jede Verletzung der Einschränkungen dieser Vereinbarung Pioneer DJ irreparable Schäden zufügen würde, für die eine monetäre Entschädigung allein unzureichend wäre. Zusätzlich zu den Schadensersatzforderungen und anderen Rechtsbehelfen, zu denen Pioneer DJ berechtigt sein kann, stimmen Sie damit überein, dass Pioneer DJ das Recht hat, eine richterliche Verfügung einzureichen, um den tatsächlichen, drohenden oder wiederholten Vertragsbruch dieser Vereinbarung zu verhindern.

6 BEENDIGUNG

Pioneer DJ kann diese Vereinbarung jederzeit beenden, falls Sie irgendwelche Bestimmungen verletzt haben. Falls diese Vereinbarung beendet wird, dürfen Sie das Programm nicht weiter verwenden und müssen es von Ihrem Computer oder Mobilgerät, auf dem es installiert ist, dauerhaft löschen sowie alle in Ihrem Besitz befindlichen Kopien des Programms und der Dokumentierung zerstören und Pioneer DJ dann schriftlich davon informieren. Die Abschnitte 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 und 7 bleiben auch nach der Beendigung dieser Vereinbarung weiterhin in Kraft.

7 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Beschränkung der Haftbarkeit. Unter keinen Umständen sind Pioneer DJ oder seine Tochtergesellschaften in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder ihrem Inhalt, unter keiner Haftbarkeitstheorie, haftbar für indirekte Schäden, Folgeschäden, spezielle oder nachfolgende Schäden sowie verschärfte Schadensersatz oder für Schadensersatz für verlorene Profite, Einkommen, Geschäfte, Ersparnisse, Daten, den Gebrauch oder die Kosten für den Erwerb eines Ersatzprogramms, selbst wenn Pioneer DJ auf die Möglichkeit einer solchen Schadensersatzforderung aufmerksam gemacht wurde bzw. eine solche Schadensersatzforderung vorhersehbar ist. Unter keinen Umständen wird die Haftbarkeit von Pioneer DJ für alle Schadensersatzforderungen den Betrag überschreiten,

den Sie Pioneer oder seinen Tochtergesellschaften für den Erwerb des Programms bezahlt haben. Die Vertragsparteien geben zu, dass die Haftbarkeitsgrenzen und die Risikoverteilung, die in dieser Vereinbarung angeführt sind, im Programmpreis widerspiegeln sind und einen wesentlichen Teil des Abkommens zwischen den Parteien darstellen, da Pioneer DJ dieses Programm anderenfalls nicht angeboten noch auch diese Vereinbarung abgeschlossen hätte.

- 2 Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Beschränkungen oder Ausschlüsse der Garantien und Haftbarkeit betreffen oder beeinträchtigen Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde nicht und gelten für Sie nur in dem Maße, in dem solche Beschränkungen oder Ausschlüsse unter den Gesetzen der Gerichtsbarkeit an Ihrem Wohnort erlaubt sind.
- 3 Trennbarkeit und Verzicht. Falls irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung als illegal, ungültig oder auf andere Weise nicht durchsetzbar eingestuft wird, wird diese Bestimmung bis zum erlaubten Maße durchgesetzt oder, falls eine Durchsetzung nicht möglich ist, als trennbar angesehen und daher aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen, während die restlichen Bestimmungen der Vereinbarung weiterhin voll in Kraft bleiben. Der Verzicht einer der Parteien im Falle eines Versäumnisses oder Vertragsbruchs dieser Vereinbarung bedeutet nicht, dass im Falle eines späteren Versäumnisses oder Vertragsbruchs ebenfalls ein Verzicht erfolgt.
- 4 Keine Übereignung. Sie dürfen diese Vereinbarung oder irgendwelche darin enthaltenen Rechte oder Pflichten nicht übereignen, verkaufen, übertragen, delegieren oder sich ihrer auf andere Weise entledigen, weder gewollt noch ungewollt, sei es gesetzmäßig oder auf andere Weise, ohne vorher die schriftliche Zustimmung von Pioneer DJ eingeholt zu haben. Jede angelegliche Übereignung, Übertragung oder Delegation durch Sie ist null und nichtig. Vorbehaltlich des Obengenannten ist diese Vereinbarung für die Parteien und ihre jeweiligen Nachfolger und Rechtsnachfolger bindend.
- 5 Gesamte Vereinbarung. Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und löst alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen oder Vertretungen bezüglich des Inhalts, seien sie schriftlich oder mündlich, ab. Diese Vereinbarung darf ohne die vorherige und ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Pioneer DJ nicht modifiziert oder berichtigt werden, und keine weitere Akte, kein Dokument, Verwendung oder Gewohnheitsrecht kann diese Vereinbarung berichtigen oder modifizieren.
- 6 Sie erklären Ihr Einverständnis damit, dass diese Vereinbarung durch japanische Gesetzgebung geregelt und gemäß dieser ausgelegt wird.

Über Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- „Pioneer DJ“ ist ein Markenzeichen der PIONEER CORPORATION und wird unter Lizenz verwendet. rekordbox ist eine Marke oder eingetragene Marke der Pioneer DJ Corporation.
- Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac OS, iTunes und Finder sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- ASIO ist ein Markenzeichen von Steinberg Media Technologies GmbH.

Die hier erwähnten Produkt- oder Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt wurde für Nonprofit-Verwendung lizenziert. Dieses Produkt ist nicht zu den Handelszwecken (für Gewinn bringen den Gebrauch), wie Sendung (terrestrisch, Satelliten-, Kabel oder andere Arten von Sendungen), streaming im Internet, Intranet (ein privates Kommunikationsnetz) oder anderen Typen von Netzwerken oder zum Vertrieb elektronischer Information (online digitale Musikvertriebsdienste) lizenziert worden. Für derartige Verwendungszwecke müssen sie die entsprechenden Lizenzen erhalten. Für Einzelheiten besuchen Sie <http://www.mp3licensing.com>.

Hinweise zum Urheberrechte

rekordbox beschränkt die Wiedergabe und Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Musik-Inhalten.

- Wenn codierte Daten, usw. zum Schutz der Urheberrechte in Musik-Inhalten eingebettet sind, kann es unmöglich sein, das Programm normal auszuführen.
- Wenn rekordbox erkennt, dass kodierte Daten usw., für den Schutz der Urheberrechte in Musik-Inhalten eingebettet ist, kann der ablaufende Vorgang (Wiedergabe, Lesen, usw.) stoppen.

Aufnahmen, die Sie vornehmen, sind für persönlichen Genuss gedacht und dürfen nach dem Urheberrecht nicht ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers anderweitig verwendet werden.

- Musik, die von CDs, usw. aufgenommen wurde, ist durch die Urheberrechtsgesetze der einzelnen Länder sowie durch internationale Abkommen geschützt. Es liegt in der vollen Verantwortung der Person, die die Musik aufgenommen hat, sicherzustellen, dass die Aufnahmen nicht gesetzwidrig verwendet werden.
- Beim Umgang mit Musik, die aus dem Internet heruntergeladen wurde usw., liegt es in der vollen Verantwortung der Person, die den Musik-Download ausgeführt hat, sicherzustellen, dass die aufgenommenen Inhalte entsprechend den Vorschriften auf der Download-Site verwendet werden.

— Änderungen der technischen Daten und das Design dieses Geräts ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

© 2016 Pioneer DJ Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

<DR11340-B>