

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatine ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoder-hersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.


Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.

BEDIENUNGSANLEITUNG


DIESELLOKOMOTIVE BR 132

Instruction sheet for Diesel Locomotive BR 132

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.



PluX22
0-12 V ---
52944 Gleichstrom DC
Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!




Decodereinbau:


Installing Decoder /
Installation du décodeur /
Inbouw decoder

Nicht enthalten!
Not included! /
Non compris! /
Niet inbegrepen!

#56500 PSD XP



* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!



Kabel von Lautsprecher auf Leiterplatte anlöten! /
Solder cables of speakers on mainboard on! /
Souder les câbles du haut parleur au circuit imprimé /
Kabel van de luidspreker op de printplaat solderen!

LSA

LSB

#56573
PSD XP Sound

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge! /
Conservez l'interface digitale! /
De brugstekker s.v.p. bewaren

Zurüstbauteile nur für Vitrinenmodelle /
Extensions only for display case models /
Détailage pour modèle de vitrine /
Deze los meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor vitrinemodellen!

1

2

ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE BR 132

Spare parts for Diesel Locomotive BR 132

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.

5

8

10

13

16

17

21

22

26

27

28

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

45

46

47

48

51

54

57

58

59

61

69

74

75

80

81

132

56026

56030

56046

56500

56573

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, dekoriert (mit Fenster) / Body, decorated (w window)	52944-05	13
Dachventilator / Roof ventilator	52944-08	7
Dachsegment mitte / Roof segment-middle	52944-10	7
Dachsegment 1b / Roof segment-1b	71116-13	7
Feder f. Deichsel (2 Stck.) / Spring for draw bar (2 pcs.)	59900-16	5
Dachsegment / Roof segment	52944-17	7
Ventilator, rund / Ventilator, around	71116-21	7
Handstange (6 Stück) / Handrails (6 pcs.)	59742-22	9
Führerstand / Driver cab	59740-26	7
Leuchtstäbe (5-tlg.) / Light bars (set of 5)	59754-27	8
Motor, komplett / Motor, complete	52600-28	15
Kardanwelle + Buchsen / Cardan billow + bushes	59740-29	7
Siemenslüfter (3 Stück) / Siemens fan (3 pcs.)	52944-30	7
Hupen (2 Stück) / Horns (2 pcs.)	52760-31	6
Getriebeklammer / Clamp	59560-33	6
Blindkompensation (3-tlg.) / Blind compensation (3 pcs.)	52944-34	7
Frontaufstieg, lang (2 Stück) / Catwalk, long (2 pcs.)	52944-35	8
Lichtleiter Führerstand mit Abdeckung / Light bar-driver cab w cover	52762-36	6
Lichtleiter Maschinenraum (2-tlg.) / Light bar-engine room (set of 2)	52762-37	6
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w/o friction tyres (2 pcs.)	59740-38	9
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset with friction tyres (2 pcs.)	59740-39	9
Radsatz ohne Zahnrad (2 Stck.) / Wheelset w/o gearwheel (2 pcs.)	59740-40	9
Halter Lautsprecher mit Schraube / Holder for Loudspeaker with screw	52762-45	6

*Preisgruppe *price category

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Motorhalter / Motor cover	52762-46	7
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with light board and wires	52762-47	14
Lichtmasken für Platinen / Light mask for board	52762-48	6
Brückenstecker / Strapping plug - DC	59740-51	8
Bremsschläuche, Heizungsstecker, Füllstück / Brake hose, Heating plug, Filler plug	52944-54	7
Schürze, kurz / Front cover-short	52760-57	7
Aufstiegsleiter (2 Stück) / Ladder-front (2 pcs.)	59742-58	6
Pufferaufnahme mit Puffer / Buffer holder with buffer	52944-59	6
Lufttank (2-tlg.) / Air boiler (set of 2)	52760-61	7
Schrauben-Set (9-tlg.) / Set of Screws (set of 9)	52762-69	7
Getriebe 1 / Gearbox 1	52944-74	14
Getriebe 2 / Gearbox 2	52944-75	14
Drehgestell 1 komplett / Bogie 1 complete	52944-80	9
Drehgestell 2 komplett / Bogie 2 complete	52944-81	9
Deichsel, Abdeckung, Feder / Drawbar, Cover, spring	52766-132	8
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / H0 PIKO short Coupling (set of 4)	56046	
PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56573	

Für Modelle mit PIKO SmartDecoder gilt: Bitte beachten Sie die beiliegende Information zum Decoder Firmware-Update.

For models with PIKO SmartDecoder: Please note the enclosed information about the decoder firmware update.

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.