

HEAD RUSH FLEX PRIME

QUICKSTART GUIDE (English)


GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)

GUIDA RAPIDA (Italiano)

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.2



SUPPORT.HEADRUSHFX.COM

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.


Für Artikel, Videos und Web-Support.

Model: HG12

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)


1 PARA COMENZAR

Contenido del paquete: Flex Prime, Adaptador de corriente, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía



- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- DESCARGAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE


2 CONFIGURACIÓN



1. Entradas combinadas (TS de 6,35 mm [1/4 pulg.], mono)
2. Entrada del pedal de expresión (TRS de 6,35 mm [1/4 pulg.])
3. Envío/retorno de efectos (TRS de 6,35 mm [1/4 pulg.], estéreo)
4. Salidas principales (TRS de 6,35 mm [1/4 pulg.], estéreo)
5. Salida para auriculares (3,5 mm [1/8 pulg.], estéreo)
6. Entrada auxiliar (3,5 mm [1/8 pulg.], estéreo)
7. Entrada/Salida MIDI (3,5 mm [1/8 pulg.], tipo A)
8. Puerto USB-B
9. Alimentación (12 V CC, 3 A, centro positivo Adaptador incluido.)
10. Botón de encendido

Pulse este botón para encender y apagar.

3 CARACTERÍSTICAS



1. Pantalla: Utilice esta pantalla para recorrer el menú y ver información sobre la función de actuación actual de la unidad.
2. MAIN: Ajusta el nivel de las salidas principal y de auriculares.
3. Codificador: Gírelo para desplazarse por los elementos seleccionables en la pantalla o para ajustar los parámetros. Pulse el codificador como si fuera un comando Enter.
4. Pedal de expresión: Utilice este pedal para ajustar el/los parámetro(s) asignado(s). Presione la punta del pedal hacia abajo para alternar entre los bancos de asignaciones.
5. Indicadores de interruptores de pedal: Estas luces indican si el pedal de percusión rítmica, configuración o escena asignada a cada interruptor de pedal se encuentra encendido (con luz fuerte) o apagado (con luz tenue).
6. Interruptores de pedal: Pulse estos interruptores de pedal para activar o desactivar el modelo o escena asignada o para cargar la configuración asignada. Mantenga presionados estos interruptores de pedal para cambiar el modo del pedal (1), abrir el generador de bucles (2) y abrir el afinador (3).
7. Pulse los interruptores de pedal 1+2 (▼) simultáneamente para cargar la configuración o equipo anterior. Pulse los interruptores de pedal 2+3 (▲) simultáneamente para cargar la configuración o equipo siguiente.

4 FUNCIONAMIENTO

MODOS DE LOS INTERRUPTORES DE PEDAL

Estos tres interruptores de pie se pueden utilizar para activar o desactivar bloques (amplificadores, respuestas al impulso, clones, gabinetes o efectos), así como escenas, configuraciones o listas de configuraciones. Estos interruptores de pedal se encuentran siempre en uno de cuatro modos: Pedal de percusión rítmica, configuración, híbrida o lista de configuraciones.

Para cambiar de modo, mantenga pulsado el interruptor de pedal 1 y luego:

- Para seleccionar el modo Stomp (pedalera), pulse el interruptor de pedal 1.
- Para seleccionar el modo Rig (configuración), pulse el interruptor de pedal 2.
- Para seleccionar el modo Hybrid (híbrido), pulse el interruptor de pedal 3.
- Para seleccionar el modo Setlist (lista de canciones), mantenga pulsado el interruptor de pedal 2.

Modo Stomp (pedal de percusión rítmica): Los interruptores 1-3 corresponden a bloques o escenas en su configuración. Pulse un interruptor de pedal para activar o desactivar su bloque o escena.

Para cargar la configuración anterior, pulse los interruptores de pedal 1 y 2 (▼) simultáneamente.

Para cargar la configuración siguiente, pulse los interruptores de pedal 2 y 3 (▲) simultáneamente.

Modo Rig (configuración): Los interruptores 1-3 corresponden a configuraciones que ha guardado. Pulse un interruptor de pedal para cargar su configuración.

Para mostrar el banco anterior de tres configuraciones, pulse los interruptores de pedal 1 y 2 (▼) simultáneamente.

Para mostrar el banco siguiente de tres configuraciones, pulse los interruptores de pedal 2 y 3 (▲) simultáneamente.

Modo Hybrid (híbrida): El primer interruptor de pedal se puede asignar a la activación o desactivación de un modelo o a la selección de una escena en la configuración actualmente seleccionada.

Para pasar a la configuración anterior, pulse el interruptor de pedal 2.

Para pasar a la configuración siguiente, pulse el interruptor de pedal 3.

Modo Setlist (Lista de canciones): Para entrar en la lista de canciones que se muestra actualmente, pulse el interruptor de pedal 1.

Para mostrar la lista de canciones anterior, pulse el interruptor de pedal 2.

Para mostrar la siguiente lista de canciones, pulse el interruptor de pedal 3.

Para entrar en la lista de canciones "Todas las configuraciones," presione y mantenga el interruptor de pedal 1.

Para conocer más sobre todas las características y funciones del Flex Prime, descargue la Guía del Usuario completa desde headrushfx.com.

4 OPERATION

FOOTSWITCH MODES

The three footswitches can be used to activate or deactivate blocks (amps, impulse responses, clones, cabs, or effects) as well as scenes, rigs, or setlists. These footswitches are always in one of four modes: Stomp, Rig, Hybrid, or Setlist.

To change the mode, hold footswitch 1, then:

- To select Stomp mode, press footswitch 1.
- To select Rig mode, press footswitch 2.
- To select Hybrid mode, press footswitch 3.
- To select Setlist mode, hold footswitch 2.

Stomp Mode: Footswitches 1-3 correspond to blocks or scenes in your signal chain. Press a footswitch to activate or deactivate the block or scene.

To load the previous rig, press footswitches 1 and 2 (▼) simultaneously.

To load the next rig, press footswitches 2 and 3 (▲) simultaneously.

Rig Mode: Footswitches 1-3 correspond to rigs you have previously saved. Press a footswitch to load its rig.

To show the previous bank of three rigs, press footswitches 1 and 2 (▼) simultaneously.

To show the next bank of three rigs, press footswitches 2 and 3 (▲) simultaneously.

Hybrid Mode: The first footswitch can be assigned to activate/deactivate a model or to select a scene in the currently selected rig.

To switch to the previous rig, press footswitch 2.

To switch to the next rig, press footswitch 3.

Setlist Mode: Footswitches 1-3 are used to view and browse saved collections of rigs.

To enter the currently shown setlist, press footswitch 1.

To show the previous setlist, press footswitch 2.

To show the next setlist, press footswitch 3.


To enter the All Rigs setlist, press and hold footswitch 1.

To learn more about all the features and functions of Flex Prime, download the complete User Guide at headrushfx.com.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)


1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : Flex Prime, Adaptateur d'alimentation, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie



- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- TÉLÉCHARGER LES MISES À JOUR DU MICROLOGiciel


2 DÉMARRAGE



1. Entrée guitare (6,35 mm TS, mono)
2. Entrée pour pédale d'expression (6,35 mm TRS)
3. Départ / retour d'effet (6,35 mm TRS)
4. Sorties principales (6,35 mm TRS, paire stéréo)
5. Sortie casque (6,35 mm, stéréo)
6. Entrée auxiliaire (3,5 mm, stéréo)
7. Entrée / Sortie MIDI (3,5 mm TRS)
8. Port USB-B
9. Alimentation (12 V CC, 3 A, à centre positif Adaptateur fourni.)
10. Touche d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'appareil.

3 CARACTÉRISTIQUES



- Écran :** Utilisez cet écran pour parcourir le menu et afficher des informations sur la fonctionnalité en cours.
- Main :** Ce bouton permet de régler les niveaux des sorties principales et casque.
- Encodeur :** Tournez l'encodeur pour parcourir les éléments sélectionnables ou pour modifier les paramètres. Appuyez sur l'encodeur pour confirmer la sélection.
- Pédale d'expression :** Cette pédale permet d'ajuster le ou les paramètres assignés. Appuyez sur la pointe de la pédale pour passer d'une banque d'assignments à l'autre.
- Indicateurs des commutateurs au pied :** Ces voyants indiquent si la configuration personnalisée, la scène ou l'effet assigné à chaque commutateur est activé (forte intensité) ou désactivé (faible intensité).
- Commutateurs au pied :** Ces commutateurs au pied permettent d'activer ou de désactiver la modélisation, la scène ou la configuration personnalisée assignée. Maintenez ces pédales enfoncées pour changer de mode de pédale (1), ouvrir le boucleur (2) et ouvrir l'accordeur (3). Pour charger la configuration personnalisée ou la banque précédente, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 1+2 (▼). Pour charger la configuration personnalisée ou la banque suivante, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 2+3 (▲).

4 OPERATION

MODALITÀ DEGLI INTERRUTTORI A PEDALE

I tre interruttori a pedale possono essere utilizzati per attivare o disattivare blocchi (amp, risposte a impulsi, cloni, cab o effetti), nonché scene, impianti o setlist. Gli interruttori a pedale sono sempre in una di quattro modalità: Stomp, Rig, Hybrid, o Setlist.

Per cambiare la modalità, tenere premuto l'interruttore a pedale 1, quindi:

- per selezionare la modalità Stomp, premere l'interruttore a pedale 1.
- per selezionare la modalità Rig, premere l'interruttore a pedale 2.
- per selezionare la modalità Hybrid, premere l'interruttore a pedale 3.
- per selezionare la modalità Setlist, tenere premuto l'interruttore a pedale 2.

Modalità Stomp: Gli interruttori 1-3 corrispondono a blocchi o scene nell'impianto. Premere un interruttore a pedale per attivare o disattivare il relativo blocco o scena. Per caricare l'impianto precedente, premere gli interruttori a pedale 1 e 2 (▼) contemporaneamente. Per caricare l'impianto successivo, premere gli interruttori a pedale 2 e 3 (▲) contemporaneamente.

Modalità Rig: Gli interruttori 1-3 corrispondono a impianti salvati in precedenza. Premere un interruttore a pedale per caricare il relativo impianto. Per mostrare il banco precedente di tre impianti, premere gli interruttori a pedale 1 e 2 (▼) contemporaneamente. Per mostrare il banco successivo di tre impianti, premere gli interruttori a pedale 2 e 3 (▲) contemporaneamente.

Modalità Hybrid: Il primo interruttore a pedale possono essere assegnati per attivare o disattivare un modello o selezionare una scena nell'impianto attualmente selezionato. Per passare all'impianto precedente, premere l'interruttore a pedale 2. Per passare all'impianto successivo, premere l'interruttore a pedale 3.

Modalità Setlist: Gli interruttori a pedale 1-3 vengono utilizzati per visualizzare e sfogliare le raccolte di rig salvate. Per entrare nella setlist attualmente illustrata, premere l'interruttore a pedale 1. Per mostrare la setlist precedente, premere l'interruttore a pedale 2. Per mostrare la setlist successiva, premere l'interruttore a pedale 3. Per entrare nella setlist All Rigs (tutti gli impianti), tieni premuto l'interruttore a pedale 1.

Per saperne di più di tutte le caratteristiche e funzioni del Flex Prime, scaricare la Guida per l'uso completa alla pagina headrushfx.com.

4 FONCTIONNEMENT

MODES DES COMMUTATEURS AU PIED

Les trois commutateurs au pied peuvent être utilisés pour activer ou désactiver des groupes (amplificateurs, réponses impulsives, clones d'amplificateurs, enceintes ou effets), ainsi que des scènes, des configurations personnalisées ou des setlists. Ces commutateurs au pied sont toujours dans l'un des quatre modes suivants : Stomp, Rig, Hybrid ou Setlist.

Pour changer de mode, maintenez le commutateur au pied 1 enfoncé, puis :

- Pour sélectionner le mode Stomp, appuyez sur le commutateur au pied 1.
- Pour sélectionner le mode Rig, appuyez sur le commutateur au pied 2.
- Pour sélectionner le mode Hybrid, appuyez sur le commutateur au pied 3.
- Pour sélectionner le mode Setlist, maintenez le commutateur au pied 2 enfoncé.

Mode Stomp : Les commutateurs au pied 1 à 3 correspondent aux groupes ou aux scènes de la configuration. Appuyez sur un commutateur au pied pour activer ou désactiver le groupe ou scène.

Pour charger la configuration personnalisée précédente, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 1 et 2 (▼).

Pour charger la configuration personnalisée suivante, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 2 et 3 (▲).

Mode Rig : Les commutateurs au pied 1 à 3 correspondent aux configurations personnalisées sauvegardées. Appuyez sur un des commutateurs au pied afin de charger la configuration assignée.

Pour afficher la banque de trois configurations personnalisées précédentes, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 1 et 2 (▼).

Pour afficher la banque de trois configurations personnalisées suivantes, appuyez simultanément sur les commutateurs au pied 2 et 3 (▲).

Mode Hybrid : Le premier commutateur au pied peut être assigné pour activer ou désactiver une modélisation ou pour choisir une scène dans la configuration sélectionnée.

Pour afficher la configuration précédente, appuyez sur le commutateur au pied 2.

Pour afficher la configuration suivante, appuyez sur le commutateur au pied 3.

Mode Setlist : Les commutateurs au pied 1 à 3 sont utilisés pour afficher et parcourir les collections de rigs enregistrées.

Pour sélectionner la setlist affichée, appuyez sur le commutateur au pied 1.

Pour afficher la setlist précédente, appuyez sur le commutateur au pied 2.

Pour afficher la setlist suivante, appuyez sur le commutateur au pied 3.

Pour afficher la setlist de toutes les configurations, appuyez et maintenez sur le commutateur au pied 1.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les fonctionnalités du Flex Prime, téléchargez le guide d'utilisation sur headrushfx.com.

GUIDA RAPIDO (ITALIANO)


1 INIZIARE

Contenuto della confezione: Flex Prime, Adattatore di alimentazione, Guida rapido, Istruzioni di sicurezza e garanzia




- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE GLI AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

2 CONFIGURAZIONE



1. **Ingresso chitarra** (6,35 mm [1/4"] TS, Mono)
 2. **Ingresso pedale di espressione** (6,35 mm [1/4"] TRS)
 3. **FX Send/Return** (6,35 mm [1/4"] TRS, Stereo)
 4. **Uscite** (6,35 mm [1/4"] TRS, Coppia Stereo)
 5. **Uscita cuffie** (3,5 mm [1/8"] Stereo)
 6. **Ingresso Aux** (3,5 mm [1/8"] Stereo)
 7. **Ingresso / Uscita MIDI** (3,5 mm [1/8"] TRS, tipo A)
 8. **Porta USB-B**
 9. **Ingresso di alimentazione** (12V DC, 3A, centro positivo. Adattatore in dotazione.)
 10. **Tasto di alimentazione**
- Premere questo comando per accendere/spiegare.

3 CARATTERISTICHE



1. **Display:** servirsi di questo schermo per navigare all'interno del menu e visualizzare informazioni sulla funzione di prestazione corrente dell'apparecchio.
2. **Main:** regola il livello delle uscite Main e Cuffie.
3. **Codificatore (encoder):** girare il comando per passare tra gli elementi selezionabili a schermo o per regolare i parametri. Premere l'encoder come comando Invio.
4. **Pedale di espressione:** utilizzare questo pedale per regolare il parametro/i parametri assegnati. Premere verso il basso la punta del pedale per passare tra banchi di assegnazioni.
5. **Indicatori dell'interruttore a pedale:** queste spie indicano se lo stomp, l'impianto o la scena assegnati a ciascun interruttore a pedale sono attivi (luminosa) o disattivati (sfumata).
6. **Interruttori a pedale:** premere gli interruttori a pedale per attivare o disattivare il modello o la scena assegnati o per caricare l'impianto assegnato. Tenere premuti gli interruttori a pedale per cambiare modalità di interruttore a pedale (1), aprire il looper (2) e aprire il sintonizzatore (3). Premere gli interruttori a pedale 1+2 (▼) contemporaneamente per caricare l'impianto o banco precedente. Premere gli interruttori a pedale 2+3 (▲) contemporaneamente per caricare l'impianto o banco successivo.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)


1 ERSTE SCHritte

Lieferumfang: Flex Prime, Netzteil, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen




- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- DOWNLOADEN SIE FIRMWARE-UPDATES

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM



1. **Gitarreneingang** (6,35 mm TS, Mono)
 2. **Expression Pedal-Eingang** (6,35 mm TS, Mono)
 3. **FX-Send-/Return** (6,35 mm TS, Stereo)
 4. **Ausgänge** (6,35 mm TRS, Stereopaar)
 5. **Kopfhörerausgang** (3,5 mm Stereo)
 6. **Aux-Eingang** (3,5 mm Stereo)
 7. **MIDI-Eingang/-Ausgang** (3,5 mm TRS, Typ A)
 8. **USB-B Anschluss**
 9. **Netzeingang** (12V DC, 3A, mittlerer Pin mit positiver Polarität Adapter enthalten)
 10. **Netzschalter**
- Zum Ein-/Ausschalten drücken.

3 FUNKTIONEN



1. **Display:** Verwenden Sie diesen Bildschirm, um das Menü zu durchsuchen und Informationen über die aktuelle Funktion des Geräts anzuzeigen.
 2. **Hauptbildschirm:** Passt den Pegel der Haupt- und Kopfhörerausgänge an.
 3. **Encoder:** Drehen Sie den Encoder, um durch wählbare Elemente am Bildschirm zu navigieren oder um Parameter einzustellen. Drücken Sie Encoder als Enter-Befehl.
 4. **Expression-Pedal:** Verwenden Sie dieses Pedal, um den zugewiesenen Parameter/ die Parameter einzustellen. Drücken Sie die Pedalspitze nach unten, um zwischen den Zuweisungsbänken zu wechseln.
 5. **Fußschalter-Anzeigen:** Diese Leuchten zeigen an, ob die dem Fußschalter zugeordnete Stomp, Rig oder Szene eingeschaltet (leuchtet hell) oder ausgeschaltet (leuchtet schwach) ist.
 6. **Fußschalter:** Betätigen Sie diese Fußschalter, um das zugewiesene Modell oder die Szene zu aktivieren/deaktivieren oder den zugeordneten Rig zu laden. Halten Sie diese Fußschalter gedrückt, um den Fußschaltermodus zu ändern (1), den Looper (2) und den Tuner (3) zu öffnen.
- Drücken Sie zum Laden des vorherigen Rigs gleichzeitig die Fußschalter 1 und 2 (▼). Drücken Sie zum Laden des nächsten Rigs gleichzeitig die Fußschalter 2 und 3 (▲).

4 BETRIEB

FÜSCHALTER-MODI

Mit den drei Fußschaltern können Blöcke (Verstärker, Impulsantworten, Klone, Cabs oder Effekte) sowie Szenen, Rigs oder Setlisten aktiviert oder umgangen werden. Die Fußschalter befinden sich immer in einem von vier Modi: Stomp, Rig, Hybrid oder Setlist.

Um den Modus zu ändern, halten Sie den Fußschalter 1 gedrückt und dann:

- Um den Stomp-Modus auszuwählen, drücken Sie den Fußschalter 1.
- Um den Rig-Modus auszuwählen, drücken Sie den Fußschalter 2.
- Um den Hybrid-Modus auszuwählen, drücken Sie den Fußschalter 3.
- Um den Setlist-Modus auszuwählen, halten Sie den Fußschalter 2 gedrückt.

Stomp-Modus: Die Fußschalter 1-3 entsprechen Blöcken bzw. Szenen in Ihrem Rig. Drücken Sie einen Fußschalter, um das Block oder Szene zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drücken Sie zum Laden des vorherigen Rigs gleichzeitig die Fußschalter 1 und 2 (▼). Drücken Sie zum Laden des nächsten Rigs gleichzeitig die Fußschalter 2 und 3 (▲).

Rig-Modus: Die Fußschalter 1-3 entsprechen den von Ihnen zuvor gespeicherten Rigs. Drücken Sie einen Fußschalter, um den Rig zu laden.

Um die vorherige Bank von drei Rigs anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Fußschalter 1 und 2 (▼). Um die nächste Bank von drei Rigs anzuzeigen, drücken Sie gleichzeitig die Fußschalter 2 und 3 (▲).

Hybrid-Modus: Die ersten beiden Fußschalter können zugewiesen werden, um ein Modell zu aktivieren oder zu deaktivieren, oder um eine Szene im aktuell ausgewählten Rig auszuwählen.

Um zum vorherigen Rig zu wechseln, drücken Sie Fußschalter 2. Um zum nächsten Rig zu wechseln, drücken Sie Fußschalter 3.

Setlist-Modus: Mit den Fußschaltern 1-3 können Sie gespeicherte Rig-Sammlungen anzeigen und durchsuchen.

- Um die aktuell angezeigte Setlist zu gelangen, drücken Sie Fußschalter 1.
- Um die vorherige Setlist anzuzeigen, drücken Sie Fußschalter 2.
- Um die nächste Setlist anzuzeigen, drücken Sie Fußschalter 3.
- Um in die All Rigs-Setlist zu gelangen, halten Sie den Fußschalter 1 gedrückt.

Um mehr über alle Features und Funktionen von Flex Prime zu erfahren, laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch unter headrushfx.com herunter.